

On/Off plug io-homecontrol F-TYPE
Ref. 1822618

io homecontrol **2**

NO Bruksanvisning **FI** Käyttöohje
IT Istruzioni **ES** Manual

somfy

PRODUKTBEKRIVELSE OG TEKNISKE DATA	
Strømforsyning	220-240 V AC, 50 Hz, maks. 8 A
Maksimal effekt	Resistiv belastning 1800 W Fluorescerende 200 W LED 150 W
Frekvensbånd og maks. effektiv utstrålt effekt	868,000 MHz – 868,600 MHz, e.r.p. < 25 mW 868,700 MHz – 869,200 MHz, e.r.p. < 25 mW 869,700 MHz – 870,000 MHz, e.r.p. < 25 mW
Rekkevidde i linje med sikte	200 m
Innendørs rekkevidde	8 m gjennom 2 armerte betongvegger
Beskyttelsesindeks	IP 20 (innendørs bruk i tørre rom)
Brukstemperatur	0 °C til 40 °C
Antall io-fjernkontroller	1-way: 10 fjernkontroller 2-way: Ubegrenset

BRUK	
Med en håndholdt io-fjernkontroll	Pluggstatus
⬆	På
Ⓜ	-
⬇	Av

SIKKERHET - VIKTIG INFORMASJON

GENERELT

Les bruksanvisningen og sikkerhetsreglene nøye før du begynner å installere dette Somfy-produktet. Følg alle anvisningene nøye, og ta vare på bruksanvisningen gjennom hele produktets levetid. Bruksanvisningen beskriver installasjonen og konfigureringen av dette produktet. Enhver installasjon eller bruk utenom bruksrådene Somfy har definert, er ikke-forskriftsmessig. I likhet med enhver annen manglende overholdelse av bruksanvisningen, vil en slik bruk medføre at Somfys ansvar og garanti opphører. Somfy fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle endringer i normer og standarder som foretas etter at denne bruksanvisningen er publisert.


GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON

Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre bruken av produktet skjer under veiledning eller tilsyn av personer som er ansvarlige for deres sikkerhet. Sørg for at barn ikke leker med produktet.

Ikke legg produktet ned i væske. Ikke slipp ned, stikk hull i eller demonter dette utstyret; det vil føre til at kontakten blir ugyltig. Ikke utsett utstyret for høye temperaturer eller direkte solskinn.

ADVARSEL

Av sikkerhetsgrunner må apparatet alltid slås av før tilkobling. Enheten som er koblet til kontakten, må ikke overskride de nominelle verdiene for effekt, spenning og frekvens som er angitt i tabellen ovenfor. Stikkkontakten må befinne seg i nærheten av enheten og være lett tilgjengelig. Det må ikke kobles til noen enheter som utstråler varme eller kan antenne eller brenne omgivende materiale, og heller ikke enheter som ikke tillater fjernstyring. Ikke bruk dette produktet utendørs. Radiorekkevidden begrenses av reguleringsnormer for radioapparat.



KNAPP PÅ PLUGG
Trykk én gang for å stå PÅ eller AV.
Trykk i 3 sekunder for å åpne konfigurasjonsmodus.
Trykk i over 7 sekunder for å tilbakestille.

LED-INDIKATOR PÅ PLUGG
Når LED-en lyser, betyr det at pluggen er PÅ.
Når LED-en ikke lyser, betyr det at pluggen er AV.
Når LED-blinker, er pluggen i konfigurasjonsmodus.



LEGG TIL IO-HOMECONTROL-FJERNKONTROLLER

On/Off plug io-homecontrol kan styres enten med en håndholdt io-homecontrol-fjernkontroll eller med en TaHoma/Connexoon io-homecontrol hjemmehub.

LEGG TIL EN HÅNDHOLDT IO-HOMECONTROL-FJERNKONTROLL

- Koble On/Off plug io-homecontrol til strømmettet.
- Velg ønsket kanal på fjernkontrollen hvis aktuelt (f.eks. Somfy Situo 5 io-fjernkontroll).
- Trykk på knappen på pluggen og hold den inne i 3 sekunder til LED-indikatoren blinker.
- Trykk på PROG-knappen på baksiden av fjernkontrollen med en tynn gjenstand. LED-indikatoren fortsetter å stå på PÅ i to sekunder.
- Kontroller programmeringen av kanalen ved å trykke på opp-knappen på fjernkontrollen: LED-indikatoren på On/Off plug io-homecontrol lyser konstant hvis kanalen er programmert.

LEGG TIL EN TAHOMA/CONNEXOON IO-HOMECONTROL

- Koble On/Off plug io-homecontrol til strømmettet.
- På TaHoma/Connexoon io-homecontrol-grensesnittet velger du  og deretter fanen Konfigurasjon .
- Velg fanen "io-homecontrol" (bare for TaHoma), og klikk deretter på knappen "Legg til".
- Følg anvisningene på displayet.



FJERNE IO-HOMECONTROL-FJERNKONTROLLER

FJERNE ÉN IO-HOMECONTROL-FJERNKONTROLL

Slik fjernes en fjernkontroll som er lagret på On/Off plug io-homecontrol:

- Koble On/Off plug io-homecontrol til strømmettet.
- Velg kanalen som skal slettes med kanalvelgeren på fjernkontrollen, hvis aktuelt.
- Trykk på knappen på pluggen og hold den inne i 3 sekunder til LED-indikatoren blinker.
- Trykk på PROG-knappen på baksiden av fjernkontrollen med en tynn gjenstand. LED-indikatoren på On/Off plug slukner. Kanalen for fjernkontrollen er slettet.
- Kontroller slettingen av kanalen ved å trykke på opp-knappen på fjernkontrollen. Kontrollampen på On/Off plug io-homecontrol vil ikke tenne hvis kanalen er slettet.

FJERNE TAHOMA/CONNEXOON IO-HOMECONTROL

- Koble On/Off plug io-homecontrol til strømmettet.
- På TaHoma/Connexoon io-homecontrol-grensesnittet velger du  og deretter fanen Konfigurasjon .
- Velg fanen "io-homecontrol" (bare for TaHoma), og klikk deretter på knappen "Slett".
- Følg anvisningene på displayet.

FJERNE ALLE IO-HOMECONTROL-FJERNKONTROLLER

- Koble On/Off plug io-homecontrol til strømmettet.
- Trykk på knappen på pluggen og hold den inne i 7 sekunder til LED-indikatoren fortsetter å lyse.

GARANTI

Dette produktet har en garanti på 2 år.
Følgende er unntatt fra denne garantien: normal slitasje, endringer, ombygginger, skade som skyldes uaktsomhet, ekstem påvirkning, bruksområder som produktet ikke er konstruert for, eller fullstendig eller delvis demontering av produktene.

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
F - 74300 Cluses

www.somfy.com

FI TUOTEKUVAUS JA TEKNISET TIEDOT

Virtalähde	220-240 V AC, 50 Hz, 8 A maks.
Maksimiteho	Resistiivinen kuorma 1800 W Loistelamppu 200 W LED 150 W
Taajuusalueet ja maksimi suuntateho	868,000 MHz – 868,600 MHz e.r.p. < 25 mW 868,700 MHz – 869,200 MHz e.r.p. < 25 mW 869,700 MHz – 870,000 MHz e.r.p. < 25 mW
Kantomatka vapaassa kentässä	200 m
Sisäkäyttö	8 m kahden teräsbetoniseinää läpi
Kotelointiluokitus	IP 20 (käyttö kuivissa sisätiloissa)
Toimintalämpötila	0°C ... 40 °C
io-kaukosäädinten määrä	1-way: 10 kaukosäädintä 2-way: Rajoittamaton

KÄYTTÖ	
io-käiskaukosäätimellä	Pistokkeen tila
⬆	Kytchentä päälle
Ⓜ	-
⬇	Pois päältä

TÄRKEÄÄ TIETOA - TURVALLISUUS

YLEISTÄ

Lue huolella tämä asennus- ja turvaohjeet ennen kuin ryhdyt asentamaan tätä Somfy-tuotetta. Noudata huolellisesti annettuja ohjeita ja säilytä tämä opas koko tuotteen käyttöajan ajan. Tässä oppaassa kuvataan tämän tuotteen asennus ja asetukset. Käikenlainen Somfyn määrittämisestä käyttötarvikkeesta poikkeava käyttö on kiellettyä. Vaatimusten vastainen käyttö ja tämän oppaan ohjeiden laiminlyönti peruuttaa Somfyn vastuun ja takuun. Somfy ei ole vastuussa näiden ohjeiden julkaisun jälkeen tapahtuvista nornien ja standardien muutoksista.

YLEISET TURVAOHJEET

Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), jotka eivät fyysisiltä, aistillisilta tai henkisiltä kyvyiltään ole riittävän kehittyneitä tai heiltä puuttuu laitteen käyttöön tarvittava riittävä kokemus tai tieto, jollei kyseisiä henkilöitä valvota laitteen käytössä tai jollei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille riittäviä ohjeita laitteen käyttöä varten. Älä anna lasten leikkiä tällä tuotteella.

Tuotetta ei saa upottaa nesteeseen. Älä koskaan pudota, lävistä tai irrota laitetta, tai muutoin seurauskasena voi olla takuun peruuntuminen. Älä koskaan altista laitetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.

VAROITUS

Turvallisuussyistä kytke laitteesi aina pois päältä ennen verkkovirtaan liittämistä. Pistorasiaan kytketyt laitteet eivät saa ylittää yllä olevassa taulukossa ilmoitettua tehoa, jännitettä ja taajuusluokituksia. Pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti saavutettavissa. Älä kytke lämpöä säteileviä laitteita ja jotka saattavat saada ympäröivät materiaalit syttymään tai palamaan. Älä myöskään kytke laitteita, joiden käyttöohjeissa kielletään niiden kauko-ohjaaminen. Älä käytä tätä tuotetta ulkona. Radiolaitteita koskevat standardit rajoittavat kantavuutta.



PISTOKKEEN PAINIKE
Paina kerran kytkeäksesi PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.
Paina 3 sekuntia siirtyäksesi konfiguraatiotilaan.
Paina yli 7 sekuntia nollataksesi.

PISTOKKEEN LED-MERKKIVALO
LED palaa merkinä siitä, että virta on PÄÄLLÄ.
LED on pois päältä merkinä siitä, että virta on POIS PÄÄLTÄ.
LED vilkkuu merkinä siitä, että pistoke on konfiguraatiotilassa.



IO-KAUKOSÄÄTIMEN LISÄÄMINEN

On/Off plug io -pistoketta voidaan ohjata joko io käsikaukosäätimellä tai TaHoma / Connexoon io laitteella.

IO-KÄSIKAUKOSÄÄTIMEN LISÄÄMINEN

- Kytke On/Off plug io verkkovirtaan.
- Valitse kaukosäätimestä oikea kanava, jos se on käytettävissä (esimerkiksi Somfy Situo 5 io -kaukosäädin).
- Paina ja pidä pistokkeen painiketta painettuna 3 sekunnin ajan kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua.
- Paina kapean esineen avulla kaukosäätimen takapuolella olevaa PROG-painiketta. LED-merkkivalo jää PÄÄLLE 2 sekunniksi.
- Tarkasta kanavan ohjelmointi painamalla kaukosäätimen ylös-painiketta: On/Off plug io LED-merkkivalo jää PALAMAAN kiinteästi, jos kanava on ohjelmoitu.

TAHOMA / CONNEXOON IO LISÄÄMINEN

- Kytke On/Off plug io verkkovirtaan.
- Valitse  TaHoma/Connexoon io -käyttöliittymässä, sitten siirry asetukset-välilehdelle .
- Valitse "io-homecontrol"-välilehti (vain TaHoma), sitten napsauta "Lisää"-painiketta.
- Seuraa näyttöön tulevia ohjeita.



IO-OHJAUSLAITTEEN POISTAMINEN

IO-KAUKOSÄÄTIMEN POISTAMINEN

Kun haluat poistaa On/Off plug io ohjelmoidun kaukosäätimen:

- Kytke On/Off plug io verkkovirtaan.
- Valitse poistettava kanava kaukosäätimen kanavanvalintapainikkeen avulla, jos käytettävissä.
- Paina ja pidä pistokkeen painiketta painettuna 3 sekunnin ajan kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua.
- Paina kapean esineen avulla kaukosäätimen takapuolella olevaa PROG-painiketta. On/Off-pistorasian LED-merkkivalo SAMMUU. Kaukosäätimen kanava on poistettu.
- Tarkasta, että kanava on poistettu painamalla kaukosäätimen ylös-painiketta. On/Off plug io merkkivalo ei syty enää PALAMAAN, jos kanava on poistettu.

TAHOMA / CONNEXOON IO POISTAMINEN

- Kytke On/Off plug io verkkovirtaan.
- Valitse  TaHoma/Connexoon io -käyttöliittymässä, sitten siirry asetukset-välilehdelle .
- Valitse "io-homecontrol"-välilehti (vain TaHoma), sitten napsauta "Poista"-painiketta.
- Seuraa näyttöön tulevia ohjeita.

KAIKKIEN IO-OHJAUSLAITTEIDEN POISTAMINEN

- Kytke On/Off plug io verkkovirtaan.
- Paina ja pidä pistokkeen painiketta painettuna 7 sekunnin ajan kunnes LED-merkkivalo jää palamaan.

TAKUU

Tuotteen takuu on 2 vuotta.
Takuun piiriin eivät kuulu: normaali kuluminen, muutokset, korjaukset, huolimattomuudesta aiheutuneet vauriot, ulkoinen vaikutus, käyttötarvikkeet joihin tuotetta ei ole suunniteltu tai kokonaan tai osittain puretut tuotteet.

NO Somfy erklærer med dette at produktet er i samsvar med kravene i direktivet 2014/53/EU. Den fuldstændige teksten til samsvarserklæringen findes tilgængelig på www.somfy.com/ce.

FI Somfy ilmoittaa täten, että tuote on direktiivin 2014/53/EY vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa Internet-osoitteessa www.somfy.com/ce.

IT Somfy dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo Internet www.somfy.com/ce.

ES Por la presente, Somfy declara que este producto cumple los requisitos de la directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad en la página web www.somfy.com/ce.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO & CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	220-240 V AC, 50 Hz, 8 A max
Potenza max.	Carico resistivo 1800 W Fluorescente 200 W LED 150 W
Bande di frequenza e potenza irradiata max efficace	868.000MHz - 868.600MHz e.r.p. <25mW 868.700MHz - 869.200MHz e.r.p. <25mW 869.700MHz - 870.000MHz e.r.p. <25mW
Portata radio in campo aperto	200 mt
Portata radio all'interno	8 mt attraverso due muri in cemento armato
Grado di protezione	IP 20 (uso interno in ambiente asciutto)
Temperatura di funzionamento	da 0°C a 40°C
Numero di telecomandi io	1-way: 10 dispositivi di controllo remoto 2-way: illimitato

UTILIZZO

Con un telecomando io	Stato della presa
	Accesa
	-
	Arresto

INFORMAZIONI IMPORTANTI - SICUREZZA

GENERICO

Leggere attentamente la presente Guida all'installazione e le istruzioni di sicurezza prima di procedere all'installazione di questo prodotto Somfy. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e conservare la presente guida per tutta la durata di vita del prodotto. La presente guida descrive l'installazione e la messa in servizio del prodotto. È vietato installare o utilizzare il dispositivo per prodotti diversi da quelli specificati da Somfy.

Questo, come il mancato rispetto delle istruzioni riportate nella presente guida, comporterebbe l'annullamento della responsabilità e della garanzia Somfy. Somfy non può essere ritenuta responsabile dei cambiamenti di norme e standard verificatisi in seguito alla pubblicazione delle presenti istruzioni.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

L'utilizzo di questo apparecchio non è rivolto a persone (incluso i bambini) con ridotte capacità mentali, sensoriali e fisiche o mancanza di esperienza e conoscenza, se non altrimenti sottoposte ad adeguato controllo o istruite all'uso dell'apparecchio da parte di personale responsabile della loro sicurezza. Non permettere ai bambini di giocare con questo prodotto.

Non immergere il prodotto in un liquido. Non forare, smontare o lasciare cadere il dispositivo; ciò comporterà l'annullamento della garanzia. Non esporre il dispositivo ad alte temperature o alla luce diretta del sole.

ATTENZIONE

Per ragioni di sicurezza, spegnere sempre il dispositivo prima del collegamento. I dispositivi collegati al connettore non devono superare i valori nominali di potenza, tensione e frequenza indicati nella tabella sopra.

L'uscita deve essere situata in prossimità del dispositivo, in un punto facilmente accessibile. Non collegare eventuali dispositivi che emettono calore e potrebbero riscaldare o bruciare i materiali circostanti, e se il manuale d'istruzione dei dispositivi vieta il controllo remoto.

Non utilizzare il presente prodotto all'esterno.

La portata radio è limitata dalle normative di regolazione degli apparecchi radio.



PULSANTE PRESA

Premere una volta per accendere e spegnere.
Tenere premuto per 3 secondi per entrare nella modalità di configurazione.

Per resettare, tenere premuto per più di 7 secondi.

INDICATORE LED PRESA

Il LED è acceso per indicare lo stato ACCESO.

Il LED è spento per indicare lo stato SPENTO.

Il LED lampeggia per indicare che la presa è in modalità configurazione.

AGGIUNGERE LE UNITÀ DI CONTROLLO IO-HOMECONTROL

La presa On/Off io-homecontrol può essere pilotata con un telecomando io-homecontrol o con un hub TaHoma / Connexoon io-homecontrol.

AGGIUNGERE UN TELECOMANDO IO-HOMECONTROL

1. Collegare la presa On/Off io-homecontrol all'alimentazione di rete.
2. Selezionare il canale richiesto sul telecomando, se necessario (ad esempio, il telecomando Sitio 5 io Somfy).
3. Tenere premuto per 3 secondi il pulsante della presa fino al lampeggiamento dell'indicatore LED.
4. Premere il pulsante PROG con un oggetto a punta sottile sul retro del telecomando. L'indicatore LED rimane ACCESO per 2 secondi.
5. Controllare l'impostazione dei canali premendo il pulsante salita sul telecomando: una volta impostato il canale, l'indicatore LED della presa On/Off io-homecontrol sarà costantemente acceso.

AGGIUNGERE TAHOMA / CONNEXOON IO-HOMECONTROL

1. Collegare la presa On/Off io-homecontrol all'alimentazione di rete.
2. Sull'interfaccia TaHoma/ Connexoon io-homecontrol selezionare quindi la scheda di configurazione.
3. Selezionare la scheda "io-homecontrol" (solo per TaHoma), quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi".
4. Seguire la procedura visualizzata.

RIMUOVERE LE UNITÀ DI CONTROLLO IO-HOMECONTROL

RIMUOVERE UN TELECOMANDO IO-HOMECONTROL

Per rimuovere un telecomando impostato sulla presa On/Off io-homecontrol:

1. Collegare la presa On/Off io-homecontrol all'alimentazione di rete.
2. Selezionare il canale da eliminare utilizzando il pulsante di selezione canale del telecomando, se necessario.
3. Tenere premuto per 3 secondi il pulsante della presa fino al lampeggiamento dell'indicatore LED.
4. Premere il pulsante PROG con un oggetto a punta sottile sul retro del telecomando. L'indicatore LED della presa On/Off si spegne. Il canale del telecomando viene eliminato.
5. Verificare l'eliminazione del canale premendo il pulsante salita sul telecomando. Una volta eliminato il canale, l'indicatore luminoso sulla presa On/Off io-homecontrol non si accenderà più.

RIMUOVERE TAHOMA / CONNEXOON IO-HOMECONTROL

1. Collegare la presa On/Off io-homecontrol all'alimentazione di rete.
2. Sull'interfaccia TaHoma/ Connexoon io-homecontrol selezionare quindi la scheda di configurazione.
3. Selezionare la scheda "io-homecontrol" (solo per TaHoma), quindi fare clic sul pulsante "Elimina".
4. Seguire la procedura visualizzata.

RIMUOVERE TUTTE LE UNITÀ DI CONTROLLO IO-HOMECONTROL

1. Collegare la presa On/Off io-homecontrol all'alimentazione di rete.
2. Tenere premuto per 7 secondi il pulsante della presa fino a quando l'indicatore LED resta acceso.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per 2 anni.

Sono esclusi dalla garanzia: normale usura, alterazioni, modifiche, danni dovuti a mancanza di cura, influenze esterne, aree di applicazione non previste dal prodotto, prodotti totalmente o parzialmente smontati.

NO Ødelagte elektriske og elektroniske produkter, blant annet brukte batterier, må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Ta slikt avfall med til et leveringspunkt eller et godkjent anlegg for å sikre at disse resirkuleres på riktig måte.

FI Vahingonnetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista, tai käytettyjä paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Vie ne tällaisille tuotille tarkoitettuun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen, jotta tuotteet kierrätetään asianmukaisesti.

IT I prodotti elettrici ed elettronici danneggiati, così come le batterie esauste, non devono essere gettati insieme ai normali rifiuti domestici. Depositarli presso un punto di raccolta o un centro approvato per garantirne il corretto riciclaggio.

ES Los productos eléctricos y electrónicos deteriorados, así como las pilas gastadas, no deben tirarse a la basura doméstica. Deposítelos en un centro de recogida aprobado para garantizar su correcto reciclaje.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	220-240 V CA, 50 Hz, 8 A máx.
Potencia máx.	Carga resistiva: 1800 W Fluorescente: 200 W LED: 150 W
Bandas de frecuencia y potencia máxima de radiación efectiva	868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
Alcance campo libre	200 m
Alcance interior	8 m a través de 2 paredes de hormigón armado
Índice de protección	IP 20 (uso en interior en sala seca)
Temperatura de funcionamiento	de 0 °C a 40 °C
Número de controles io remotos	1-way: 10 dispositivos de control remoto 2-way: Ilimitado

UTILIZACIÓN

Con un mando a distancia io	Estado del conector
	Encendido
	-
	Apagado

INFORMACIÓN IMPORTANTE. SEGURIDAD

GENÉRICO

Lea atentamente este manual de instalación y las instrucciones de seguridad antes de comenzar a instalar este producto Somfy. Siga cada indicación cuidadosamente y conserve esta guía durante toda la vida útil del producto. En estas instrucciones se describe la instalación y configuración de este producto. Cualquier instalación o uso que esté fuera del ámbito de aplicación definido por Somfy se considera inapropiado.

Estos usos, al igual que cualquier incumplimiento de las instrucciones que figuran en esta guía, conllevarían la exclusión de cualquier responsabilidad por parte de Somfy y la anulación de la garantía. Somfy no se hace responsable de los cambios en las normas y los estándares que se produzcan después de la publicación de estas instrucciones.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Este producto no está diseñado para su utilización por parte de personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentren limitadas o cuya experiencia o conocimientos no sean suficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o facilite las instrucciones relativas a la utilización del mismo. No permita que los niños jueguen con el producto.

No sumerja este producto en ningún líquido. No deje caer, ni perforar, ni desmonte el producto; de hacerlo, este perdería la garantía. No exponga el equipo a temperaturas elevadas ni lo deje expuesto a la luz directa del sol.

ATENCIÓN

Por razones de seguridad, apague siempre el aparato antes de realizar una conexión. Los dispositivos conectados a la toma de corriente no deben superar los valores de potencia, tensión y frecuencia indicados en la tabla anterior.

La toma debe estar ubicada cerca del dispositivo y se debe acceder a ella con facilidad. No conecte ningún dispositivo que irradie calor y pueda provocar la combustión o incendio de los materiales circundantes o si el manual de instrucciones de los dispositivos prohíbe que estos se controlen de forma remota.

No utilizar este producto en el exterior.

El alcance del radiocontrol está limitado por las normativas que regulan los dispositivos de radio.



BOTÓN CONECTOR

Presione una vez para alternar entre ON y OFF.
Presione durante 3 segundos para entrar en el modo de configuración.

Presione durante más de 7 segundos para reiniciar.

INDICADOR LED DEL CONECTOR

El indicador LED se enciende para indicar el estado ON.

El indicador LED se apaga para indicar el estado OFF.

El indicador LED parpadea para indicar que el conector está en modo de configuración.

CONTROLES IO-HOMECONTROL AÑADIDOS

La base de enchufe On/Off io-homecontrol se puede manejar mediante un mando a distancia io-homecontrol o con TaHoma / Connexoon io-homecontrol.

ADICIÓN DE UN MANDO A DISTANCIA IO-HOMECONTROL DE MANO

1. Enchufe la base de enchufe On/Off io-homecontrol en la toma de corriente.
2. Seleccione el canal necesario en el mando a distancia si es aplicable (por ejemplo, el mando a distancia Somfy Sitio 5 io).
3. Presione y mantenga pulsado durante 3 segundos el botón del conector hasta que el indicador LED parpadee.
4. Pulse el botón PROG en la parte posterior del mando a distancia con un objeto fino. El indicador LED permanece encendido durante 2 segundos.
5. Compruebe la programación del canal pulsando el botón de subida del mando a distancia: El indicador LED de la base de enchufe On/Off io-homecontrol se enciende de forma fija si el canal está programado.

AÑADIR UN TAHOMA / CONNEXOON IO-HOMECONTROL

1. Enchufe la base de enchufe On/Off io-homecontrol en la toma de corriente.
2. En la interfaz TaHoma/ Connexoon io-homecontrol seleccione y, a continuación, la pestaña de configuración.
3. Seleccione la pestaña "io-homecontrol" (sólo para TaHoma) y, a continuación, haga clic en el botón "Añadir".
4. Siga el procedimiento que se mostrará en la pantalla.

ELIMINACIÓN DE CONTROLES IO-HOMECONTROL

ELIMINACIÓN DE UN MANDO A DISTANCIA IO-HOMECONTROL

Para eliminar un mando a distancia programado en la base de enchufe On/Off io-homecontrol:

1. Enchufe la base de enchufe On/Off io-homecontrol en la toma de corriente.
2. Seleccione el canal que vaya a borrarse con el botón de selección de canal del mando a distancia.
3. Presione y mantenga pulsado durante 3 segundos el botón del conector hasta que el indicador LED parpadee.
4. Pulse el botón PROG en la parte posterior del mando a distancia con un objeto fino. El indicador LED de la base de enchufe On/Off se apaga. El canal del mando a distancia está borrado.
5. Compruebe el borrado del canal pulsando el botón de subida del mando a distancia. El indicador LED de la base de enchufe On/Off io-homecontrol ya no se encenderá si se ha borrado el canal.

ELIMINACIÓN DE UN CONTROL TAHOMA / CONNEXOON IO-HOMECONTROL

1. Enchufe la base de enchufe On/Off io-homecontrol en la toma de corriente.
2. En la interfaz TaHoma/ Connexoon io-homecontrol seleccione y, a continuación, la pestaña de configuración.
3. Seleccione la pestaña "io-homecontrol" (sólo para TaHoma) y, a continuación, haga clic en el botón "Eliminar".
4. Siga el procedimiento que se mostrará en la pantalla.

ELIMINACIÓN DE TODOS LOS CONTROLES IO-HOMECONTROL

1. Enchufe la base de enchufe On/Off io-homecontrol en la toma de corriente.
2. Presione y mantenga pulsado durante 7 segundos el botón del conector hasta que el indicador LED se encienda.

GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de dos años.

Se excluye de esta garantía: desgaste normal, modificaciones, ajustes, daños provocados por negligencia en el uso, influencias externas, uso en zonas de aplicación para las que el producto no está diseñado o desmontaje total o parcial del producto.