

visidom IC100

FR Manuel d'installation

NL Installatiehandleiding

ES Manual de instalación

DE Installationsanleitung

IT Manuale d'installazione

EN Installation instructions

PL Instrukcja montażu

RU Руководство по установке

EL Εγχειρίδιο εγκατάστασης

הוראות הפעלה

5121732A



somfy

SOMMAIRE

BIENVENUE	2
Qui est Somfy ?	2
Assistance	2
Garantie	2
INFORMATIONS IMPORTANTES - SÉCURITÉ	2
Généralités	2
Consignes générales de sécurité	3
Conditions d'utilisation	3
Recyclage	3
A lire avant de commencer	3
PRÉALABLE INDISPENSABLE	4
PRÉSENTATION.....	4
Contenu du pack - Fig. 1	4
LA CAMÉRA DE SURVEILLANCE VISIDOM IC100 EN DÉTAIL - FIG. 2	5
ETAT DE LA LED « LINK »	5
INSTALLATION DE LA CAMÉRA - FIG. 3	6
Alimentation de la caméra	6
Paramétrage de la caméra	6
Paramétrage rapide par liaison Wi-Fi directe	7
Paramétrage par câble Ethernet	7
Configuration des paramètres Wi-Fi	8
FIXATION DE LA CAMERA DE SURVEILLANCE	8
Choix de l'emplacement (Fig. 12)	8
Fixation murale ou au plafond (Fig. 13)	8
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	9

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Somfy.

FR

Qui est Somfy ?

Somfy développe, produit et commercialise des moteurs et automatismes pour les équipements de la maison. Motorisations pour portails, portes de garages ou volets roulants, systèmes d'alarme, commandes d'éclairage, thermostats de chauffage, tous les produits Somfy répondent à vos attentes de sécurité, confort et économie d'énergie.

Chez Somfy, la recherche de la qualité est un processus d'amélioration permanent. C'est sur la fiabilité de ses produits que s'est construite la renommée de Somfy, synonyme d'innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

Assistance

Pour tout renseignement concernant le choix, l'achat ou l'installation de systèmes Somfy, rendez-vous sur notre Forum d'entraide : forum.somfy.fr. La communauté est là pour vous répondre, et la réponse à votre question y figure peut être déjà!

Vous pouvez également prendre contact auprès d'un conseiller Somfy par téléphone au 0 820 055 055 (0.15€ la minute), disponibilité du service sur www.somfy.fr

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat.

INFORMATIONS IMPORTANTES - SÉCURITÉ

Généralités

Lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.

Cette notice décrit l'installation et la mise en service de ce produit.

Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Par la présente, Somfy déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse Internet www.somfy.com/ce (VISIDOM IC100).

Les images contenues dans ce livret et dans le livret « illustrations » sont non contractuelles.

Consignes générales de sécurité

- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.
- Ne jamais tremper ce produit dans un liquide.
- Ne pas laisser tomber, percer ou démonter ce matériel sous peine d'annulation de la garantie.
- Ne jamais tirer directement sur le cordon d'alimentation, toujours saisir la fiche d'alimentation pour débrancher le matériel.
- Ne pas exposer ce matériel à des températures élevées ni le laisser exposé à la lumière du soleil directe.
- Vérifier régulièrement que les câbles d'alimentation ne sont pas écrasés ou endommagés par des arêtes coupantes.

Conditions d'utilisation

La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radio.

La portée radio dépend fortement de l'environnement d'usage : perturbations possibles par gros appareillage électrique à proximité de l'installation, type de matériau utilisé dans les murs et cloisons du site.

Recyclage

 Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veillez à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.

A lire avant de commencer

Filmer ne doit pas porter atteinte à l'intimité d'autrui. Il est interdit de porter atteinte à la vie privée des individus, notamment de votre personnel de maison (aide ménagère, baby sitter, etc.), en les filmant à leur insu, même s'ils se trouvent à l'intérieur de votre domicile. En France, vous devez prévenir individuellement par écrit chaque personne susceptible d'être filmée et vous assurer d'avoir fait les démarches nécessaires auprès de la CNIL dès lors que vous employez du personnel. L'usage de ces caméras se fait sous la responsabilité et vigilance exclusive de l'utilisateur seul. Aucune responsabilité de Somfy quand à l'usage qui pourrait être fait de ces caméras ne serait mise en œuvre.

Les renvois de type « Fig. 1 » font référence au livret d'illustration.

PRÉALABLE INDISPENSABLE

Cette caméra est un modèle autonome qui permet de récupérer des images et des vidéos sur un smartphone ou une tablette via le réseau internet.

Pour pouvoir configurer puis utiliser cette caméra, il est nécessaire de télécharger l'application Somfy VISIDOM (gratuite).

! Cette caméra est compatible avec les téléphones et les tablettes Android et Apple.

Matériel	Android	Apple
Version de l'OS	4.1 mini	iOS 7 mini avec au minimum : iPhone4S / iPad Mini / iPad 2
Téléchargement sur		
Application		 Somfy VISIDOM

PRÉSENTATION

La caméra VISIDOM IC100 permet - depuis son Smartphone ou sa tablette - de surveiller son domicile à distance à tout moment, de jour comme de nuit. Elle peut être activée pour un lever de doute via l'application mobile. Elle peut s'activer automatiquement suite à une détection de mouvement avec envoi possible d'une alerte par notification push ou e-mail. Des séquences vidéo peuvent être enregistrées directement sur la micro carte SD (fournie). La caméra est reliée à Internet soit par Wi-Fi soit par câble Ethernet.

Contenu du pack - Fig. 1

Repère	Désignation
1.	Caméra de surveillance VISIDOM IC100
2.	Support caméra
3.	Adaptateur secteur (câble 1,80 m)
4.	Câble Ethernet RJ45 (2 mètres)
5.	Carte micro SD + adaptateur SD pour PC/Mac
6.	2 vis + 2 chevilles pour fixation du support
7.	Manuels d'installation

LA CAMÉRA DE SURVEILLANCE VISIDOM IC100 EN DÉTAIL - FIG. 2

Repère	Désignation
8	Microphone
9	Voyant lumineux PWR (alimentation secteur)
10	Voyant lumineux LINK (connexion réseau Internet)
11	Détecteur de luminosité
12	Objectif de la caméra
13	LEDs infrarouges pour vision nocturne
14	Détecteur de mouvement infrarouge
15	Bouton RESET
16	Bague de blocage
17	Rotule d'inclinaison avec bague de blocage
18	Connecteur Ethernet RJ45
19	Connecteur d'alimentation secteur
20	Haut-parleur
21	DID : numéro d'identification de la caméra
22	Lecteur carte micro SD
23	Socle de fixation avec trous de fixation

ETAT DE LA LED « LINK »

	Led allumée fixe		Led éteinte		Clignotement rapide		Clignotement lent
	caméra connectée au réseau Internet						
	caméra non connectée au réseau Internet						
	caméra activée (visualisation de l'image en cours ou enregistrement)						
	attente paramétrages Wi-Fi						
	paramétrages Wi-Fi validés						

INSTALLATION DE LA CAMÉRA - FIG. 3

La caméra VISIDOM IC100 a été conçue pour être facilement installée dans un environnement intérieur équipé d'un réseau Wi-Fi à proximité. Il est important de vérifier la portée du réseau Wi-Fi avant de fixer la caméra. La caméra peut aussi être connectée au réseau Internet via un câble Ethernet branché directement sur une box Internet, ou sur un réseau interne, par exemple par courant porteur.

i *Il est recommandé de configurer la caméra avant de la fixer.*

i *Conseils d'installation :*

- La caméra devra être placée à proximité d'une prise secteur.
- La caméra devra être placée à une distance raisonnable de la box/routeur ADSL ou d'un répéteur pour que la réception et l'émission Wi-Fi de la caméra soient optimales. Il est conseillé de vérifier la qualité du réseau Wi-Fi avec un smartphone ou une tablette en vérifiant la détection du signal à proximité de l'emplacement choisi pour placer la caméra. Le cas échéant, il est aussi possible d'utiliser la caméra branchée en filaire avec un câble Ethernet RJ45, directement sur la box/routeur ADSL ou sur une prise CPL (Courant Porteur en Ligne).

i *En cas d'installation par CPL, il est conseillé d'utiliser des prises avec un débit minimum de 200 Mb/s.*

i *Le numéro DID indiqué à l'arrière de la caméra permet l'identification de la caméra sur le réseau Internet. Par mesure de sécurité, nous vous conseillons de décoller l'autocollant DID et de le coller sur cette notice .*



ALIMENTATION DE LA CAMÉRA

Branchez la fiche du bloc secteur sur le connecteur situé à l'arrière de la caméra. Branchez ensuite le bloc secteur à une prise électrique. (Fig. 3)

- Le voyant rouge PWR s'allume.

PARAMÉTRAGE DE LA CAMÉRA

La caméra VISIDOM IC100 peut être paramétrée de deux façons différentes pour être reconnue par le smartphone ou la tablette :

- Paramétrage rapide avec le réseau Wi-Fi provisoire de la caméra.
- Paramétrage avec la caméra reliée au réseau de l'habitation par un câble Ethernet.

i *Lors du paramétrage, le smartphone (ou la tablette) doit être connecté au même réseau Internet que la caméra pour que celle-ci soit reconnue.*

PARAMÉTRAGE RAPIDE PAR LIAISON Wi-Fi DIRECTE

- a. Le voyant vert LINK effectue un cycle de clignotements (1 clignotement lent suivi de 3 clignotements rapides) pour indiquer que la caméra émet un signal Wi-Fi. (Fig. 4A)
- b. Ouvrez les paramètres Wi-Fi du smartphone ou de la tablette. Connectez-vous au réseau Wi-Fi possédant l'identifiant « HD-000xxx », ce qui correspond au numéro DID indiqué à l'arrière de la caméra (CGXX-000xxx).
- c. Entrez la clé réseau suivante : **12345678**.
- d. Sauvegardez ces paramètres. Le smartphone (ou la tablette) est maintenant directement connecté à la caméra. Vous pouvez maintenant rentrer les paramètres de votre réseau Wi-Fi. (Fig. 5A)
- e. Ouvrez l'application « Somfy VISIDOM » sur votre smartphone ou votre tablette.
- f. Cliquez sur « Ajouter une caméra » puis sur « Recherche ». L'identifiant DID de la caméra doit s'afficher.
- g. Sélectionnez la caméra, puis entrez **un nom (de votre choix)** et le mot de passe par défaut **123456**. Enregistrez ces paramètres. (Fig. 6A)
 - Attendre que la connexion soit effective : le voyant LINK de la caméra émet 2 clignotements longs puis 2 courts. (Fig. 7A)
- h. Une fois la caméra connectée, cliquez sur  et enregistrez un nouveau mot de passe personnalisé. (Fig. 8)
- i. Suivez ensuite les instructions du chapitre «Configuration des paramètres Wi-Fi», page 8.

PARAMÉTRAGE PAR CÂBLE ETHERNET

- a. Connectez le câble Ethernet à votre box / routeur ADSL et à l'arrière de la caméra. (Fig. 4B)
 - La connexion à Internet de la caméra sera effective au bout de 40 secondes environ lorsque le voyant vert LINK sera allumé en continu. (Fig. 5B)
- b. Ouvrez l'application « Somfy VISIDOM ».
- c. Cliquez sur « Ajouter une caméra » puis sur « Recherche ». L'identifiant DID (indiqué à l'arrière de la caméra) va s'afficher. Sélectionnez la caméra concernée, puis entrez **un nom (de votre choix)** et le mot de passe par défaut **123456**. Enregistrez ces paramètres. (Fig. 6B)
- d. La caméra est désormais connectée à Internet et reliée à l'application installée sur votre smartphone ou votre tablette. (Fig. 7B)
- e. Cliquez sur  et enregistrez un nouveau mot de passe personnalisé. (Fig. 8)
- f. Si vous souhaitez configurer la caméra en Wi-Fi, suivez les instructions du chapitre «Configuration des paramètres Wi-Fi», page 8.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES Wi-Fi

Pour finaliser l'installation de votre caméra pour une utilisation en Wi-Fi :

- Cliquez sur l'icône puis .
- Selectionnez le bouton « Avancé » pour ouvrir le menu de configuration avancée et entrez le mot de passe de l'administrateur par défaut **123456**.
- Dans la partie « Paramètres Wi-Fi », sélectionnez votre réseau Wi-Fi et renseignez la clé réseau de votre box. (Fig. 9)



La caméra n'accepte pas les clés réseaux composées de caractères spéciaux (par exemple : !@#\$%). Si nécessaire, il faudra modifier la clé réseau de votre box.

- Enregistrez les paramètres.
- Si vous avez connecté la caméra avec un câble Ethernet, débranchez le câble.
- La caméra va se déconnecter pendant 40 secondes environ afin de se réinitialiser. Le voyant vert LINK reste allumé lorsque la caméra est bien connectée au réseau Wi-Fi. (Fig. 10)
- Actualisez l'état de la caméra pour pouvoir visualiser son image.

Si la connexion Wi-Fi échoue, vous devez reconfigurer la caméra en appuyant 5 secondes sur le bouton RESET à l'aide d'un objet fin (Fig. 11). Le voyant PWR clignote puis reste fixe. Après 40 secondes, le voyant vert LINK émet 3 clignotements courts puis 1 long. Vous pouvez ensuite recommencer le paramétrage, voir page 6.

FIXATION DE LA CAMERA DE SURVEILLANCE

CHOIX DE L'EMPLACEMENT (FIG. 12)

La caméra peut être posée sur un meuble mais aussi fixée sur un mur ou plafond grâce à son support mural intégré.



Vous ne devez pas diriger votre caméra de surveillance vers la voie publique ou vers les voisins : en effet, votre caméra de surveillance n'a pas pour usage, ni fonction, de filmer la voie publique ou d'autres lieux privés appartenant à autrui. Il vous appartient donc de vérifier l'orientation de la caméra afin d'éviter de se placer dans de telles situations.

FIXATION MURALE OU AU PLAFOND (FIG. 13)

- Placez les vis avec leurs chevilles dans le mur ou le plafond en les écartant de 30 mm. Ne serrez pas les vis à fond, il faut laisser environ 1 mm derrière la tête de vis pour pouvoir placer le pied de la caméra.
- Positionnez les trous de la plaque de fixation incorporée au pied de la caméra au dessus des têtes de vis.
- Plaquez le pied de la caméra contre le mur (ou le plafond), puis insérez les têtes des vis dans les encoches de la plaque de fixation.
- Vissez la caméra sur son pied.
- Débloquez la bague de la rotule d'inclinaison, puis ajustez l'angle de vision.
- Orientez la caméra pour que l'image captée soit verticale.
- Serrez les bagues de blocage lorsque la caméra est dans la bonne position.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres de la caméra	
Alimentation électrique	5V 1.5A par adaptateur secteur 230 V
Température de fonctionnement	De -10°C à + 50°C
Paramètres audio/vidéo	
Compression d'image	H.264
Résolution d'image	HD 1280x720
Fréquence d'images vidéo en direct	25 ips (VGA) / 10 ips (HD)
Fréquence d'images des enregistrements	20 ips (HD)
Capteur d'image	CMOS Mega pixel
Stockage local	Support micro carte SD - 32GB maximum (carte fournie : 8 GB)
Angle de vue	H : 75°±3° / V : 45°±3°
Angle de détection de mouvement	H : 60°±3° (3 m.) / V : 50°±3° (5m.)
Illuminateur minimale	de 1 à 8 lux
LEDs infrarouges	5 LEDs avec déclenchement automatique selon luminosité
Visibilité en lumière faible	5 mètres
Paramètres réseau	
Technologie sans fil	IEEE 802.11 b/g
Connexion réseau	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX) ; Wi-Fi
Protocoles réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Visualisations simultanées	3 sessions simultanées
Nombre de caméras / Application	8 maximum
Sécurité	WEP/WPA /WPA2 (TKIP, 128 bit AES)
Configuration matériel minimale	1,5 GHz dual core

 Pour découvrir toutes les fonctionnalités de votre caméra VISIDOM IC100, merci de télécharger la notice d'utilisation depuis le menu principal de Somfy VISIDOM. (Fig.14)



INHOUD

WELKOM	2
Wie is Somfy ?	2
Assistentie	2
Garantie	2
BELANGRIJKE INFORMATIE - VEILIGHEID	2
Algemeen	2
Algemene veiligheidsvoorschriften	3
Gebruiksomstandigheden	3
Recycling	3
Lees dit voordat u begint	3
BELANGRIJKE INFORMATIE	4
PRESENTATIE.....	4
Inhoud van het pakket - Fig. 1	4
BIJZONDERHEDEN VAN DE VISIDOM IC100 BEWAKINGSCAMERA - FIG. 2.....	5
STATUS VAN DE LED "LINK"	5
INSTALLATIE VAN DE CAMERA - FIG. 3	6
Voeding van de camera	6
Instelling van de camera	6
Snelle instelling via Wi-Fi-verbinding	7
Instelling via Ethernet-kabel	7
Configuratie van de Wi-Fi-parameters	8
BEVESTIGING VAN DE BEWAKINGSCAMERA	8
Keuze van de plaats (Fig. 12)	8
Bevestiging aan de muur of aan het plafond (Fig. 13)	8
TECHNISCHE GEGEVENS.....	9

NL

WELKOM

Hartelijk dank dat u voor een product van Somfy hebt gekozen.

Wie is Somfy ?

Somfy ontwikkelt, produceert en verkoopt motoren en apparaten voor het automatiseren van systemen van de woning. Motorisaties voor hekken, garagedeuren of rolluiken, alarmsystemen, bediening van de verlichting, verwarmingsthermostaten, alle producten van Somfy beantwoorden aan uw verwachtingen op de gebieden van veiligheid, comfort en energiebesparing.

Bij Somfy is het streven naar kwaliteit een proces van permanente verbetering. De reputatie van Somfy is gebaseerd op de betrouwbaarheid van de producten, en is daardoor in de gehele wereld synoniem met innovatie en technologisch vernuft.

Assistentie

Weten wie u bent, goed naar u luisteren, reageren op uw wensen, zo werkt Somfy.

Voor alle informatie over het kiezen, kopen of installeren van producten van Somfy, kunt u terecht bij uw Somfy installateur of rechtstreeks contact opnemen met een Somfy adviseur die voor u klaar staat om u begeleiden.

Garantie

Dit product wordt 2 jaar gegarandeerd gerekend vanaf de aankoopdatum.

BELANGRIJKE INFORMATIE - VEILIGHEID

Algemeen

Lees deze installatiegids en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften aandachtig voordat u begint met de installatie van dit Somfy product. Houd u nauwkeurig aan de instructies die in deze handleiding worden gegeven en bewaar deze handleiding gedurende de gehele levensduur van het product.

Deze handleiding beschrijft het installeren en het in bedrijf stellen van dit product.

Elke installatie of vorm van gebruik dat buiten het door Somfy gedefinieerde toepassingsgebied valt, is niet toegestaan. Hierdoor en door het negeren van de instructies in deze handleiding, vervallen iedere aansprakelijkheid en garantie van Somfy.

Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen van normen en standaards die van kracht zijn geworden na publicatie van deze handleiding.

Hierbij verklaart Somfy dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce (VISIDOM IC100).

Aan de afbeeldingen in dit document en aan die in het document "illustraties" kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Dit product mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis, behalve als zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of toezicht, of die instructies vooraf over het gebruik van het product heeft gegeven.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Dompel het apparaat nooit in een vloeistof.
- Laat het apparaat niet vallen, boor er geen gaten in en demonteer het niet op straffe van het vervallen van de garantie.
- Trek nooit rechtstreeks aan de voedingskabel, pak altijd de stekker vast om het apparaat los te maken.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen en plaats het niet in direct zonlicht.
- Controleer regelmatig of de voedingskabels niet afgeknepen zijn of beschadigd zijn door scherpe randen.

Gebruiksomstandigheden

Het ontvangstbereik wordt beperkt door de regelgeving inzake draadloze apparaten.

Het ontvangstbereik is sterk afhankelijk van de gebruiksomgeving: storingen veroorzaakt door grote elektrische apparaten in de buurt van de installatie, de gebruikte materialen voor de muren en wanden van de locatie.

Recycling

 Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Let er op dat u het bij een inzamelpunt  of depot inlevert zodat het gerecycleerd kan worden.

Lees dit voordat u begint

Filmen mag geen inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Het gebruik van bewakingscamera's is onderhevig aan nationale wetgeving en lokale verordeningen. Bepaalde vormen van gebruik, zoals het bewaken van huispersoneel, het gebruiken en het openbaar maken van video-opnames is verboden of aan regels gebonden. Houd u aan de ter plaatse geldende wetgeving.

Het gebruik van deze camera's is geheel voor verantwoordelijkheid van de gebruiker. Somfy wijst elke aansprakelijkheid voor het gebruik van deze camera's van de hand.

NL

Verwijzingen van het type "Fig. 1" hebben betrekking op het document met illustraties.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze camera is een zelfstandig model waarmee foto's en video's kunnen worden gemaakt die via internet kunnen worden bekeken op een smartphone of een tablet.

Voor het configureren en vervolgens gebruiken van de camera, moet u de gratis VISIDOM-app downloaden.



Deze camera is compatibel met Android en Apple smartphones en tablets.

Hardware	Android	Apple
Versie van het OS	4.1 of hoger	iOS 7 of hoger met ten minste: iPhone4S / iPad Mini / iPad 2
Downloaden op		
App		

PRESENTATIE

Met de VISIDOM IC100-camera kunt met uw smartphone of tablet te allen tijde, overdag en 's nachts, uw huis vanop afstand bewaken.. Hij kan in geval van een vermoeden van onraad via de mobiel app worden geactiveerd. Hij kan automatische inschakelen als een beweging wordt gedetecteerd waarbij u gewaarschuwd kunt worden met een push-bericht of een e-mail. Video-opnames kunnen rechtstreeks worden opgeslagen op de bijgeleverde microSD-kaart. De camera wordt met internet verbonden via Wi-Fi of via een Ethernet-kabel.

Inhoud van het pakket - Fig. 1

Nummer	Omschrijving
1.	Bewakingscamera VISIDOM IC100
2.	Camerasteun
3.	Netvoedingsadapter (kabel 1,80 m)
4.	Ethernet-kabel RJ45 (2 meter)
5.	MicroSD-kaart + SD-adapter voor PC/Mac
6.	2 schroeven + 2 pluggen voor de bevestiging van de steun
7.	Installatiehandleidingen

BIJZONDERHEDEN VAN DE VISIDOM IC100 BEWAKINGSCAMERA - FIG. 2

Nummer	Omschrijving
8	Microfoon
9	PWR-led (netvoeding)
10	LINK-led (internetverbinding)
11	Lichtdetector
12	Cameralens
13	Infrarood-leds voor nachtzicht
14	Infrarood bewegingsdetector
15	RESET knop
16	Blokkeerring
17	Kogeldraaipunt met blokkeerring
18	Ethernet RJ45-stekker
19	Netvoedingsstekker
20	Luidspreker
21	DID: identificatienummer van de camera
22	MicroSD-kaartsleuf
23	Bevestigingssokkel met bevestigingsgaten

STATUS VAN DE LED "LINK"

	Led brandt vast		Led uit		Knippert snel		Knippert langzaam
--	-----------------	--	---------	--	---------------	--	-------------------

	camera verbonden met internet
	camera niet verbonden met internet
	camera geactiveerd (weergave van het beeld tijdens het opnemen)
	wachten op Wi-Fi-instellingen
	Wi-Fi-instellingen in orde

INSTALLATIE VAN DE CAMERA - FIG. 3

De VISIDOM IC100-camera kan gemakkelijk geïnstalleerd worden in de woning met daarin een Wi-Fi-netwerk. Controleer het bereik van het Wi-Fi-netwerk voordat u de camera bevestigt. De camera kan ook met internet worden verbonden via een Ethernet-kabel die rechtstreeks is aangesloten op een internetrouter, of op een thuisnetwerk, bijvoorbeeld via het lichtnet.

NL

i *Het wordt aanbevolen de camera te configureren voordat u deze bevestigt.*

i *Installatie-instructies:*

- *De camera moet in de buurt van een stopcontact worden geplaatst.*
- *De camera moet op een redelijke afstand worden geplaatst van de ADSL-router of een repeater om een optimale kwaliteit van het zenden en ontvangen via Wi-Fi te garanderen. Het wordt aanbevolen de kwaliteit van het Wi-Fi-netwerk te controleren met een smartphone of een tablet door de signaalsterkte te controleren in de buurt van de gekozen installatieplaats van de camera. indien nodig is het ook mogelijk om de camera met een Ethernet-kabel RJ45 rechtstreeks aan te sluiten op de ADSL-router of op het stopcontact met een powerline-adapter.*

i *Bij een installatie met powerline-adapters worden adapters aanbevolen met een snelheid van ten minste 200 Mb/s.*

i *Met het DID-nummer op de achterkant van de camera kan de camera op het internet-netwerk worden geïdentificeerd. Om veiligheidsredenen raden wij aan de DID-sticker los te maken en in deze handleiding te plakken.*



VOEDING VAN DE CAMERA

Sluit de stekker van de netvoedingsadapter aan op de ingang aan de achterkant van de camera. Sluit de netvoedingsadapter vervolgens aan op een stopcontact. (Fig. 3)

- De rode PWR-led gaat branden.

INSTELLING VAN DE CAMERA

De VISIDOM IC100-camera kan op twee verschillende manieren worden ingesteld om te worden herkend door de smartphone of de tablet:

- Snelle instelling met het voorlopige Wi-Fi-netwerk van de camera.
- Instelling met de camera verbonden met het thuisnetwerk via een Ethernet-kabel.

i *Tijdens het instellen moet de smartphone (of de tablet) verbonden zijn met hetzelfde internet-netwerk als de camera om deze te kunnen herkennen.*

SNELLE INSTELLING VIA WI-FI-VERBINDING

- a. De groene LINK-led knippert een paar keer achter elkaar (1 langzame knippering gevolgd door 3 snelle) om aan te geven dat de camera een Wi-Fi-signal uitzendt. (Fig. 4A)
- b. Ga naar de Wi-Fi-instellingen van de smartphone of van de tablet. Maak verbinding met het Wi-Fi-netwerk met de naam "HD-000xxx", wat overeenkomt met het DID-nummer dat u kunt vinden op de achterkant van de camera (CGXX-000xxx).
- c. Voer de volgende netwerksleutel in: **12345678**.
- d. Sla deze instellingen op. De smartphone (of de tablet) is nu rechtstreeks verbonden met de camera. U kunt nu de instellingen van uw Wi-Fi-netwerk invullen. (Fig. 5A)
- e. Open de Somfy VISIDOM-app op uw smartphone of uw tablet.
- f. Klik op "Ajouter une caméra" (Een camera toevoegen) en daarna op "Recherche" (Zoeken). De DID-code van de camera moet verschijnen.
- g. Selecteer de camera en voer daarna **een naam (van uw keuze)** in en het standaard wachtwoord **123456**. Sla deze instellingen op. (Fig. 6A)
 - Wacht tot de verbinding tot stand is gekomen: de LINK-led van de camera knippert 2 keer lang en dan 2 keer kort. (Fig. 7A)
- h. Zodra de camera is verbonden, klikt u op  en slaat u een nieuw, eigen wachtwoord op. (Fig. 8)
- i. Volg hierna de instructies van hoofdstuk "Configuratie van de Wi-Fi-parameters", page 8.

INSTELLING VIA ETHERNET-KABEL

- a. Sluit de Ethernet-kabel aan op uw ADSL-netwerk en op de achterkant van de camera. (Fig. 4B)
 - Het duurt ongeveer 40 seconden voordat de camera met internet is verbonden en de groene LINK-led continu brandt. (Fig. 5B)
- b. Open de Somfy VISIDOM-app.
- c. Klik op "Ajouter une caméra" (Een camera toevoegen) en daarna op "Recherche" (Zoeken). De DID-code (die u kunt vinden op de achterkant van de camera) moet verschijnen. Selecteer de betreffende camera en voer daarna **een naam (van uw keuze)** in en het standaard wachtwoord **123456**. Sla deze instellingen op. (Fig. 6B)
- d. De camera is vanaf nu verbonden met internet en met de app op uw smartphone of tablet. (Fig. 7B)
- e. Klik op  en sla een nieuw, eigen wachtwoord op. (Fig. 8)
- f. Als u de camera wilt configureren met Wi-Fi, volg dan de instructies van hoofdstuk "Configuratie van de Wi-Fi-parameters", page 8.

CONFIGURATIE VAN DE WI-FI-PARAMETERS

Om de installatie van uw camera te voltooien voor gebruik met Wi-Fi:

- a. Klik op het pictogram en daarna op .
 - b. Selecteer de knop "Avancé" (Geavanceerd) om het menu van de geavanceerde configuratie te openen en voer het standaard beheerderswachtwoord **123456** in.
 - c. Selecteer in het deel "Paramètres Wi-Fi" (Wi-Fi-instellingen), uw Wi-Fi-netwerk en vul de netwerksleutel van uw router in. (Fig. 9)
- De camera accepteert geen sleutels waarin speciale tekens voorkomen (bijvoorbeeld: !@#\$%). Indien nodig moet u de netwerksleutel van uw router wijzigen.
- d. Sla de instellingen op.
 - e. Als u de camera hebt verbonden met een Ethernet-kabel, maak de kabel dan los.
 - f. De verbinding met de camera wordt ongeveer 40 seconden onderbroken en wordt dan weer hersteld. De groene LINK-led blijft branden als de camera correct is verbonden met het Wi-Fi-netwerk. (Fig. 10)
 - g. Actualiseer de status van de camera om het beeld ervan te zien.

Als de Wi-Fi-verbinding mislukt, moet u de camera opnieuw configureren door 5 seconden op de RESET-knop te drukken met behulp van een dun pennetje (Fig. 11). De PWR-led gaat knipperen en daarna vast branden. Na 40 seconden knippert de groene LINK-led 3 keer kort en daarna 1 keer lang. U kunt vervolgens opnieuw beginnen met instellen, zie page 6.

BEVESTIGING VAN DE BEWAKINGSCAMERA

KEUZE VAN DE PLAATS (FIG. 12)

De camera kan op een meubel worden geplaatst, maar kan ook worden bevestigd aan een muur of aan het plafond met behulp van de ingebouwde muursteun.

U mag uw bewakingscamera niet op de openbare weg of op uw buren richten: uw bewakingscamera is niet bedoeld op opnames te maken van de openbare weg of van privéruijtes van anderen. U moet er daarom op letten dat de camera zo is gericht dat dergelijke situaties niet kunnen optreden.

BEVESTIGING AAN DE MUUR OF AAN HET PLAFOND (FIG. 13)

- a. Plaats de schroeven met hun pluggen in de muur of in het plafond op een afstand van 30 mm van elkaar. Zet de schroeven niet helemaal vast, maar laat een ruimte van ongeveer 1 mm vrij achter de schroefkop zodat u de cameravoet eronder kunt aanbrengen.
- b. Positioneer de gaten van de bevestigingsplaat die vastzit aan de cameravoet over de schroefkoppen.
- c. Duw de cameravoet tegen de muur (of het plafond), en plaats daarna de schroefkoppen in de uitsparingen van de bevestigingsplaat.
- d. Schroef de camera vast op zijn voet.
- e. Maak de ring van het kogeldraaipunt vrij en stel de zichthoek in.
- f. Richt de camera zodat het opgenomen beeld rechtop staat.
- g. Zet de blokkeerringen vast als de camera in de goede positie staat.

TECHNISCHE GEGEVENS

NL

Gegevens van de camera

Elektrische voeding	5 V, 1.5 A via netvoedingsadapter 230 V
Werkingstemperatuur	Van -10 °C tot + 50 °C

Audio-/videogegevens

Beeldcompressie	H.264
Beeldresolutie	HD 1280x720
Beeldfrequentie rechtstreeks	25 ips (VGA) / 10 ips (HD)
Beeldfrequentie opnames	20 ips (HD)
Beeldsensor	CMOS Mega pixel
Lokale opslag	MicroSD-kaartsleuf - max. 32 Gb (meegeleverde kaart: 8 Gb)
Zichthoek	H: 75°±3° V: 45°±3°
Bewegingsdetectiehoek	H : 60°±3° (3 m.) / V : 50°±3° (5m.)
Minimale lichtsterkte	van 1 tot 8 lux
Infrarood-leds	5 leds met automatische inschakeling afhankelijk van de lichtsterkte
Zicht bij zwakke verlichting	5 meter

Netwerkgegevens

Draadloze technologie	IEEE 802.11 b/g
Netwerkverbinding	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX) ; Wi-Fi
Netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Simultane visualisaties	3 simultane sessies
Aantal camera's / app	maximaal 8
Veiligheid	WEP/WPA /WPA2 (TKIP, 128 bit AES)
Minimale hardwareconfiguratie	1,5 GHz dual core



Om alle functionaliteit van uw VISIDOM IC100-camera te ontdekken, kunt u de gebruiksaanwijzing downloaden vanuit het hoofdmenu van Somfy VISIDOM. (Fig.14)



ÍNDICE

BIENVENIDOS	2
¿Quién es Somfy?	2
Asistencia	2
Garantía	2
INFORMACIÓN IMPORTANTE. SEGURIDAD	2
Cuestiones generales	2
Normas generales de seguridad	3
Condiciones de uso	3
Reciclaje	3
Antes de empezar	3
REQUISITOS PREVIOS INDISPENSABLES.....	4
PRESENTACIÓN	4
Contenido del paquete - Fig. 1	4
LA CÁMARA DE VIGILANCIA VISIDOM IC100 AL DETALLE - FIG. 2	5
ESTADO DEL INDICADOR LUMINOSO «LINK»	5
INSTALACIÓN DE LA CÁMARA - FIG. 3	6
Alimentación de la cámara	6
Configuración de la cámara	6
Configuración rápida mediante conexión Wi-Fi directa	7
Configuración mediante cable Ethernet	7
Configuración de los parámetros Wi-Fi	8
FIJACIÓN DE LA CÁMARA DE VIGILANCIA	8
Elección del emplazamiento (Fig. 12)	8
Fijación a la pared o al techo (Fig. 13)	8
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	9

Bienvenidos

Gracias por elegir un producto Somfy.

¿Quién es Somfy?

Somfy desarrolla, produce y comercializa motores y automatismos para los accesorios del hogar. Motores para cancelas, puertas de garaje o persianas enrollables, sistemas de alarma, controles de iluminación, termostatos de calefacción, etc., todos los productos Somfy responderán a sus expectativas de seguridad, confort y ahorro energético.

Para Somfy, la búsqueda de la calidad es un proceso de mejora constante. La notoriedad de Somfy se basa en la fiabilidad de sus productos, sinónimo de innovación y de dominio de la tecnología en todo el mundo.

Asistencia

Conocerle bien, escucharle, dar respuesta a sus necesidades, éste es el enfoque de Somfy.

Si necesita información sobre la elección, compra o instalación de los productos Somfy, puede pedir asesoramiento en su tienda de bricolaje habitual o ponerse en contacto directamente con un asesor de Somfy, que le guiará en su decisión.

Garantía

Este producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de compra.

ES

INFORMACIÓN IMPORTANTE. SEGURIDAD

Cuestiones generales

Lea atentamente el presente manual de instalación y las instrucciones de seguridad antes de iniciar la instalación de este producto Somfy. Siga estrictamente cada una de las instrucciones facilitadas y conserve el presente manual durante la vida útil del producto.

Este manual describe la instalación y la puesta en marcha del producto.

Cualquier instalación o uso distinto al ámbito de aplicación definido por Somfy se considerará inapropiado. Este caso, así como el de cualquier incumplimiento de las instrucciones que aparecen en esta guía, conllevará la exclusión de la responsabilidad y de la garantía por parte de Somfy.

Somfy no podrá ser considerada responsable de los cambios de normas y estándares producidos después de la publicación de la presente guía.

Por la presente, Somfy declara que el equipo cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE. Encontrará una declaración de conformidad en la dirección de Internet www.somfy.com/ce (VISIDOM IC100).

Las imágenes contenidas en este manual y en el manual «ilustraciones» no son contractuales.

Normas generales de seguridad

- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas, ni por personas sin la experiencia o los conocimientos necesarios para poder manejarlo correctamente, salvo bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si han recibido instrucciones previas relativas al uso del producto.
- No deje que los niños jueguen con el producto.
- No sumerja nunca el producto en un líquido.
- No deje caer, perfore o desmonte el producto; en ese caso, el producto perderá la garantía.
- No tire nunca directamente del cable de alimentación; utilice siempre el enchufe/la clavija para desconectar el producto.
- No exponga el producto a temperaturas elevadas ni lo deje expuesto a la luz directa del sol.
- Compruebe regularmente que los cables de alimentación no estén aplastados o hayan resultado dañados por aristas vivas.

Condiciones de uso

El alcance del radiocontrol está limitado por las normativas que regulan los dispositivos de radio.

El alcance del radiocontrol depende en gran medida del entorno de uso: posibles perturbaciones provocadas por grandes equipos eléctricos cerca de la instalación, tipo de material utilizado en las paredes y tabiques del lugar.

Reciclaje

 No tire el producto a la basura doméstica. Este debe depositarse en un punto de recogida selectiva o en un centro autorizado para garantizar su reciclaje.

Antes de empezar

Al grabar no se debe vulnerar la intimidad de los demás. El uso de cámaras de vigilancia está regulado por leyes nacionales y locales. Ciertos usos, como la vigilancia de empleados del hogar, o la utilización y la publicación de las grabaciones de vídeo, están prohibidos o restringidos. Respete la legislación local en vigor.

El empleo que el usuario haga de estas cámaras será bajo su exclusiva responsabilidad. Somfy no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de las cámaras.

Las indicaciones tipo «Fig. 1» hacen referencia al manual de ilustraciones.

REQUISITOS PREVIOS INDISPENSABLES

Esta cámara es un modelo autónomo que permite recuperar imágenes y vídeos en un *smartphone* o una tableta a través de Internet.

Para poder configurar y utilizar esta cámara, es necesario descargar la aplicación Somfy VISIDOM (gratuita).

! Esta cámara es compatible con los teléfonos y las tabletas Android y Apple.

Equipo	Android	Apple
Versión del sistema operativo	4.1 o superior	iOS 7 o superior iPhone 4S/iPad Mini/iPad 2 o modelos superiores
Descarga de		
Aplicación		 Somfy VISIDOM

PRESENTACIÓN

La cámara VISIDOM IC100 le permitirá, desde su *smartphone* o tableta, tener vigilado su domicilio a distancia en todo momento, tanto de día como de noche. Puede activarse a través de la aplicación móvil para realizar una comprobación de seguridad. Y también puede configurarse para que se active automáticamente al detectarse un movimiento, con la posibilidad de enviar una alerta mediante notificación de inserción o correo electrónico. Además, pueden guardarse secuencias de vídeo directamente en la tarjeta micro SD (suministrada). La cámara puede conectarse a Internet tanto por Wi-Fi como mediante cable Ethernet.

Contenido del paquete - Fig. 1

Referencia	Denominación
1.	Cámara de vigilancia VISIDOM IC100
2.	Soporte para la cámara
3.	Adaptador de corriente (cable de 1,80 m)
4.	Cable Ethernet RJ45 (2 metros)
5.	Tarjeta micro SD + adaptador SD para PC/Mac
6.	2 tornillos + 2 tacos para la fijación del soporte
7.	Manuales de instalación

LA CÁMARA DE VIGILANCIA VISIDOM IC100 AL DETALLE - FIG. 2

ES

Referencia	Denominación
8	Micrófono
9	Indicador luminoso PWR (alimentación eléctrica)
10	Indicador luminoso LINK (conexión a la red de Internet)
11	Detector de luminosidad
12	Objetivo de la cámara
13	LED infrarrojos de visión nocturna
14	Detector de movimiento infrarrojo
15	Botón RESET
16	Anillo de bloqueo
17	Rótula de inclinación con anillo de bloqueo
18	Conector Ethernet RJ45
19	Conector de alimentación eléctrica
20	Altavoz
21	DID: número de identificación de la cámara
22	Lector de tarjeta micro SD
23	Base de fijación con orificios de fijación

ESTADO DEL INDICADOR LUMINOSO «LINK»

	LED encendido de forma fija		LED apagado		Parpadeo rápido		Parpadeo lento
--	-----------------------------	--	-------------	--	-----------------	--	----------------

	cámara conectada a la red de Internet
	cámara no conectada a la red de Internet
	cámara activada (visualización de la imagen en curso o grabación)
	en espera de configuración Wi-Fi
	configuración Wi-Fi validada

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA - FIG. 3

La cámara VISIDOM IC100 ha sido diseñada para ser fácilmente instalada en el interior de una vivienda equipada con red Wi-Fi cercana. Es importante comprobar el alcance de la red Wi-Fi antes de fijar la cámara. La cámara también puede conectarse a la red de Internet por medio de un cable Ethernet directamente conectado al módem o a una red interna, por ejemplo, mediante corriente portadora.

i Se recomienda configurar la cámara antes de fijarla.

i Consejos de instalación:

- La cámara deberá colocarse cerca de una toma de corriente.
- La cámara deberá colocarse a una distancia razonable del módem/router ADSL o de un receptor para que la recepción y la emisión Wi-Fi de la cámara sean óptimas. Se aconseja comprobar la calidad de la red Wi-Fi con un smartphone o una tableta, comprobando la detección de la señal en el emplazamiento elegido para colocar la cámara. Si fuese necesario, también es posible utilizar la cámara conectada físicamente, mediante un cable Ethernet RJ45, directamente al módem/router ADSL o a una toma CPL (corriente portadora en línea).

i En caso de instalación mediante CPL, se aconseja utilizar tomas con una banda mínima de 200 Mb/s.

i El número DID indicado en la parte trasera de la cámara permite identificar la cámara en la red de Internet. Por motivos de seguridad, le aconsejamos que despegue la pegatina con el número DID y la pegue en este manual.



ALIMENTACIÓN DE LA CÁMARA

Conecte la clavija del adaptador de corriente al conector situado en la parte posterior de la cámara. A continuación, conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica. (Fig. 3)

- Deberá encenderse el indicador luminoso rojo PWR.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

La cámara VISIDOM IC100 puede configurarse de dos formas distintas para que sea reconocida por el smartphone o la tableta:

- configuración rápida mediante la red Wi-Fi provisional de la cámara;
- configuración con la cámara conectada a la red de la vivienda mediante un cable Ethernet.

i Durante la configuración, el smartphone (o la tableta) debe estar conectado a la misma red de Internet que la cámara para que esta sea reconocida.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA MEDIANTE CONEXIÓN Wi-Fi DIRECTA

- a. El indicador luminoso verde LINK realizará un ciclo de parpadeos (1 parpadeo lento seguido de 3 parpadeos rápidos), lo que indica que la cámara está emitiendo una señal Wi-Fi. (Fig. 4A)
- b. Abra el menú de configuración Wi-Fi del *smartphone* o de la tableta. Conéctese a la red Wi-Fi cuya denominación (HD-000xxx) se corresponda con el número DID indicado en la parte posterior de la cámara (CGXX-000xxx).
- c. Introduzca la siguiente clave de red: **12345678**.
- d. Guarde los parámetros. El *smartphone* (o la tableta) ahora está directamente conectado a la cámara. Ya puede configurar los parámetros de su red Wi-Fi. (Fig. 5A)
- e. Abra la aplicación «Somfy VISIDOM» en su *smartphone* o su tableta.
- f. Haga clic en «Añadir una cámara» y luego en «Búsqueda». Deberá mostrarse el número de identificación DID de la cámara.
- g. Seleccione la cámara y luego introduzca **un nombre (de su elección)** y la contraseña por defecto **123456**. Guarde los parámetros. (Fig. 6A)
 - Espere a que se realice la conexión: el indicador luminoso LINK de la cámara emitirá 2 parpadeos largos y luego 2 cortos. (Fig. 7A)
- h. Una vez que la cámara esté conectada, haga clic en  y memorice una nueva contraseña personalizada. (Fig. 8)
- i. A continuación, siga las instrucciones del capítulo “Configuración de los parámetros Wi-Fi”, page 8.

CONFIGURACIÓN MEDIANTE CABLE ETHERNET

- a. Conecte el cable Ethernet a su módem/router ADSL y a la parte trasera de la cámara. (Fig. 4B)
 - La conexión a Internet de la cámara tarda unos 40 segundos; se habrá completado cuando el indicador luminoso verde LINK permanezca encendido de forma continua. (Fig. 5B)
- b. Abra la aplicación «Somfy VISIDOM».
- c. Haga clic en «Añadir una cámara» y luego en «Búsqueda». Deberá visualizarse el número de identificación DID (indicado en la parte posterior de la cámara). Seleccione la cámara correspondiente y luego introduzca **un nombre (de su elección)** y la contraseña por defecto **123456**. Guarde los parámetros. (Fig. 6B)
- d. La cámara ya está conectada a Internet y enlazada con la aplicación instalada en su *smartphone* o tableta. (Fig. 7B)
- e. Haga clic en  y memorice una nueva contraseña personalizada. (Fig. 8)
- f. Si desea configurar la cámara en modo Wi-Fi, siga las instrucciones del capítulo “Configuración de los parámetros Wi-Fi”, page 8.

CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS Wi-Fi

Para finalizar la instalación de su cámara en modo Wi-Fi:

- Haga clic en el icono y luego en .
- Seleccione el botón «Avanzado» para abrir el menú de configuración avanzado e introduzca la contraseña del administrador por defecto **123456**.
- En la parte «Parámetros Wi-Fi», seleccione su red Wi-Fi e introduzca la clave de red de su módem. (Fig. 9)
- Guarde los parámetros.
- Si ha conectado la cámara mediante un cable Ethernet, desconecte el cable.
- La cámara se desconectará durante unos 40 segundos para reinicializarse. El indicador luminoso verde LINK permanecerá encendido cuando la cámara esté correctamente conectada a la red Wi-Fi. (Fig. 10)
- Actualice el estado de la cámara para poder visualizar su imagen.

Si la conexión Wi-Fi no es correcta, deberá volver a configurar la cámara pulsando durante 5 segundos el botón RESET con un objeto fino (Fig. 11). El indicador luminoso PWR parpadeará y luego permanecerá encendido de forma fija. Transcurridos 40 segundos, el indicador luminoso verde LINK emitirá 3 parpadeos cortos y luego 1 largo. Ya puede volver a realizar la configuración; consulte la page 6.

FIJACIÓN DE LA CÁMARA DE VIGILANCIA

ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO (FIG. 12)

La cámara puede colocarse sobre un mueble, pero también puede fijarse a una pared o al techo gracias a su soporte mural integrado.

! No debe dirigir la cámara de vigilancia hacia la vía pública ni hacia los vecinos: esta cámara de vigilancia no está destinada a grabar la vía pública u otros lugares privados pertenecientes a terceros. Por consiguiente, compruebe la orientación de la cámara para evitar incurrir en dichas prácticas.

FIJACIÓN A LA PARED O AL TECHO (FIG. 13)

- Coloque los tornillos con sus tacos en la pared o el techo con una separación de 30 mm. No apriete los tornillos hasta el tope; se debe dejar en torno a 1 mm detrás de la cabeza del tornillo para poder colocar el pie de la cámara.
- Coloque los orificios de la placa de fijación incorporada al pie de la cámara por encima de las cabezas de los tornillos.
- Pegue el pie de la cámara contra la pared (o el techo) y después introduzca las cabezas de los tornillos en las muescas de la placa de fijación.
- Fije el pie de la cámara.
- Desbloquee el anillo de la rótula de inclinación y, a continuación, ajuste el ángulo de visión.
- Oriente la cámara de forma que la imagen captada sea vertical.
- Apriete los anillos de bloqueo cuando la cámara esté en la posición correcta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ES

Parámetros de la cámara	
Alimentación eléctrica	5 V 1,5 A mediante adaptador de corriente de 230 V
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +50 °C
Parámetros de audio/vídeo	
Compresión de la imagen	H.264
Resolución de la imagen	HD 1280 x 720
Frecuencia de imágenes de vídeo en directo	25 ips (VGA)/10 ips (HD)
Frecuencia de imágenes de las grabaciones	20 ips (HD)
Sensor de imagen	CMOS Mega pixel
Almacenamiento local	Soporte tarjeta micro SD - 32 GB como máximo (tarjeta suministrada: 8 GB)
Ángulo de visión	H: 75°±3° V: 45°±3°
Ángulo de detección de movimiento	H : 60°±3° (3 m.) / V : 50°±3° (5m.)
Iluminación mínima	de 1 a 8 lux
LED infrarrojos	5 LED con activación automática según luminosidad
Visibilidad con poca luz	5 metros
Parámetros de red	
Tecnología inalámbrica	IEEE 802.11 b/g
Conexión a la red	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX); Wi-Fi
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Visualizaciones simultáneas	3 sesiones simultáneas
Número de cámaras/aplicación	8 como máximo
Seguridad	WEP/WPA/WPA2 (TKIP, 128 bit AES)
Configuración mínima del equipo	1,5 GHz dual core

 Para descubrir todas las funciones de la cámara VISIDOM IC100, descárguese el manual de uso desde el menú principal de Somfy VISIDOM. (Fig. 14)



INHALT

HERZLICH WILLKOMMEN	2
Wer ist Somfy?	2
Support	2
Garantie	2
WICHTIGE HINWEISE - SICHERHEIT	2
Allgemeines	2
Allgemeine Sicherheitshinweise	3
Installationsbedingungen	3
Recycling	3
Bitte vor der Installation lesen	3
WICHTIGE VORAUSSETZUNG	4
EINFÜHRUNG	4
Inhalt des Pakets - Abb. 1	4
DIE ÜBERWACHUNGSKAMERA VISIDOM IC100 IM DETAIL - ABB. 2	5
STATUS DER LED „LINK“	5
MONTAGE DER KAMERA - ABB. 3	6
Stromversorgung der Kamera	6
Einstellung der Kameraparameter	6
Schnelleinstellung über direkte Wi-Fi-Verbindung	7
Einstellung über Ethernetkabel	7
BEFESTIGUNG DER ÜBERWACHUNGSKAMERA	8
Wahl des Montageorts (Abb. 12)	8
Wand- oder Deckenbefestigung (Abb. 13)	8
TECHNISCHE DATEN	9

HERZLICH WILLKOMMEN

Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf eines Somfy Produkts entgegenbringen.

Wer ist Somfy?

Somfy entwickelt, produziert und vertreibt Antriebe und Automatikvorrichtungen für Hausanlagen. Ob Antriebe für Hof-, Garagen- und Rolltore, Alarmanlagen, Beleuchtungssteuerungen oder Heizungsthermostate: Alle Produkte von Somfy sollen Ihre Erwartungen im Hinblick auf Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung erfüllen.

Somfy ist ständig um die Qualitätsverbesserung seiner Produkte bemüht. Somfy verdankt seinen Ruf der Zuverlässigkeit seiner Produkte, die für Innovation und weltweites technologisches Know-how stehen.

Support

Das Credo von Somfy: Sie gut kennen, Ihnen zuhören und Ihre Wünschen erfüllen.

Wenn Sie Fragen bezüglich der Auswahl, des Kaufs und der Installation von Somfy Produkten haben, wenden Sie sich an Ihren Baumarkt oder setzen sich direkt mit einem Somfy-Berater in Verbindung, der Ihnen gerne weiterhilft.

Garantie

Für dieses Produkt wird eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gewährt.

DE

WICHTIGE HINWEISE - SICHERHEIT

Allgemeines

Lesen Sie diese Montageanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation dieses Somfy Produkts beginnen. Befolgen Sie alle Anweisungen dieser Anleitung und bewahren Sie diese Anleitung auf, solange Ihr Produkt in Betrieb ist.

Diese Anleitung beschreibt die Installation und Inbetriebnahme dieses Produkts.

Jede Installation oder Verwendung außerhalb des von Somfy definierten Einsatzbereiches ist nicht bestimmungsgemäß. Sie führt, wie jede Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung, zum Ausschluss der Haftung und der Garantie durch Somfy.

Somfy kann für Norm- und Standardänderungen, die nach Veröffentlichung dieser Anleitung vorgenommen wurden, nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Hiermit erklärt SOMFY, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Konformitätserklärung wird unter der Internet-Adresse www.somfy.com/ce (VISIDOM IC100) bereitgestellt.

Die in dieser Broschüre und der Broschüre „Abbildungen“ enthaltenen Abbildungen sind nicht bindend.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nicht dafür vorgesehen, von Personen (einschl. Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Sachkenntnis benutzt zu werden, ausgenommen sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhielten zuvor Anweisungen hinsichtlich der Bedienung des Produkts.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Flüssigkeit.
- Sie dürfen dieses Produkt nicht fallen lassen, anbohren oder zerlegen, bei Nichtbeachtung droht der Entfall der Garantie.
- Ziehen Sie zum Ausstecken des Gerätes nie am Stromversorgungskabel, sondern greifen Sie immer den Stecker.
- Setzen Sie dieses Produkt nie erhöhten Temperaturen oder direkter Sonnenstrahlung aus.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Versorgungskabel nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt sind.

Installationsbedingungen

Die Funkreichweite wird durch die Regulierungsnormen für Funkgeräte eingeschränkt.

Die Funkreichweite hängt stark von den Umgebungsbedingungen ab: Große stromführende Geräte in der Nähe des Installationsorts oder die für die Erstellung der Mauern und Wände verwendeten Materialien können zu Störungen führen.

Recycling

 Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie es entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder den kommunalen Sammelstellen, um es dem Recycling zuzuführen.

Bitte vor der Installation lesen

Filmaufnahmen dürfen die Privatsphäre anderer nicht beeinträchtigen. Für die Verwendung von Überwachungskameras gelten nationale und lokale Vorschriften. Bestimmte Nutzungen, wie die Überwachung von Hausangestellten, die Weiterverwendung und die Veröffentlichung der Videoaufzeichnungen sind verboten oder unterliegen Einschränkungen. Beachten Sie die geltenden lokalen Gesetze.

Die Verwendung der Kameras unterliegt der alleinigen Verantwortung und Wachsamkeit des Benutzers. Gegen Somfy können aufgrund der möglichen Verwendung dieser Kamera keinesfalls Haftungsansprüche geltend gemacht werden.

DE

Die Verweise des Typs „Abb. 1“ verweisen auf die Broschüre mit den Abbildungen.

WICHTIGE VORAUSSETZUNG

Diese Kamera ist autonom und ermöglicht den Empfang der Bilder und Videos auf einem Smartphone oder Tablet über das Internet.

Zur Konfiguration und Verwendung dieser Kamera muss die Somfy-App VISIDOM (kostenlos) heruntergeladen werden.

! Diese Kamera ist mit Android- und Apple-Mobiltelefonen und -Tablets kompatibel.

Gerät	Android	Apple
OS-Version	4.1 oder höher	iOS 7 oder höher und mindestens: iPhone4S / iPad Mini / iPad 2
Herunterladen von	 ANDROID APP ON Google play	 Download on the App Store
App	 Somfy VISIDOM	

EINFÜHRUNG

Die Kamera VISIDOM IC100 ermöglicht es - vom Smartphone oder Tablet aus - sein Zuhause jederzeit, bei Tag und bei Nacht, aus der Ferne zu überwachen. Über die Mobil-App kann sie jederzeit aktiviert werden, um sich rückzuversichern. Sie kann sich bei einer Bewegungserkennung automatisch einschalten und anschließend eine Push-Nachricht oder eine E-Mail versenden. Videosequenzen können direkt auf der Micro SD-Karte (im Lieferumfang) gespeichert werden. Die Kamera ist über Wi-Fi oder Ethernetkabel mit dem Internet verbunden.

Inhalt des Pakets - Abb. 1

Position	Bezeichnung
1.	Überwachungskamera VISIDOM IC100
2.	Kamerahalterung
3.	Netzstromadapter (mit 1,80 m Kabel)
4.	Ethernetkabel RJ45 (2 Meter)
5.	Micro SD-Karte + SD-Adapter für PC/Mac
6.	2 Schrauben + 2 Dübel für die Befestigung der Halterung
7.	Installationsanleitung

DIE ÜBERWACHUNGSKAMERA VISIDOM IC100 IM DETAIL - ABB. 2

Position	Bezeichnung
8	Mikrofon
9	LED PWR (Netzstromversorgung)
10	LED LINK (Internetverbindung)
11	Helligkeitssensor
12	Kameraobjektiv
13	Infrarot-LEDs für die Sicht bei Nacht
14	Infrarot-Bewegungsmelder
15	RESET-Taste
16	Feststellring
17	Neigegelenk mit Feststellring
18	Ethernet RJ45-Buchse
19	Stromversorgungsbuchse
20	Lautsprecher
21	DID: Kamera-Identifikationsnummer
22	Micro SD-Kartenleser
23	Befestigungssockel mit Befestigungslöchern

STATUS DER LED „LINK“

	LED leuchtet ununterbrochen		LED aus		Blinkt schnell		Blinkt langsam
--	-----------------------------	--	---------	--	----------------	--	----------------

	Kamera mit dem Internet verbunden
	Kamera nicht mit dem Internet verbunden
	Kamera aktiviert (das Bild wird angezeigt oder aufgezeichnet)
	Wartet auf Einstellung der Wi-Fi-Parameter
	Wi-Fi-Parameter bestätigt

MONTAGE DER KAMERA - ABB. 3

Die Kamera wurde VISIDOM IC100 für eine einfache Installation in Innenräumen mit lokalem Wi-Fi-Netz konzipiert. Vor der Befestigung der Kamera muss unbedingt die Reichweite des Wi-Fi-Netzes überprüft werden. Die Kamera kann auch über ein Ethernetkabel mit dem Internet verbunden werden, das direkt oder über ein Hausnetz, zum Beispiel das Stromnetz, an eine Internetbox angeschlossen ist.

i Es wird empfohlen, die Kamera vor der Befestigung zu konfigurieren.

i Installationsempfehlungen:

- Die Kamera sollte in der Nähe einer Stromsteckdose installiert werden.
- Damit eine optimale Empfangs- und Sendequalität gewährleistet ist, sollte die Kamera nicht zu weit von einer Box / einem ADSL-Router oder einem Verstärker montiert werden. Es wird empfohlen, zur Kontrolle der Wi-Fi-Netzstärke das Signal mit einem Smartphone oder einem Tablet in der Nähe des gewählten Montageorts der Kamera zu überprüfen. Die Kamera kann bei Bedarf kabelgebunden verwendet werden und hierzu an ein RJ45-Ethernetkabel angeschlossen werden, das wiederum direkt oder über einen CPL-Netzwerkadapter (Powerline Communications) mit einer Box / einem ADSL-Router verbunden ist.

i Bei einer CPL-Installation wird empfohlen, Adapter mit einer Mindest-Übertragungsgeschwindigkeit von 200 Mb/s zu verwenden.

i Die auf der Rückseite der Kamera angegebene DID-Nummer ermöglicht die Identifizierung der Kamera im Internet. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den DID-Aufkleber von der Kamera abzuziehen und auf diese Anleitung zu kleben.



STROMVERSORGUNG DER KAMERA

Stecken Sie den Stecker des Netzteils auf der Rückseite der Kamera ein. Stecken Sie das Netzteil anschließend in eine Stromsteckdose. (Abb. 3)

- Die rote LED PWR leuchtet auf.

EINSTELLUNG DER KAMERAPARAMETER

Die Kamera VISIDOM IC100 kann auf zwei verschiedene Arten für die Erkennung durch das Smartphone oder das Tablet eingestellt werden:

- Schnelleinstellung über das provisorische Wi-Fi-Netz der Kamera.
- Einstellung bei über ein Ethernetkabel an das Hausnetz angeschlossener Kamera.

i Während der Einstellung muss das Smartphone (oder Tablet) mit demselben Internet-Netz verbunden sein wie die Kamera, damit diese erkannt wird.

SCHNELLEINSTELLUNG ÜBER DIREKTE WI-FI-VERBINDUNG

- a. Die grüne LED LINK blinkt in verschiedenen Abständen (1 x langsam, dann 3 x schnell) und zeigt damit an, dass die Kamera ein Wi-Fi-Signal ausgibt. (Abb. 4A)
- b. Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen des Smartphones oder des Tablets. Verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi-Netz mit der Kennung „HD-000xxx“, entsprechend der auf der Rückseite der Kamera angegebenen DID-Nummer (CGXX-000xxx).
- c. Geben Sie folgenden Code ein: **12345678**.
- d. Speichern Sie diese Einstellungen. Das Smartphone (oder Tablet) ist jetzt direkt mit der Kamera verbunden. Sie können jetzt die Einstellungen Ihres Wi-Fi-Netzes eingeben. (Abb. 5A)
- e. Öffnen Sie die App „Somfy VISIDOM“ auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- f. Klicken Sie auf „Eine Kamera hinzufügen“ und anschließend auf „Suche“. Die DID-Kennnummer der Kamera muss jetzt angezeigt werden.
- g. Wählen Sie die Kamera und geben Sie anschließend **einen Namen (Ihrer Wahl)** und das Standardpasswort **123456** ein. Speichern Sie diese Einstellungen. (Abb. 6A)
 - Warten Sie bis die Verbindung aktiv ist: Die LED LINK der Kamera blinkt 2 x lang und dann 2 x kurz. (Abb. 7A)
- h. Klicken Sie nach der Herstellung der Verbindung mit der Kamera auf  und geben Sie ein neues Passwort Ihrer Wahl ein. (Abb. 8)
- i. Weiter mit den Anweisungen des Kapitels „Konfiguration der Wi-Fi-Parameter“, page 8.

EINSTELLUNG ÜBER ETHERNETKABEL

- a. Schließen Sie das Ethernetkabel an Ihre Box / ihren ADSL-Router und an der Rückseite der Kamera an. (Abb. 4B)
 - Die Internetverbindung ist nach ca. 40 Sekunden aktiv, wenn die grüne LED LINK ununterbrochen grün. (Abb. 5B)
- b. Öffnen Sie die App „Somfy VISIDOM“.
- c. Klicken Sie auf „Eine Kamera hinzufügen“ und anschließend auf „Suche“. Es wird die DID-Kennnummer (entsprechend der Angabe auf der Rückseite der Kamera) angezeigt. Wählen Sie die betreffende Kamera und geben Sie anschließend **einen Namen (Ihrer Wahl)** und das Standardpasswort **123456** ein. Speichern Sie diese Einstellungen. (Abb. 6B)
- d. Die Kamera ist jetzt mit dem Internet verbunden und hat eine Verbindung zur auf Ihrem Smartphone oder Tablet installierten App. (Abb. 7B)
- e. Klicken Sie auf  und geben Sie neues Passwort Ihrer Wahl ein. (Abb. 8)
- f. Wenn Sie die Kamera über das Wi-Fi-Netz konfigurieren möchten, weiter mit Kapitel „Konfiguration der Wi-Fi-Parameter“, page 8.

KONFIGURATION DER WI-FI-PARAMETER

Abschluss der Installation und Nutzung im Wi-Fi-Netz:

- a. Klicken Sie nacheinander auf  und .
 - b. Klicken Sie auf „Weiter“, um das Menü für die erweiterten Einstellungen zu öffnen und geben Sie das Standard-Administratorpasswort **123456** ein.
 - c. Wählen Sie im Bereich „Wi-Fi-Einstellungen“ Ihr Wi-Fi-Netz und geben Sie den Kenncode Ihrer Box ein. (Abb. 9)
-  Die Kamera kann keine Codes mit Sonderzeichen verarbeiten (Beispiel: !@#\$%). Gegebenenfalls müssen sie den Code Ihrer Box ändern.
- d. Speichern Sie die Einstellungen.
 - e. Wenn Sie die Kamera mit einem Ethernetkabel angeschlossen haben, können Sie dieses jetzt ausstecken.
 - f. Die Kamera trennt die Verbindung ca. 40 Sekunden lang, um sich zu reinitialisieren. Die grüne LED LINK leuchtet jetzt ununterbrochen, wenn die Verbindung zum Wi-Fi-Netz ordnungsgemäß funktioniert. (Abb. 10)
 - g. Aktualisieren Sie den Status der Kamera, um ihr Bild anzuzeigen.

Wenn die Wi-Fi-Verbindung fehlschlägt, müssen Sie die Kamera neu konfigurieren und hierzu mit einem dünnen Gegenstand 5 Sekunden lang die RESET-Taste drücken (Abb. 11). Die LED PWR blinkt und leuchtet dann dauerhaft. Nach 40 Sekunden blinkt die grüne LED LINK 3 x kurz und 1 x lang. Jetzt können Sie die Einstellungen erneut durchführen, siehe page 6.

DE

BEFESTIGUNG DER ÜBERWACHUNGSKAMERA

WAHL DES MONTAGEORTS (ABB. 12)

Die Kamera kann auf ein Möbel gestellt werden, aber auch mit der integrierten Halterung an der Wand oder Decke befestigt werden.

 **Sie dürfen Ihre Überwachungskamera nicht in Richtung öffentlicher Wege oder Ihrer Nachbarn richten: Ihre Überwachungskamera hat nicht den Zweck und die Funktion, öffentliche Wege oder fremde Privatbereiche zu filmen. Sie müssen die Kamera deshalb so ausrichten, dass dies vermieden wird.**

WAND- ODER DECKENBEFESTIGUNG (ABB. 13)

- a. Bringen Sie die Schrauben mit den Dübeln in einem Abstand von 30 mm an der Wand oder Decke an. Schrauben Sie sie nicht komplett ein, sondern lassen Sie einen Abstand von ca. 1 mm hinter dem Schraubenkopf, um den Kamerafuß einschieben zu können.
- b. Setzen die Löcher in der Befestigungsplatte des Kamerafußes auf die Schraubenköpfe.
- c. Drücken Sie den Kamerafuß gegen die Wand (oder die Decke) und verschieben Sie ihn so, dass die Schrauben in die Nuten der Befestigungsplatte greifen.
- d. Schrauben Sie die Kamera auf den Fuß.
- e. Entriegeln sie den Ring des Neigegeelenks und stellen Sie den Blickwinkel ein.
- f. Orientieren Sie die Kamera so, dass das aufgenommene Bild vertikal ist.
- g. Ziehen Sie die Feststellringe an, wenn die Kamera in der richtigen Stellung ist.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten der Kamera

Spannungsversorgung	5V 1,5 A über 230 V-Netzstromadapter
Betriebstemperatur	-10 °C bis + 50 °C

Audio-/Videodata

Bildkompression	H.264
Bildauflösung	HD 1280x720
Bildfrequenz bei Direkt-Videoübertragung	25 ips (VGA) / 10 ips (HD)
Bildfrequenz der Aufzeichnungen	20 ips (HD)
Bildsensor	CMOS Mega pixel
Lokaler Speicher	Micro SD-Speicherkarte - max. 32 GB (mitgelieferte Karte: 8 GB)
Blickwinkel	H: 75°±3° V: 45°±3°
Winkel für die Bewegungserkennung	H : 60°±3° (3 m.) / V : 50°±3° (5m.)
Mindestbeleuchtungsstärke	von 1 bis 8 Lux
Infrarot-LEDs	5 LEDs, die sich entsprechend der Helligkeit automatisch einschalten
Sichtweite bei geringer Helligkeit	5 Meter

Netzwerkdaten

Kabellose Technologie	IEEE 802.11 b/g
Netzwerkverbindung	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX) ; Wi-Fi
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Gleichzeitige Anzeige	3 gleichzeitige Sitzungen
Anzahl Kameras / Anwendung	Maximal 8
Sicherheitshinweise	WEP/WPA /WPA2 (TKIP, 128 bit AES)
Mindestgerätekonfiguration	1,5 GHz Dual Core



Laden Sie die Gebrauchsanleitung im Hauptmenü von Somfy VISIDOM herunter, um alle Funktionen Ihrer VISIDOM IC100 Kamera kennenzulernen. (Abb.14)



INDICE

BENVENUTI	2
Chi è Somfy ?	2
Assistenza	2
Garanzia	2
INFORMAZIONI IMPORTANTI - SICUREZZA.....	2
Informazioni generiche	2
Istruzioni generali di sicurezza	3
Condizioni di utilizzo	3
Riciclaggio	3
Leggere prima di iniziare	3
PREMESSA INDISPENSABILE	4
PRESENTAZIONE.....	4
Contenuto della confezione - Fig. 1	4
LA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VISIDOM IC100 IN DETTAGLIO - FIG. 2.....	5
STATO DEL LED « LINK »	5
INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA - FIG. 3.....	6
Alimentazione della telecamera	6
Impostazioni della telecamera	6
Configurazione rapida tramite Wi-Fi Direct	7
Configurazione tramite cavo ethernet	7
Configurazione dei parametri Wi-Fi	8
MONTAGGIO DELLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA	8
Scelta della collocazione (Fig. 12)	8
Montaggio a parete o a soffitto (Fig. 13)	8
CARATTERISTICHE TECNICHE	9

BENVENUTI

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto SOMFY.

Chi è Somfy ?

Somfy sviluppa, produce e commercializza motori e automatismi per i dispositivi della casa. Motorizzazioni per cancelli, porte di garage o tapparelle, sistemi di allarme, sistemi di illuminazione, termostati di riscaldamento, tutti i prodotti Somfy soddisfano le vostre esigenze in termini di sicurezza, comfort e risparmio energetico.

Presso Somfy, la ricerca della qualità è un processo di miglioramento permanente. È sull'affidabilità dei suoi prodotti che Somfy ha costruito la sua nomea, sinonimo di innovazione e di tecnologia avanzata in tutto il mondo.

Assistenza

Conoscere i nostri clienti, ascoltarli, rispondere alle loro esigenze, questo è l'approccio di Somfy.

Per qualsiasi informazione relativa alla scelta, l'acquisto o l'installazione di prodotti Somfy, potete rivolgervi al vostro negozio di bricolage di riferimento o contattare direttamente un consulente Somfy che vi guiderà nella procedura.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI - SICUREZZA

Informazioni generiche

Leggere attentamente la presente Guida all'installazione e le istruzioni di sicurezza allegate prima di iniziare ad installare questo prodotto Somfy. Seguire in modo preciso tutte le istruzioni fornite e conservare la presente guida per l'intero periodo di durata del prodotto.

La presente guida descrive l'installazione e la messa in servizio di questo prodotto.

Installazioni o utilizzi per scopi diversi dal campo di applicazione dichiarato da Somfy non sono conformi. e comportano, così come il mancato rispetto delle istruzioni riportate nella presente guida, l'annullamento della responsabilità e della garanzia Somfy.

Somfy non può essere ritenuta responsabile dei cambiamenti di norme e standard intervenuti in seguito alla pubblicazione della presente guida.

Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE. Una dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo Internet www.somfy.com/ce (VISIDOM IC100).

Le immagini contenute in questo libretto e nel libretto « illustrazioni» hanno uno scopo puramente indicativo.

Istruzioni generali di sicurezza

- Questo prodotto non è stato progettato per essere utilizzato da persone (compresi bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che non abbiano potuto usufruire, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni preliminari riguardanti l'utilizzo del prodotto.
- Non permettere ai bambini di giocare con questo prodotto.
- Non immergere mai questo prodotto in un liquido.
- Non far cadere, forare o smontare l'apparecchiatura, pena l'annullamento della garanzia.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione, afferrare sempre la spina di alimentazione per collegare il dispositivo.
- Non esporre questo dispositivo ad alte temperature o alla luce diretta del sole.
- Controllare periodicamente che i cavi di alimentazione non siano schiacciati o danneggiati da spigoli vivi.

Condizioni di utilizzo

La portata radio è limitata dalle normative di regolazione degli apparecchi radio.

La portata radio dipende in larga misura dall'ambiente di utilizzo: possibili perturbazioni a opera di grandi apparecchiature elettriche nelle vicinanze dell'installazione, tipo di materiale impiegato nei muri e nelle tramezze del luogo di installazione.

Riciclaggio

Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici. Depositarlo in un punto di raccolta o in un centro autorizzato per garantirne il riciclaggio.

Leggere prima di iniziare

Le riprese non deve violare la privacy altrui. L'uso di telecamere di sorveglianza è regolamentato da leggi nazionali e locali. Alcuni usi quali la sorveglianza dei collaboratori domestici, l'uso e la pubblicazione di registrazioni video sono vietati o regolamentati. Rispettare le leggi locali in vigore.

L'uso di queste telecamere è sotto la responsabilità e vigilanza esclusiva del singolo utente. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Somfy per quanto riguarda l'utilizzo improprio di queste telecamere.

I rimandi di tipo « Fig. 1 » fanno riferimento all'opuscolo illustrativo.

PREMESSA INDISPENSABILE

Questa telecamera è un modello autonomo che permette di recuperare foto e video su uno smartphone o tablet tramite la rete Internet.

Per configurare e utilizzare questa telecamera, è necessario scaricare l'applicazione Somfy VISIDOM (gratuita).

! Questa telecamera è compatibile con telefoni e tablet Android e Apple.

Dispositivo	Android	Apple
Versione dell'OS	4.1 mini	iOS 7 mini con almeno: iPhone4S / iPad Mini / iPad 2
Download in		
Applicazione		 Somfy VISIDOM

PRESENTAZIONE

La telecamera VISIDOM IC100 permette di sorvegliare il proprio domicilio a distanza - da Smartphone o tablet - in qualsiasi momento, di giorno come di notte. In caso di dubbio, può essere attivata tramite l'applicazione sul dispositivo mobile. Può attivarsi automaticamente in seguito a un rilevamento di movimento con l'opzione di inviare un avviso tramite notifica push o e-mail. Le sequenze video possono essere direttamente salvate sulla scheda micro SD (in dotazione). La telecamera è collegata a Internet mediante WiFi o cavo Ethernet.

Contenuto della confezione - Fig. 1

Riferimento	Denominazione
1.	Telecamera di sorveglianza VISIDOM IC100
2.	Supporto telecamera
3.	Adattatore CA (cavo 1,80 m)
4.	Cavo Ethernet RJ45 (2 metri)
5.	Scheda micro SD + adattatore SD per PC/Mac
6.	2 viti + 2 tasselli per il fissaggio del supporto
7.	Manuale d'installazione

LA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA VISIDOM IC100 IN DETTAGLIO - FIG. 2

Riferimento	Denominazione
8	Microfono
9	Spia PWR (alimentazione di rete)
10	Spia LINK (connessione rete Internet)
11	Sensore di luminosità
12	Obiettivo della telecamera
13	LED a infrarossi per visione notturna
14	Rilevatore di movimento a infrarossi
15	Pulsante RESET
16	Anello di bloccaggio
17	Giunto sferico di inclinazione con anello di bloccaggio
18	Connettore Ethernet RJ45
19	Connettore di alimentazione
20	Altoparlante
21	DID : numero di identificazione della telecamera
22	Lettore scheda micro SD
23	Zoccolo di fissaggio con fori di fissaggio

STATO DEL LED « LINK »

	Led acceso fisso		Led spento		Lampeggiamento rapido		Lampeggiamento lento
--	------------------	--	------------	--	-----------------------	--	----------------------

	telecamera collegata alla rete Internet
	telecamera non collegata alla rete Internet
	telecamera attivata (visualizzazione dell'immagine corrente o registrazione)
	attesa configurazione Wi-Fi
	configurazione Wi-Fi attivata

INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA - FIG. 3

La telecamera VISIDOM IC100 è stata progettata per essere facilmente installata in un ambiente interno dotato di rete Wi-Fi nelle vicinanze. Prima di fissare la telecamera, è importante verificare la portata della rete Wi-Fi. La telecamera può anche essere connessa a internet tramite un cavo Ethernet direttamente collegato a un modem, o a una rete interna, per esempio tramite corrente portante.

i Si raccomanda di configurare la telecamera prima di fissarla.

i **Consigli di installazione:**

- La telecamera dovrà essere posizionata in prossimità di una presa di corrente.
- Affinché la ricezione e l'emissione Wi-Fi della telecamera siano ottimali, questa dovrà essere posizionata a una distanza ragionevole dal modem/router ADSL o da un ripetitore. Si consiglia di verificare la qualità della rete Wi-Fi con un smartphone o un tablet controllando la ricezione del segnale in prossimità del punto scelto per posizionare la telecamera. Se necessario, è anche possibile utilizzare la telecamera collegata a rete filare con un cavo Ethernet RJ45, direttamente al modem/router ADSL o a una presa CPL (Powerline).

i In caso di installazione tramite CPL, si consiglia di utilizzare prese con una portata minima di 200 Mb/s.

i Il numero DID indicato sul retro della telecamera permette l'identificazione della telecamera sulla rete Internet. Per motivi di sicurezza, vi consigliamo di togliere l'adesivo DID e di incollarlo sulla presente guida .



ALIMENTAZIONE DELLA TELECAMERA

Collegare la spina del blocco alimentatore al connettore situato sul retro della telecamera. Collegare quindi il blocco alimentatore a una presa elettrica. (Fig. 3)

- Le spia rossa PWR si accende.

IMPOSTAZIONI DELLA TELECAMERA

La telecamera VISIDOM IC100 può essere impostata in due modi diversi per essere riconosciuta dallo smartphone o dal tablet :

- Configurazione rapida con la rete Wi-Fi provvisoria della telecamera.
- Configurazione con la telecamera collegata alla rete dell'abitazione tramite cavo Ethernet.

i Durante la configurazione, lo smartphone (o il tablet) deve essere collegato alla stessa rete Internet della telecamera per far sì che questa venga riconosciuta.

CONFIGURAZIONE RAPIDA TRAMITE Wi-Fi DIRECT

- a. Le spia verde LINK effettua un ciclo di lampeggiamenti (1 lampeggiamento lento seguito da 3 lampeggiamenti rapidi) per indicare che la telecamera emette un segnale Wi-Fi. (Fig. 4A)
- b. Aprire impostazioni Wi-Fi dello smartphone o tablet. Connetersi alla rete Wi-Fi con l'ID « HD-000xxx », che corrisponde al numero DID indicato sul retro della telecamera (CGXX-000xxx).
- c. Inserire la chiave di rete seguente: **12345678**.
- d. Salvare le impostazioni. Lo smartphone (o il tablet) è ora direttamente collegato alla telecamera. E' possibile ora inserire le impostazioni della vostra rete Wi-Fi. (Fig. 5A)
- e. Aprire l'applicazione « Somfy VISIDOM » sul vostro smartphone o tablet.
- f. Cliccare su « Aggiungi una telecamera» poi su « Cerca». L'ID DID della telecamera sarà visualizzato.
- g. Selezionare la telecamera, quindi inserire un **nome (a vostra scelta)** e la password di default **123456**. Salvare le impostazioni. (Fig. 6A)
 - Attendere che la connessione sia effettiva: la spia LINK della telecamera effettua 2 lampeggiamenti lunghi, quindi 2 brevi. (Fig. 7A)
- h. Una volta connessa la telecamera, cliccare su  e salvare una nuova password personalizzata. (Fig. 8)
- i. Quindi seguire le istruzioni del capitolo "Configurazione dei parametri Wi-Fi", page 8

CONFIGURAZIONE TRAMITE CAVO ETHERNET

- a. Collegare il cavo Ethernet al vostro modem/router ADSL e sul retro della telecamera. (Fig. 4B)
 - La connessione della telecamera a Internet sarà effettiva nell'arco di 40 secondi circa, quando la spia verde LINK si accenderà fissa. (Fig. 5B)
- b. Aprire l'applicazione « Somfy VISIDOM ».
- c. Cliccare su « Aggiungi una telecamera» poi su « Cerca ». L'ID DID (indicato sul retro della telecamera) sarà visualizzato. Selezionare la telecamera interessata, quindi inserire un **nome (a vostra scelta)** e la password di default **123456**. Salvare le impostazioni. (Fig. 6B)
- d. La telecamera è ora connessa a Internet e collegata all'applicazione installata sul vostro smartphone o tablet. (Fig. 7B)
- e. Cliccare su  e salvare una nuova password personalizzata. (Fig. 8)
- f. Se si desidera configurare la telecamera in Wi-Fi, seguire le istruzioni del capitolo "Configurazione dei parametri Wi-Fi", page 8.

CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI Wi-Fi

Per completare l'installazione della telecamera per l'uso in Wi-Fi :

- a. Cliccare sull'icona quindi .
- b. Selezionare il pulsante "Avanzate" per aprire il menu di configurazione avanzata e inserire la password dell'amministratore di default **123456**.
- c. Nella sezione « Impostazioni Wi-Fi », selezionare la propria rete Wi-Fi e inserire la chiave di rete del vostro modem. (Fig. 9)

La telecamera non accetta chiavi di rete composte da caratteri speciali (ad esempio: !@#\$%). Si necessario, occorrerà modificare la chiave di rete del vostro modem.

- d. Salvare le impostazioni.
- e. Se avete connesso la telecamera con un cavo Ethernet, scollegate il cavo.
- f. La telecamera si disconnetterà per 40 secondi circa al fine di resettarsi. La spia verde LINK rimane accesa quando la telecamera è collegata correttamente alla rete Wi-Fi. (Fig. 10)
- g. Aggiornare lo stato della telecamera per visualizzarne l'immagine.

Se la connessione WI-FI non riesce, è necessario riconfigurare la telecamera premendo 5 secondi il tasto RESET con un oggetto sottile (Fig. 11). La spia PWR lampeggia, poi resta fissa. Dopo 40 secondi, la spia verde LINK effettua 3 lampeggiamenti brevi, quindi 1 lungo. E' quindi possibile ricominciare la configurazione, vedere page 6.

MONTAGGIO DELLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA

SCELTA DELLA COLLOCAZIONE (FIG. 12)

La telecamera può essere posizionata su un mobile ma anche fissata al muro o al soffitto grazie al supporto a parete integrato.

Non dirigere la telecamera di sorveglianza verso la pubblica via o verso i vicini: la vostra telecamera di sorveglianza, infatti, non ha per scopo, né funzione, di filmare la pubblica via o altri luoghi privati appartenenti ad altri. E' vostra responsabilità, quindi, verificare l'orientamento della telecamera per evitare situazioni del genere.

MONTAGGIO A PARETE O A SOFFITTO (FIG. 13)

- a. Posizionare le viti e i relativi tasselli al muro o al soffitto distanziandoli di 30 mm. Non serrare le viti a fondo, occorre lasciare circa 1 mm dietro la testa della vite al fine di posizionare il piede della telecamera.
- b. Posizionare i fori della piastra di fissaggio incorporata al piede della telecamera sopra la testa delle viti.
- c. Appoggiare il piede della telecamera al muro (o al soffitto), quindi inserire le teste delle viti nelle fessure della piastra di fissaggio.
- d. Avvitare la telecamera al relativo piede.
- e. Sbloccare l'anello del giunto sferico di inclinazione, quindi regolare l'angolo di visione.
- f. Orientare la telecamera in modo che l'immagine catturata sia verticale.
- g. Serrare gli anelli di bloccaggio quando la telecamera è nella posizione corretta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Impostazioni della telecamera	
Alimentazione elettrica	5V 1.5A per adattatore CA 230 V
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a + 50°C
Impostazioni audio/video	
Compressione dell'immagine	H.264
Risoluzione dell'immagine	HD 1280x720
Frequenza delle immagini video in diretta	25 ips (VGA) / 10 ips (HD)
Frequenza immagini delle registrazioni	20 ips (HD)
Sensore di immagine	CMOS Mega pixel
Archiviazione locale	Supporto scheda micro SD - 32GB massimo (scheda in dotazione: 8 GB)
Angolo di visione	H : 75°±3° V : 45°±3°
Angolo di rilevamento del movimento	H : 60°±3° (3 m.) / V : 50°±3° (5m.)
Illuminazione minima	da 1 a 8 lux
LED a infrarossi	5 LED con attivazione automatica in base alla luminosità
Visibilità con poca luce	5 metri
Impostazioni rete	
Tecnologia senza fili	IEEE 802.11 b/g
Connessione rete	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX) ; Wi-Fi
Protocolli rete	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Visualizzazioni simultanee	3 sessioni simultanee
Numero di telecamere/ Applicazione	al massimo 8
Avvertenze	WEP/WPA /WPA2 (TKIP, 128 bit AES)
Configurazione hardware minima	1,5 GHz dual core

 Per scoprire tutte le caratteristiche della vostratelecamera VISIDOM IC100, vi invitiamo a scaricare la guida d'uso dal menu principale di Somfy VISIDOM. (Fig.14)



Translated version of the guide

EN

CONTENTS

WELCOME	2
Who are Somfy?	2
Assistance	2
Warranty	2
IMPORTANT INFORMATION - SAFETY.....	2
General information	2
General safety instructions	3
Conditions for use	3
Recycling	3
Please read before you begin	3
ESSENTIAL PREREQUISITE	4
INTRODUCTION.....	4
Contents of the pack - Fig. 1	4
THE VISIDOM IC100 SURVEILLANCE CAMERA IN DETAIL - FIG. 2	5
"LINK" LED STATUS	5
INSTALLING THE CAMERA - FIG. 3.....	6
Camera power supply	6
Camera parameter setting	6
Quick parameter setting via the direct Wi-Fi connection	7
Parameter setting via Ethernet cable	7
Configuring the Wi-Fi parameters	8
MOUNTING THE SURVEILLANCE CAMERA	8
Choosing the location (Fig. 12)	8
Wall- or ceiling-mounting (Fig. 13)	8
TECHNICAL DATA	9

WELCOME

Thank you for choosing a Somfy product.

Who are Somfy?

Somfy develops, manufactures and sells motors and automatic control devices for domestic equipment. Motorisation systems for gates, garage doors and roller shutters, alarm systems, lighting controls, heating thermostats; all Somfy products are designed to meet your expectations in terms of safety, comfort and energy efficiency.

At Somfy, the pursuit of quality is a continuous process of improvement. Somfy's reputation has been built upon the reliability of its products and the Somfy brand is synonymous with innovation and technological expertise worldwide.

Assistance

Getting to know our customers, listening to them, meeting their needs: this is Somfy's approach. For more information on how to choose, purchase or install Somfy products, please ask for advice at your DIY store or contact a Somfy advisor directly for help and assistance.

Warranty

This product is guaranteed for 2 years from the date of purchase.

IMPORTANT INFORMATION - SAFETY

General information

Read this installation guide and the safety instructions carefully before installing this Somfy product. All the instructions given must be followed closely and this guide must be stored in a safe place throughout the service life of your product.

These instructions describe how to install and commission this product.

Any installation or use outside the sphere of application specified by Somfy is forbidden. This invalidates the warranty and discharges Somfy of all liability, as does any failure to comply with the instructions given herein.

Somfy cannot be held responsible for any changes in standards which come into effect after the publication of these instructions.

Somfy hereby declares that this product conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/CE. A Declaration of Conformity is available at www.somfy.com/ce (VISIDOM IC100).

The images contained in this manual and in the "illustrations" booklet are not legally binding.

General safety instructions

- This product is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacity is impaired, or persons with little experience or knowledge, unless they are under supervision or have received instructions on using this product by a person responsible for their safety.
- Do not let children play with this product.
- Do not immerse the product in liquid.
- Do not drop, drill or dismantle this equipment, as this will invalidate the warranty.
- Never pull the power supply lead directly; always unplug this equipment by holding the power supply plug.
- Do not expose this equipment to high temperatures or leave it in direct sunlight.
- Regularly check the power supply cables to ensure they are not pinched or damaged by sharp edges.

Operating conditions

The radio range is limited by the radio appliance control standards.

The radio range is heavily dependent on the environment in which it is used: interference may be caused by having large-scale electrical equipment near the installation and by the type of material used in the walls and partitions.

Recycling

 Do not dispose of this product with the household waste. Please take it to a collection point  or an approved centre to ensure it is recycled correctly.

Please read before you begin

Filming must never infringe upon the privacy of others. The use of surveillance cameras is governed by national and local laws. Some types of use, such as monitoring employees within the home, and using and publishing video recordings are prohibited or regulated. Ensure the applicable local legislation is respected.

The user is personally liable for the use of these cameras, and is responsible for remaining vigilant during any such use. Somfy cannot be held liable for any use which may be made of these cameras.

ESSENTIAL PREREQUISITE

This camera is a standalone model, which allows images and videos to be viewed on a smartphone or tablet via the internet.

To configure and use this camera, the Somfy VISIDOM application must first be downloaded (free).

! This camera is compatible with Android and Apple phones and tablets.

Hardware	Android	Apple
OS version	4.1 mini	iOS 7 mini with a minimum: iPhone4S / iPad Mini / iPad 2
Download from	 ANDROID APP ON Google play	 Download on the App Store
Application		 Somfy VISIDOM

INTRODUCTION

The VISIDOM IC100 camera allows users to monitor their homes remotely from their smartphone or tablet, at any time of the day or night. It can be activated to remove any concerns via the mobile application. It can be automatically activated if movement is detected, and a push or email notification can also be sent. Video sequences can be recorded directly on the micro SD card (provided). The camera is connected to the internet either by Wi-Fi or by Ethernet cable.

Contents of the pack - Fig. 1

No.	Description
1.	VISIDOM IC100 surveillance camera
2.	Camera bracket
3.	Mains adapter (1.80 m cable)
4.	RJ45 Ethernet cable (2 m)
5.	Micro SD card + SD adapter for PC/Mac
6.	2 screws + 2 plugs for mounting the bracket
7.	Installation manuals

THE VISIDOM IC100 SURVEILLANCE CAMERA IN DETAIL - FIG. 2

No.	Description
8	Microphone
9	PWR light (power supply)
10	LINK light (internet connection)
11	Light level detector
12	Camera lens
13	Infrared LEDs for night vision
14	Infrared movement detector
15	RESET button
16	Locking ring
17	Tilt head with locking ring
18	RJ45 Ethernet connector
19	Power supply connector
20	Speaker
21	DID: camera identification number
22	Micro SD card reader
23	Mounting plate with mounting holes

"LINK" LED STATUS

	LED on steady		LED off		Rapid flashing		Slow flashing
	camera connected to the internet						
	camera not connected to the internet						
	camera activated (image being displayed or recorded)						
	awaiting Wi-Fi configuration						
	Wi-Fi configuration confirmed						

INSTALLING THE CAMERA - FIG. 3

The VISIDOM IC100 camera has been designed to be easily installed in an indoor environment, close to a Wi-Fi network. It is important to check the range of the Wi-Fi network before mounting the camera. The camera can also be connected to the internet via an Ethernet cable plugged directly into an internet hub, or to a home network using a powerline, for example.



It is recommended that the camera is configured before mounting.



Installation recommendations:

- The camera must be positioned close to a mains socket.
- The camera must be positioned at a reasonable distance from the ADSL router/hub or a repeater to ensure that the camera has optimum Wi-Fi reception and transmission. It is recommended that the Wi-Fi network quality is checked with a smartphone or tablet to ensure that a signal can be detected close to the location chosen for positioning the camera. If necessary, it is also possible to use the camera with an RJ45 Ethernet cable connection, plugged directly into the ADSL hub/router or a powerline socket.



If using a powerline, it is recommended that sockets with a minimum throughput of 200 mbps are used.



The DID number given on the back of the camera allows it to be identified over the internet. As a security measure, we recommend that the DID sticker is removed and affixed to these instructions



CAMERA POWER SUPPLY

Connect the mains power adapter to the connector on the back of the camera. Then connect the mains power adapter to a power socket. (Fig. 3)

- The red PWR light comes on.

CAMERA PARAMETER SETTING

The VISIDOM IC100 camera can be configured to be recognised by the smartphone or tablet in two different ways:

- Rapid parameter setting with the camera's provisional Wi-Fi network.
- Parameter setting with the camera connected to the residence's network via an Ethernet cable.



For the camera to be recognised by the smartphone (or tablet), they must both be connected to the same internet network during parameter setting.

QUICK PARAMETER SETTING VIA THE DIRECT Wi-Fi CONNECTION

- a. The green LINK light performs a cycle of flashes (1 slow flash followed by 3 quick flashes) to indicate that the camera is transmitting a Wi-Fi signal. (Fig. 4A)
- b. Open up the smartphone or tablet's Wi-Fi parameters. Log into the Wi-Fi network which has the identifier "HD-000xxx", which corresponds to the DID number given on the back of the camera (CGXX-000xxx).
- c. Enter the following network passphrase: **12345678**.
- d. Save these parameters. The smartphone (or tablet) is now directly connected to the camera. You can now re-enter the parameters for your Wi-Fi network. (Fig. 5A)
- e. Open the "Somfy VISIDOM" application on your smartphone or tablet.
- f. Click on "Add a camera" then "Search". The camera's DID should be displayed.
- g. Select the camera, then enter **a name (of your choice)** and the default password **123456**. Save these parameters. (Fig. 6A)
 - Wait for the connection to be set up: the LINK light on the camera gives two long then two short flashes. (Fig. 7A)
- h. Once the camera is connected, click  and save a new personal password. (Fig. 8)
- i. Then, follow the instructions in the section "Configuring the Wi-Fi parameters", page 8.

PARAMETER SETTING VIA ETHERNET CABLE

- a. Connect the Ethernet cable to your ADSL hub/router and to the back of the camera. (Fig. 4B)
 - The camera's internet connection will be active after approximately 40 seconds, when the green LINK light comes on steady. (Fig. 5B)
- b. Open the "Somfy VISIDOM" application.
- c. Click on "Add a camera" then "Search". The DID identifier (given on the back of the camera) is displayed. Select the corresponding camera, then enter **a name (of your choice)** and the default password **123456**. Save these parameters. (Fig. 6B)
- d. The camera is now connected to the internet and linked to the application installed on your smartphone or tablet. (Fig. 7B)
- e. Click  and save a new personal password. (Fig. 8)
- f. If you wish to configure the camera using the Wi-Fi, follow the instructions in the section "Configuring the Wi-Fi parameters", page 8.

CONFIGURING THE WI-FI PARAMETERS

To complete the installation of your camera for use with the Wi-Fi:

- a. Click the  icon, then .
 - b. Select the "Advanced" button to open the advanced configuration menu and enter the default administrator password **123456**.
 - c. In the "Wi-Fi parameters" section, select your Wi-Fi network and enter the passphrase for your hub. (Fig. 9)
-  *The camera cannot accept passphrases which include special characters (for example: !@#\$%). If necessary, the passphrase for your hub will have to be changed.*
- d. Save the parameters.
 - e. If you have connected the camera with an Ethernet cable, disconnect the cable.
 - f. The camera will disconnect for approximately 40 seconds before resetting. The green LINK light stays on when the camera is connected to the Wi-Fi network. (Fig. 10)
 - g. Update the camera status to be able to view its image.

If the Wi-Fi connection fails, you can reconfigure the camera by pressing the RESET button for 5 seconds using a pointed tool (Fig. 11). The PWR light flashes then comes on steady. After 40 seconds, the green LINK light gives three short flashes then one long one. You can then repeat the parameter setting, see page 6.

MOUNTING THE SURVEILLANCE CAMERA

CHOOSING THE LOCATION (FIG. 12)

The camera can be placed on an item of furniture, or mounted on a wall or ceiling using its built-in wall bracket.

 **You must not direct your surveillance camera towards public thoroughfares or neighbours: the surveillance camera must not be used to film public thoroughfares or other locations which are the property of others. It is your responsibility to check the camera's orientation to ensure these situations do not occur.**

WALL- OR CEILING-MOUNTING (FIG. 13)

- a. Fit the screws and their plugs into the wall or ceiling, 30 mm apart. Do not tighten the screws fully; approximately 1 mm must be left behind the head for the camera base to be attached.
- b. Position the holes in the mounting plate built into the camera base on top of the screw heads.
- c. Push the camera base flat against the wall (or ceiling), then fit the screw heads into the notches in the mounting plate.
- d. Screw the camera onto its base.
- e. Undo the tilt head ring, then adjust the viewing angle.
- f. Orient the camera so that the image taken is vertical.
- g. Tighten the locking rings when the camera is in the correct position.

TECHNICAL DATA

Camera parameters	
Supply voltage	5V 1.5A via the 230 V mains adapter
Operating temperature	From -10°C to + 50°C
Audio/video parameters	
Image compression	H.264
Image resolution	HD 1280x720
Live video frame rate	25 fps (VGA) / 10 fps (HD)
Recorded image frame rate	20 fps (HD)
Image sensor	CMOS Mega pixel
Local storage	Micro SD card - 32GB maximum (card provided: 8 GB)
Viewing angle	H: 75°±3° V: 45°±3°
Movement detection angle	H : 60°±3° (3 m.) / V : 50°±3° (5m.)
Minimum light level	1 to 8 lux
Infrared LEDs	5 LEDs with automatic activation according to light level
Visibility in low light conditions	5 metres
Network parameters	
Wireless technology	IEEE 802.11 b/g
Network connection	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX); Wi-Fi
Network protocols	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Simultaneous viewing	3 simultaneous sessions
Number of cameras / Application	8 (maximum)
Safety	WEP/WPA /WPA2 (TKIP, 128-bit AES)
Minimum hardware configuration	1.5 GHz dual core



To discover all the functions offered by your VISIDOM IC100 camera, please download the user instructions from the main Somfy VISIDOM menu. (Fig.14)



SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	2
Firma Somfy	2
Pomoc techniczna	2
Gwarancja	2
WAŻNE INFORMACJE - BEZPIECZEŃSTWO.....	2
Informacje ogólne	2
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	3
Warunki użytkowania	3
Recykling	3
Należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania	3
NIEZBĘDNE INFORMACJE WSTĘPNE	4
OPIS.....	4
Zawartość zestawu - Rys. 1	4
SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DOT. KAMERY MONITORUJĄcej VISIDOM IC100 - RYS. 2	5
STAN KONTROLKI LED «LINK».....	5
MONTAŻ KAMERY - RYS. 3	6
Zasilanie kamery	6
Ustawianie parametrów kamery	6
Szybkie ustawianie parametrów poprzez bezpośrednie połączenie Wi-Fi	7
Ustawianie parametrów poprzez przewód Ethernet	7
Konfiguracja parametrów Wi-Fi	8
MOCOWANIE KAMERY MONITORUJĄCEJ	8
Wybór miejsca (Rys. 12)	8
Mocowanie naścienne lub sufitowe (Rys. 13)	8
DANE TECHNICZNE	9

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu Somfy.

Firma Somfy

Firma Somfy projektuje, produkuje i sprzedaje napędy oraz automatyczne mechanizmy do systemów wyposażenia domu. Wszystkie produkty Somfy - napędy do bram wjazdowych i garażowych oraz rolet, systemy alarmowe, układy sterowania oświetleniem, termostaty ogrzewania, spełniają oczekiwania Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa, komfortu użytkowania i oszczędnego zużycia energii.

Procedura zapewnienia jakości w firmie Somfy opiera się o zasadę stałego doskonalenia. Z niezawodnością naszych produktów wynika renoma marki Somfy - synonimu innowacji i perfekcji technologicznej na całym świecie.

Pomoc techniczna

Ambicją firmy Somfy jest dokładne poznanie swoich Klientów, wysłuchanie ich opinii, realizacja ich potrzeb.

Informacje dotyczące wyboru, zakupu lub instalacji produktów Somfy można uzyskać w sklepie lub bezpośrednio u konsultanta Somfy, który udzieli wszelkich niezbędnych wskazówek.

Gwarancja

Na ten produkt jest udzielana gwarancja 2-letnia, licząc od daty zakupu.

PL

WAŻNE INFORMACJE - BEZPIECZEŃSTWO

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem instalacji produktu Somfy, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niezbędne jest ścisłe stosowanie się do podanych wskazówek i zachowanie tego dokumentu przez cały okres użytkowania produktu.

W niniejszej instrukcji opisany jest sposób montażu i uruchomienia niniejszego produktu.

Instalowanie lub używanie produktu poza zakresem stosowania określonym przez Somfy jest niedozwolone. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta z odpowiedzialności oraz utratę gwarancji Somfy.

Somfy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w normach i standardach wprowadzone po publikacji niniejszej instrukcji.

Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 1999/5/CE. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.somfy.com/ce (VISIDOM IC100).

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji oraz w książce «ilustracje» nie mają wartości umownej.

Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub mentalne są ograniczone, lub przez osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że mogą one korzystać, za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, z nadzoru albo wcześniej udzielonych im instrukcji dotyczących obsługi produktu.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się tym produktem.
- Nigdy nie zanurzać tego produktu w płynach.
- Nie dopuścić do upadku, przewiercenia lub demontażu tego urządzenia pod groźbą anulowania gwarancji.
- Nigdy nie ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilania. Zawsze należy chwytać za wtyczkę zasilania, aby odłączyć urządzenie.
- Nie wystawiać niniejszego urządzenia na działanie wysokich temperatur, ani na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
- Regularnie sprawdzać, czy przewody zasilające nie są przycięte lub uszkodzone przez ostre krawędzie.

Warunki użytkowania

Zasięg odbioru fal radiowych jest ograniczony normami regulującymi zasady używania urządzeń radiowych.

Zasięg odbioru fal radiowych zależy w dużym stopniu od otoczenia, w którym produkt jest używany: zakłócenia mogą być wywołane przez duże urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu instalacji, rodzaj materiału zastosowanego do konstrukcji ścian oraz przegrody.

Recykling

 Nie wolno wyrzucać produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy  przekazać go do punktu zbiórki odpadów lub do wyznaczonego ośrodka recyklingu w celu przetworzenia.

Należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania

Filmowanie nie powinno naruszać prywatności osób trzecich. Użycie kamer monitorujących jest regulowane krajowymi i lokalnymi przepisami prawa. Niektóre przypadki użycia jak nadzór pracowników w domu, wykorzystywanie i upublicznanie nagrań wideo są zabronione lub regulowane przepisami. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów prawa.

Na użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność oraz obowiązek nadzoru podczas użycia tych kamer. Somfy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek sposób wykorzystania tych kamer.

Odsyłacze typu «Rys. 1» odnoszą się do książki z ilustracjami.

NIEZBĘDNE INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejsza kamera to model autonomiczny, który umożliwia odbieranie obrazów oraz nagrani wideo na smartfonie lub tablecie za pomocą połączenia internetowego.

Aby skonfigurować tę kamerę a następnie z niej korzystać, należy pobrać aplikację Somfy VISIDOM (darmowa).

! Kamera ta jest kompatybilna z telefonami i tabletami Android i Apple.

Wyposażenie	Android	Apple
Wersja OS	4.1 mini	iOS 7 mini przynajmniej z: iPhone4S / iPad Mini / iPad 2
Pobranie z		
Aplikacja		 Somfy VISIDOM

OPIS

Kamera VISIDOM IC100 umożliwia, za pomocą własnego smartfona lub tabletu, monitorowanie domu na odległość w każdej chwili, w dzień i w nocy. Można ją aktywować w celu sprawdzenia źródła załączenia się alarmu za pomocą mobilnej aplikacji. Kamera może uruchomić się automatycznie na skutek wykrycia ruchu z możliwością przesyłania ostrzeżenia poprzez system powiadomień push lub wiadomość mailową. Sekwencje wideo mogą być nagrane bezpośrednio na micro kartę SD (dostarczona). Kamera jest połączona z internetem albo za pomocą sieci Wi-Fi albo za pomocą przewodu Ethernet.

Zawartość zestawu - Rys. 1

Oznaczenie	Nazwa
1.	Kamera monitorująca VISIDOM IC100
2.	Uchwyt montażowy kamery
3.	Zasilacz sieciowy (przewód 1,80 m)
4.	Przewód Ethernet RJ45 (2 metry)
5.	Karta micro SD + adapter SD do PC/Mac
6.	2 śruby + 2 kolki do mocowania uchwytu
7.	Instrukcja montażu

SZCZEGÓLowe INFORMACJE DOT. KAMERY MONITORUJĄcej VISIDOM IC100**- RYS. 2**

PL

Oznaczenie	Nazwa
8	Mikrofon
9	Kontrolka PWR (zasilanie sieciowe)
10	Kontrolka LINK (połączenie z Internetem)
11	Czujnik natężenia oświetlenia
12	Obiektyw kamery
13	Diody LED na podczerwień zapewniające widoczność w nocy
14	Czujnik ruchu na podczerwień
15	Przycisk RESET
16	Pierścień blokujący
17	Przegub z regulacją kąta nachylenia z pierścieniem blokującym
18	Złącze Ethernet RJ45
19	Złącze zasilania sieciowego
20	Głośnik
21	DID: numer identyfikacji kamery
22	Czytnik karty micro SD
23	Podstawa mocująca z otworami do mocowania

STAN KONTROLKI LED «LINK»

	Dioda Led świeci się w sposób ciągły		Dioda Led zgaszona		Miganie szybkie		Miganie wolne
--	--------------------------------------	--	--------------------	--	-----------------	--	---------------

	kamera podłączona do sieci internetowej
	kamera niepodłączona do sieci internetowej
	kamera włączona (trwa wyświetlanie obrazu lub zapisanie w pamięci)
	oczekiwanie na ustawienie parametrów Wi-Fi
	ustawienie parametrów Wi-Fi zatwierdzone

MONTAŻ KAMERY - RYS. 3

Kamera VISIDOM IC100 została opracowana w taki sposób, aby łatwo ją zamontować na zewnątrz w środowisku wyposażonym, w niedużej odległości, w sieć Wi-Fi. Koniecznie należy sprawdzić zasięg sieci Wi-Fi przed zamocowaniem kamery. Kamera może również być połączona z siecią Internet za pomocą przewodu Ethernet podłączonego bezpośrednio do modemu Internet, lub do wewnętrznej sieci na przykład poprzez PLC.

i Zaleca się skonfigurowanie kamery przed jej zamocowaniem.

PL

i Rady dotyczące montażu:

- Kamerę należy zamontować w pobliżu gniazda sieciowego.
- Kamera powinna znajdować się w rozsądnej odległości od modemu/routera ADSL lub wzmacniacza sygnału, tak aby odbieranie i wysyłanie sygnału za pomocą Wi-Fi z kamery było optymalne. Zaleca się sprawdzenie jakości sieci Wi-Fi za pomocą smartfona lub tabletu poprzez sprawdzenie wykrywania sygnału w pobliżu wybranego miejsca montażu kamery. W przeciwnym razie, można również zastosować kamerę podłączoną przewodowo, za pomocą przewodu Ethernet RJ45, bezpośrednio do modemu/routera ADSL lub do gniazda PLC (Komunikacja liniami zasilającymi).

i W przypadku montażu za pomocą PLC, zalecane jest zastosowanie gniazd z minimalną prędkością przesyłu 200 Mb/s.

i Numer DID podany z tyłu kamery umożliwia jej identyfikację w sieci Internet. Ze względów bezpieczeństwa, zalecamy odklejenie naklejki z numerem DID i umieszczenie jej na tej instrukcji.



ZASILANIE KAMERY

Podłączyć wtyczkę zespołu sieciowego do złącza znajdującego się z tyłu kamery. Następnie podłączyć zespół sieciowy do gniazda elektrycznego. (Rys. 3)

- Czerwona kontrolka PWR świeci się.

USTAWIANIE PARAMETRÓW KAMERY

Kamera VISIDOM IC100 może być ustawiona na 2 różne sposoby, tak aby była rozpoznawana za pomocą smartfona lub tabletu:

- Szybkie ustawianie parametrów kamery za pomocą prowizorycznej sieci Wi-Fi.
- Ustawianie parametrów przy kamerze połączonej z siecią domową za pomocą przewodu Ethernet.

i Podczas ustawiania parametrów, smartfon (lub tablet) musi być połączony z tą samą siecią Internet co kamera, aby możliwe było jej rozpoznanie.

SZYBKIE USTAWIANIE PARAMETRÓW POPRZEZ BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE WI-FI

- a. Zielona kontrolka LINK wykonuje cykl mignień (1 powolne mignięcie po którym następują 3 szybkie mignienia), aby poinformować, że kamera emisuje sygnał Wi-Fi. (Rys. 4A)
- b. Otworzyć parametry sieci Wi-Fi smartfona lub tabletu. Połączyć się z siecią Wi-Fi, która posiada identyfikator «HD-000xxx», co odpowiada numerowi DID wskazanemu z tyłu kamery (CGXX-000xxx).
- c. Wprowadzić klucz sieciowy: **12345678**.
- d. Zapisać parametry. Smartfon (lub tablet) jest teraz połączony bezpośrednio z kamerą. Teraz mogą Państwo wprowadzić parametry Waszej sieci Wi-Fi. (Rys. 5A)
- e. Otworzyć aplikację «Somfy VISIDOM» na smartfonie lub tablecie.
- f. Kliknąć na «Dodać kamerę» następnie na «Szukaj». Powinien się wyświetlić identyfikator DID kamery.
- g. Wybrać kamerę, następnie wprowadzić **nazwę (dowolnie wybrana)** oraz hasło domyślne **123456**. Zapisać te parametry. (Rys. 6A)
 - ▶ Odczekać, aż połączenie zostanie ustanowione: kontrolka LINK kamery wykonuje 2 długie, a następnie 2 krótkie mignienia. (Rys. 7A)
- h. Po podłączeniu kamery, należy kliknąć na  i zapisać nowe hasło osobiste. (Rys. 8)
- i. Następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Konfiguracja parametrów Wi-Fi”, page 8.

USTAWIANIE PARAMETRÓW POPRZEZ PRZEWÓD ETHERNET

- a. Podłączyć przewód Ethernet do modemu/routera ADSL i do tylnej strony kamery. (Rys. 4B)
 - ▶ Połączenie kamery z Internetem zostanie ustanowione po 40 sekundach, gdy zielona kontrolka LINK zaświeci się światłem stałym. (Rys. 5B)
- b. Otworzyć aplikację «Somfy VISIDOM».
- c. Kliknąć na «Dodać kamerę» następnie na «Szukaj». Wyświetli się identyfikator DID (wskazany z tyłu kamery). Wybrać daną kamerę, następnie wprowadzić **nazwę (dowolnie wybrana)** oraz hasło domyślne **123456**. Zapisać te parametry. (Rys. 6B)
- d. Od tej pory kamera jest połączona z Internetem i powiązana z aplikacją zainstalowaną na Państwa smartfonie lub tablecie. (Rys. 7B)
- e. Kliknąć na  i zapisać nowe hasło osobiste. (Rys. 8)
- f. Jeśli chcieliby Państwo skonfigurować kamerę w sieci Wi-Fi, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Konfiguracja parametrów Wi-Fi”, page 8.

KONFIGURACJA PARAMETRÓW Wi-Fi

Aby zakończyć instalację kamery w sieci Wi-Fi:

- Należy kliknąć na ikonę następnie .
- Wybrać przycisk «Zaawansowane», aby otworzyć menu zaawansowanej konfiguracji i wprowadzić hasło administratora, domyślnie **123456**.
- W części «Parametry Wi-Fi», wybrać swoją sieć Wi-Fi i podać klucz sieciowy Państwa modemu. (Rys. 9)

Kamera nie akceptuje kluczy sieciowych złożonych ze specjalnych znaków (na przykład: !@#\$%). W razie potrzeby należy zmienić klucz sieciowy modemu.

- Zapisać parametry.
- Jeśli kamera została podłączona za pomocą przewodu Ethernet, należy odłączyć przewód.
- Kamera rozłączy się na około 40 sekund, aby przywrócić parametry początkowe. Zielona kontrolka LINK pozostaje zaświecona, gdy kamera jest prawidłowo połączona z siecią Wi-Fi. (Rys. 10)
- Zaktualizować stan kamery, aby móc odbierać jej obraz.

Jeśli połączenie z Wi-Fi nie powiedzie się, należy ponownie skonfigurować kamerę naciskając przez 5 sekund przycisk RESET za pomocą cienkiego przedmiotu (Rys. 11). Kontrolka PWR migła, po czym pozostaje zaświecona. Po 40 sekundach, zielona kontrolka LINK wykonuje 3 krótkie mignięcia, a następnie 1 długie. Następnie można ponownie rozpoczęć ustawianie parametrów, patrz page 6.

MOCOWANIE KAMERY MONITORUJĄCEJ

WYBÓR MIEJSCA (Rys. 12)

Kamera może być umieszczona na meblu lub zamocowana do ściany lub sufitu za pomocą zintegrowanegościennego uchwytu montażowego.

Nie należy kierować kamery monitorującej na drogę publiczną ani na sąsiadów, bowiem Państwa kamera monitorująca nie służy do filmowania dróg publicznych ani innych miejsc prywatnych należących do osób trzecich. Do Państwa należy zatem obowiązek sprawdzenia kierunku działania kamery, aby uniknąć takich sytuacji.

MOCOWANIE NAŚCIENNE LUB SUFITOWE (Rys. 13)

- Umieścić śruby wraz z kołkami w ścinanie lub w suficie w odstępach 30 mm. Nie dokręcać śrub do końca, należy pozostawić około 1 mm za łbem śruby, aby możliwe było ustalenie podstawy kamery.
- Ustawić otwory płyty mocującej wbudowanej w podstawę kamery powyżej łbów śrub.
- Docisnąć podstawę kamery do ściany (lub sufitu), następnie włożyć łby śrub w wycięcia na płycie mocującej.
- Dokręcić kamerę do podstawy.
- Odblokować pierścień przegubu z regulacją kąta nachylania, następnie wyregulować kąt widzenia.
- Nakierować kamerę w taki sposób, aby rejestrowany obraz był pionowy.
- Dokręcić pierścienie blokujące, gdy kamera znajdzie się w prawidłowym położeniu.

DANE TECHNICZNE

PL

Parametry kamery	
Zasilanie elektryczne	5V 1,5A przez zasilacz sieciowy 230 V
Temperatura działania	Od -10 °C do + 50 °C
Parametry audio/wideo	
Kompresja obrazu	H.264
Rozdzielcość obrazu	HD 1280x720
Częstotliwość obrazów wideo przesyłanych bezpośrednio	25 fps (VGA) / 10 fps (HD)
Częstotliwość obrazów z zapisów	20 fps (HD)
Matryca	CMOS Mega pixel
Przechowywanie lokalne	Dodatkowo micro karta SD - maks. 32 GB (karta dostarczona: 8 GB)
Kąt widzenia	H: 75°±3° V: 45°±3°
Kąt wykrywania ruchu	H : 60°±3° (3 m.) / V : 50°±3° (5m.)
Minimalne oświetlenie	od 1 do 8 luksów
LEDy na podczerwień	5 diod LED z automatycznym załączaniem w zależności od natężenia światła
Widoczność przy słabym świetle	5 metrów
Parametry sieci	
Technologia bezprzewodowa	IEEE 802.11 b/g
Połączenie sieciowe	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX); Wi-Fi
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Jednoczesne wyświetlanie	3 sesje jednocześnie
Liczba kamer / Aplikacja	8 maksymalnie
Bezpieczeństwo	WEP/WPA /WPA2 (TKIP, 128 bit AES)
Minimalna wymogi konfiguracyjne sprzętu	1,5 GHz dual core

 Aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjami Państwa kamery VISIDOM IC100, prosimy pobrać instrukcję obsługi za pomocą głównego menu Somfy VISIDOM. (Rys. 14)



СОДЕРЖАНИЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ	2
Что такое Somfy?	2
Техническая поддержка	2
Гарантийные обязательства	2
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ	2
Общие положения	2
Общие указания по мерам безопасности	3
Условия эксплуатации	3
Повторное использование	3
Прочесть до начала применения	3
НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ОСОБЕННОСТИ	4
Состав комплекта - Рис. 1	4
КОМПОНЕНТЫ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ VISIDOM IC100 - РИС. 2	5
СОСТОЯНИЕ СВЕТОДИОДА «LINK»	5
УСТАНОВКА КАМЕРЫ - РИС. 3	6
Питание камеры	6
Параметрирование камеры	6
Быстрое параметрирование по прямой линии Wi-Fi	7
Параметрирование по кабелю Ethernet	7
Конфигурирование параметров Wi-Fi	8
КРЕПЛЕНИЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.....	8
Выбор места установки (Рис. 12)	8
Крепление на стене или на потолке (Рис. 13)	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Благодарим Вас за выбор изделия Somfy.

Что такое Somfy?

Компания Somfy разрабатывает, производит и продаёт приводы и системы автоматики для оборудования жилых домов. Приводы для ворот, гаражных дверей или рольставен, системы сигнализации, системы управления приборами освещения, терmostаты систем отопления – все изделия Somfy отвечают вашим запросам в области безопасности, комфорта и повседневной экономии энергии.

В компании Somfy повышение качества изделий является непрерывным процессом совершенствования. Реноме компании Somfy во всем мире основано на надежности ее изделий и является синонимом инноваций и владения передовыми технологиями.

Техническая поддержка

Хорошо знать вас, выслушивать вас, удовлетворять ваши потребности – таков стиль работы Somfy.

По вопросам, касающимся выбора, покупки или установки изделий Somfy, Вы можете обратиться за консультацией в магазин для самодельщиков или связаться напрямую с консультантом Somfy, который Вам поможет сориентироваться.

Гарантийные обязательства

На настоящее изделие распространяется двухлетняя гарантия считая с даты покупки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ

Общие положения

Перед началом установки данного изделия компании Somfy внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по установке и с указаниями по мерам безопасности. В точности выполняйте каждое из приведенных указаний и сохраняйте настоящую инструкцию так же долго, как и само изделие.

В настоящей инструкции описывается установка ввод в эксплуатацию этого изделия.

Любая установка или использование изделия вне области применения, определенной фирмой Somfy, является нарушением. Такое использование, равно как и несоблюдение указаний настоящей инструкции, освобождает фирму Somfy от ответственности и от гарантийных обязательств.

Somfy не может нести ответственность за изменение норм и стандартов, которые произойдут после публикации данного руководства.

Настоящим firma Somfy удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям и иным относящимся к нему положениям директивы Европейской Комиссии 1999/5/CE. Декларация соответствия доступна в Интернете по адресу: www.somfy.com/ce (VISIDOM IC100). Изображения, содержащиеся в этой брошюре и в брошюре "Иллюстрации", не являются договорными документами.

Общие указания по мерам безопасности

- Это изделие не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными сенсорными и умственными способностями или людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний, за исключением тех людей, которые были предварительно проинформированы об обслуживании и правилах использования этого изделия через посредника в лице человека, ответственного за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с этим изделием.
- Никогда не погружайте это изделие в жидкость.
- Не допускайте падения, просверливания или разборки этого оборудования во избежание аннулирования гарантии.
- Никогда не натягивайте кабель электропитания, для отключения оборудования беритесь только за колодку разъема электропитания.
- Не подвергайте это оборудование воздействию высоких температур и оставляйте его под прямыми солнечными лучами.
- Регулярно проверяйте не задавлены ли или не повреждены ли кабели электропитания режущими предметами.

Условия эксплуатации

Зона действия радиоприема ограничена стандартами по радиоприборам.

Протяженность зоны действия радиоприема сильно зависит от окружающей обстановки: возможны нарушения, вызванные работой мощного электрооборудования вблизи места установки, материалом, из которого выполнены стены и перегородки объекта.

Утилизация

 Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для обеспечения его утилизации доставьте изделие на пункт сбора или в авторизованный центр.

Прочесть до начала применения

Видеосъемка не должна наносить ущерб третьим лицам. Использование камер видеонаблюдения ограничивается национальным и местным законодательством. Некоторые виды применения, такие как наблюдение за домашними работниками, использование и публикация видеозаписей запрещены или регламентированы. Соблюдайте требования местного законодательства.

Использование этих камер предусматривает исключительную ответственность и бдительность пользователя и только его одного. Какое-либо применение этих камер не влечет никакой ответственности компании Somfy.

RU

Ссылки типа «Рис. 1» относятся к брошюре с иллюстрациями.

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта камера является автономной моделью, позволяющей получать изображения и видеоролики на смартфон или на планшет по сети интернет.

Для возможности конфигурирования и дальнейшего применения этой камеры, необходимо дистанционно загрузить приложение Somfy VISIDOM (бесплатное).

 **Эта камера совместима с телефонами и планшетами Android и Apple.**

Оборудование	Android	Apple
Версия OS (операционной системы)	4.1 миним.	iOS 7 миним. с как минимум: iPhone4S / iPad Mini / iPad 2
Дистанционная загрузка на	 ANDROID APP ON Google play	 Download on the App Store
Приложения		 Somfy VISIDOM

ОСОБЕННОСТИ

Камера VISIDOM IC100 позволяет - с вашего Смартфона или планшета - наблюдать свое домовладение в любое время, как днем так и ночью. Она может быть включена, чтобы устранить сомнения, посредством мобильного приложения. Она может включаться автоматически вследствие обнаружения движения с возможной отправкой тревожного сигнала по Push-технологии или по электронной почте. Последовательности видеозаписей может быть зарегистрированы непосредственно на микрокарте SD (поставляется). Камера соединена с сетью Интернет либо через систему Wi-Fi, либо через кабель Ethernet.

Состав комплекта - Рис. 1

Позиция	Наименование
1.	Камера видеонаблюдения VISIDOM IC100
2.	Держатель камеры
3)	Сетевой адаптер (кабель 1,80 м)
4.	Кабель Ethernet RJ45 (2 метра)
5.	Микрокарта SD + адаптер SD для ПК/Mac
6.	2 винта + 2 анкера для крепления держателя
7.	Инструкции по установке

КОМПОНЕНТЫ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ VISIDOM IC100 - РИС. 2

Позиция	Наименование
8	Микрофон
9	Световой индикатор PWR (сетевое электропитание)
10	Световой индикатор LINK (подключение к сети интернет)
11	Датчик освещенности
12	Объектив камеры
13	Инфракрасные светодиоды для ночного видения
14	Инфракрасный датчик движения
15	Кнопка RESET (ПЕРЕЗАГРУЗКА)
16	Блокировочное кольцо
17	Наклоняемая шаровая головка с блокирующим кольцом
18	Разъем Ethernet RJ45
19	Разъем сетевого электропитания
20	Громкоговоритель
21	DID: идентификационный номер камеры
22	Считывающее устройство для микрокарты SD
23	Цоколь крепления с крепежными отверстиями

СОСТОЯНИЕ СВЕТОДИОДА «LINK»

	Постоянное свечение светодиода		Светодиод погашен		Быстро мигает		Медленно мигает
--	--------------------------------	--	-------------------	--	---------------	--	-----------------

	камера подключена к сети Internet
	камера не подключена к сети Internet
	камера включена (происходит отображение картинки или видеозапись)
	ожидание параметрирования Wi-Fi
	параметрирование Wi-Fi подтверждено

УСТАНОВКА КАМЕРЫ - РИС. 3

Камера VISIDOM IC100 была разработана для упрощенной установки внутри помещений, находящихся вблизи оборудования сети Wi-Fi. Важно проверить зону действия сети Wi-Fi до закрепления камеры. Камера может быть также подключена к сети Internet посредством кабеля Ethernet, соединенного непосредственно с блоком Internet или к внутренней сети, например посредством тока несущей частоты.

i Рекомендуется конфигурировать камеру перед ее установкой.

i Советы по установке:

- Камера должна быть расположена вблизи от розетки сетевого электропитания.
- Камера должна находиться на достаточном расстоянии от блока/роутера ADSL или повторителя, чтобы прием и передача данных камеры по системе Wi-Fi были оптимальными. Рекомендуется проверить качество системы Wi-Fi с помощью смартфона или планшета путем проверки обнаружения сигнала вблизи выбранного места установки камеры. Можно также использовать камеру с проводным подключением с помощью кабеля Ethernet RJ45 непосредственно к блоку/роутеру ADSL или к разъему CPL (Courant Porteur en Ligne - Онлайновый ток несущей частоты).

i В случае установки с системой CPL, рекомендуется использовать разъемы с минимальной скоростью 200 Мбит/с.

i Номер DID, указанный на задней стороне камеры позволяет идентифицировать камеру в сети интернет. По соображениям безопасности мы рекомендуем отклеить наклейку с номером DID и приклеить ее к настоящей инструкции.



ПИТАНИЕ КАМЕРЫ

Подключите колодку блока сетевого питания к разъему на задней стороне камеры. Затем подключите блок сетевого питания к электророзетке. (Рис. 3)

- Загорается красный световой индикатор PWR.

ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ КАМЕРЫ

Камера VISIDOM IC100 может быть параметрирована двумя различными способами, чтобы быть распознанной смартфоном или планшетом:

- Быстрое параметрирование по временной сети Wi-Fi камеры.
- Параметрирование камеры, подключенной к домовой сети посредством кабеля Ethernet.

i Во время параметрирования смартфон (или планшет) к той же сети интернет, что и камера, чтобы последняя была распознана.

БЫСТРОЕ ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ Wi-Fi

- a. Зеленый светодиод LINK выполняет цикл миганий (1 одно медленное мигание с последующими 3 быстрыми миганиями), указывая, что камера передает сигнал Wi-Fi. (Рис. 4A)
- b. Откройте параметры Wi-Fi смартфона или планшета. Подключитесь к сети Wi-Fi с идентификатором «HD-000xxx», что соответствует номеру DID, указанному на задней стороне камеры (CGXX-000xxx).
- c. Введите следующий сетевой ключ: **12345678**.
- d. Сохраните эти параметры. Смартфон (или планшет) непосредственно подключен к камере. Теперь Вы можете ввести параметры вашей сети Wi-Fi. (Рис. 5A)
- e. Откройте приложение «Somfy VISIDOM» на вашем смартфоне или планшете.
- f. Щелкните на «Ajouter une caméra» ("Добавить камеру"), затем на «Recherche» ("Поиск"). Должен отобразиться идентификатор камеры DID.
- g. Выберите камеру, затем введите **имя (по вашему выбору)** и пароль по умолчанию **123456**. Зарегистрируйте эти параметры. (Рис. 6A)
 - Дождитесь выполнения подключения: световой индикатор LINK камеры выполняет 2 длинных, затем 2 коротких мигания. (Рис. 7A)
- h. После подключения камеры, щелкните на  и зарегистрируйте новый персональный пароль. (Рис. 8)
- i. Затем следуйте указаниям главы «Конфигурирование параметров Wi-Fi», page 8.

ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ ПО КАБЕЛЮ Ethernet

- a. Подключите кабель Ethernet к вашему блоку / роутеру ADSL и к задней стороне камеры. (Рис. 4B)
 - Подключение камеры к сети интернет будет выполнено примерно через 40 секунд, когда зеленый световой индикатор LINK загорится постоянным свечением. (Рис. 5B)
- b. Откройте приложение «Somfy VISIDOM».
- c. Щелкните на «Ajouter une caméra» ("Добавить камеру"), затем на «Recherche» ("Поиск"). Отобразится идентификатор DID (указанный на задней стороне камеры). Выберите соответствующую камеру, затем введите **имя (по вашему выбору)** и пароль по умолчанию **123456**. Зарегистрируйте эти параметры. (Рис. 6B)
 - Камера подключена к сети Internet и связана с приложением, установленным на вашем смартфоне или планшете. (Рис. 7B)
- e. Щелкните на  и зарегистрируйте новый персональный пароль. (Рис. 8)
- f. Если вы хотите конфигурировать камеру в сети Wi-Fi, следуйте указаниям главы «Конфигурирование параметров Wi-Fi», page 8.

Конфигурирование параметров Wi-Fi

Для завершения установки вашей камеры на применение в сети Wi-Fi:

- Щелкните на иконке  , затем на .
- Выберите кнопку «Avancé» ("Продвинутый"), чтобы открыть меню продвинутого конфигурирования, и введите пароль администратора по умолчанию **123456**.
- В части « Paramètres Wi-Fi » («Параметры Wi-Fi»), выберите вашу сеть Wi-Fi и введите сетевой ключ вашего блока. (Рис. 9)

 Камера не принимает сетевые ключи, составленные из специальных символов (например: !@#\$%). При необходимости, потребуется изменить сетевой ключ вашего блока.

- Зарегистрируйте параметры.
- Если вы подключили камеру с помощью кабеля Ethernet, отключите кабель.
- Камера отключится примерно через 40 секунд, чтобы повторно инициализироваться. Зеленый световой индикатор LINK остается светящимся, когда камера действительно подключена к сети Wi-Fi. (Рис. 10)
- Обновите состояние камеры для возможности отображения ее картинки.

Если подключение к сети Wi-Fi не состоялось, вы должны повторно конфигурировать камеру, нажав на 5 секунд кнопку RESET тонкого предмета (Рис. 11). Световой индикатор PWR мигает, а затем светится постоянным светом. Через 40 секунд зеленый световой сигнал LINK выполняет 3 коротких мигания, затем 1 длинное. Затем вы можете снова начать параметрирование, см. page 6.

КРЕПЛЕНИЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ (Рис. 12)

Камера может быть установлена на мебели, но также может быть закреплена на стене или на потолке с помощью своего встроенного держателя.

 Вы не должны направлять вашу камеру в сторону дороги общего пользования или в сторону соседей: в самом деле, ваша камера видеонаблюдения не предназначена для слежения за дорогой общего пользования, или за другими местами, принадлежащими третьим лицам. Поэтому вам следует проверить ориентацию камеры, во избежание таких ситуаций.

КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНЕ ИЛИ НА ПОТОЛКЕ (Рис. 13)

- Установите винты и анкеры в стену или в потолок на расстоянии 30 мм друг от друга. Не заворачивайте винты до упора, нужно оставить примерно 1 мм под головкой винта, чтобы установить основание камеры.
- Расположите отверстия крепежной пластины, встроенной в основание камеры над головками винтов.
- Приложите основание камеры к стене (или к потолку), затем введите головки винтов в выемки крепежной пластины.
- Наверните камеру на ее основание.

- e. Разблокируйте кольцо шаровой наклоняемой головки, затем отрегулируйте угол зрения.
- f. Ориентируйте камеру так, чтобы отображаемая картинка была вертикальной.
- g. Затяните блокирующее кольцо, когда камера примет нужное положение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры камеры	
Электропитание	5 В 1.5 А через сетевой адаптер на 230 В
Диапазон рабочих температур	от -10 до + 50 °C
Аудио/видео параметры	
Сжатие изображения	H.264
Разрешение изображения	HD 1280x720
Частота кадров прямой видеопередачи	25 ips (VGA) / 10 ips (HD)
Частота регистрируемых кадров	20 ips (HD)
Датчик изображения	CMOS Mega pixel
Локальное хранение	Носитель микрокарта SD - 32 ГБит максимум (поставляемая карта: 8 ГБит)
Угол зрения	H: 75°±3° V: 45°±3°
Угол обнаружения движения	H : 60°±3° (3 m.) / V : 50°±3° (5m.)
Минимальная освещенность	от 1 до 8 лк
Инфракрасные светодиоды	5 светодиодов, срабатывающих автоматически в зависимости от освещенности
Видимость при слабом освещении	5 метров
Параметры сети	
Беспроводная технология	IEEE 802.11 b/g
Подключение к сети	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX) ; Wi-Fi
Протоколы сети	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Одновременные отображения	3 одновременных сессии
Число камер / Приложение	8 максимум
Меры безопасности	WEP/WPA /WPA2 (TKIP, 128 бит AES)
Минимальная конфигурация оборудования	1,5 ГГц dual core



Для ознакомления со всеми функциональными возможностями вашей камеры VISIDOM IC100, дистанционно загрузите инструкцию по применению Somfy VISIDOM. (Рис.14)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ	2
Ποια είναι η Somfy;	2
Υποστήριξη	2
Εγγύηση	2
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	2
Γενικές Πληροφορίες	2
Γενικές οδηγίες ασφαλείας	3
Συνθήκες χρήσης	3
Ανακύκλωση	3
Διαβάστε πριν ξεκινήσετε	3
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ.....	4
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.....	4
Περιεχόμενα του πακέτου - Εικ. 1	4
Η ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ VISIDOM IC100 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΕΙΚ. 2	5
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ LED «LINK».....	5
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ - ΕΙΚ. 3	6
Τροφοδοσία της κάμερας	6
Ρύθμιση παραμέτρων της κάμερας	6
Γρίγορη ρύθμιση παραμέτρων μέσω απευθείας σύνδεσης Wi-Fi	7
Ρύθμιση παραμέτρων μέσω καλωδίου Ethernet	7
Ρύθμιση των παραμέτρων Wi-Fi	8
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	8
Επιλογή θέσης (Εικ. 12)	8
Στερέωση σε τοίχο ή στην οροφή (Εικ. 13)	8
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	9

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν SOMFY.

Ποια είναι η Somfy;

Η Somfy αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει στο εμπόριο μοτέρ και αυτοματισμούς για εξοπλισμούς της κατοικίας. Μηχανισμοί για αυλόπορτες, γκαραζόπορτες ή ρολά, συστήματα συναγερμού, συστήματα ελέγχου φωτισμού, θερμοστάτες θέρμανσης, όλα τα προϊόντα της Somfy ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας για ασφάλεια, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Στη Somfy, η επιδίωξη της ποιότητας βασίζεται σε μια διαδικασία διαρκούς βελτίωσης. Η αξιοπιστία των προϊόντων αποτελεί τα θεμέλια για τη φήμη της Somfy, συνώνυμο της καινοτομίας και της τεχνολογικής αριστείας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Υποστήριξη

Η φιλοσοφία της Somfy στηρίζεται στην επιθυμία μας να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να σας ακούσουμε και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επιλογή, την αγορά ή την εγκατάσταση προϊόντων Somfy, μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές από το κατάστημα DIY ή να επικοινωνήσετε απευθείας με έναν σύμβουλο της Somfy, που θα σας καθοδηγήσει στις ενέργειές σας.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό καλύπτεται με εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς.

Ε

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης και τις οδηγίες ασφαλείας πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος Somfy. Ακολουθήστε επακριβώς όλες τις οδηγίες που παρέχονται και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με το προϊόν.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφεται η εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας αυτού του προϊόντος. Οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή χρήση πέραν του πεδίου εφαρμογής που έχει ορίσει η Somfy θεωρείται ακατάλληλη. Σε περίπτωση άλλης χρήσης, όπως και στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, παύει να ισχύει οποιαδήποτε ευθύνη και εγγύηση εκ μέρους της Somfy.

Η Somfy δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αλλαγή των προτύπων και των κανονισμών που θα επέλθει μετά την έκδοση αυτού του εντύπου.

Με το παρόν έγγραφο, η Somfy δηλώνει ότι η συσκευή συμμαρφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΕ. Μια δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στην ιστοσελίδα www.somfy.com/ce (VISIDOM IC100).

Οι εικόνες που περιέχει αυτό το βιβλιαράκι και στο βιβλιαράκι «Εικόνες» δεν είναι δεσμευτικές.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Αυτό προϊόν δεν έχει προβλεφθεί για χρήση από άτομα (μεταξύ άλλων παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες και πνευματικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς πείρα ή γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται ή εάν έχουν λάβει προηγουμένως από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό το προϊόν.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να βυθίσετε το προϊόν αυτό σε υγρό.
- Μην επιτρέψετε να πέσει κάτω, να τρυπηθεί ή να αποσυναρμολογηθεί ο παρών εξοπλισμός, γιατί μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Μην τραβήξετε ποτέ το ίδιο το καλώδιο ρεύματος, πιάνετε πάντοτε το φίς του καλωδίου ρεύματος για να αποσυνδέσετε τον εξοπλισμό.
- Μην εκθέτετε τον εξοπλισμό αυτόν σε υψηλές θερμοκρασίες και μην τον αφήνετε εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως.
- Ελέγχετε περιοδικά ότι τα καλώδια ρεύματος δεν έχουν σπάσει ή υποστεί ζημιά από κοφτερές άκρες.

Συνθήκες χρήσης

Η εμβέλεια περιορίζεται από τα πρότυπα ρύθμισης των ασύρματων ραδιοσυσκευών.

Η εμβέλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον χρήσης: είναι πιθανή η πρόκληση διαταραχών από μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται κοντά στην εγκατάσταση, από τον τύπο υλικού που χρησιμοποιείται στους τοίχους και τα διαχωριστικά τοιχώματα του χώρου.

Ανακύκλωση

Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Φροντίζετε να το παραδίδετε σε σημείο συλλογής ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα, ώστε να εξασφαλίζεται η ανακύκλωσή του.

Διαβάστε πριν ξεκινήσετε

Η βιντεοσκόπηση δεν πρέπει να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή τρίτων. Η χρήση καμερών παρακολούθησης διέπεται από εθνικούς και τοπικούς νόμους. Ορισμένες χρήσεις, όπως η παρακολούθηση οικιακών βιοηθών, η χρήση και η δημοσίευση βιντεογγραφών απαγορεύονται ή διέπονται από νομικές διατάξεις. Φροντίστε να τηρείτε την κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία. Η χρήση αυτών των καμερών εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη και επιμέλεια του χρήστη μόνο. Η Somfy δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την εν δυνάμει χρήση αυτών των καμερών.

Οι παραπομπές τύπου «Εικ. 1» αναφέρονται στο βιβλιαράκι χρήσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Η κάμερα αυτή είναι ένα αυτόνομο μοντέλο, που επιτρέπει την ανάκτηση εικόνων και βίντεο σε smartphone ή tablet μέσω του δικτύου Internet.

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της κάμερας και, στη συνέχεια, να την χρησιμοποιήσετε, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή VISIDOM της Somfy (δωρεάν).

! Η κάμερα αυτή είναι συμβατή με τηλέφωνα και tablet Android και Apple.

Εξοπλισμός	Android	Apple
Έκδοση λειτουργικού συστήματος	4.1 mini	iOS 7 mini με τουλάχιστον: iPhone4S / iPad Mini / iPad 2
Λήψη από		
Εφαρμογή		 Somfy VISIDOM

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η κάμερα VISIDOM IC100 επιτρέπει την παρακολούθηση της οικίας σας από απόσταση, μέσω smartphone ή tablet, ανά πάσα στιγμή, μέρα ή και νύχτα. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε μέσω της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου για να διαλύσετε οποιαδήποτε αμφιβολία. Μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανιχνευθεί κίνηση, και να αποστέλλεται μια προειδοποίηση μέσω ειδοποίησης push ή e-mail. Οι μαγνητοσκοπημένες σκηνές μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας σε κάρτα micro SD (παρέχεται). Η κάμερα συνδέεται στο Internet μέσω Wi-Fi ή καλωδίου Ethernet.

Περιεχόμενα του πακέτου - Εικ. 1

αριθμός	Περιγραφή
1.	Κάμερα παρακολούθησης VISIDOM IC100
2.	Βάση κάμερας
3.	Προσαρμογέας AC (καλώδιο μήκους 1,80 m)
4.	Καλώδιο Ethernet RJ45 (2 μέτρα)
5.	Κάρτα micro SD + προσαρμογέας SD για PC/Mac
6.	2 βίδες + 2 ούπατ για τη στερέωση της βάσης
7.	Εγχειρίδια εγκατάστασης

Η ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ VISIDOM IC100 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΕΙΚ. 2

Αριθμός	Περιγραφή
8	Μικρόφωνο
9	Ενδεικτικό PWR (τροφοδοσία δικτύου)
10	Ενδεικτικό LINK (σύνδεση δικτύου Internet)
11	Αισθητήρας φωτεινότητας
12	Φακός κάμερας
13	LED υπέρυθρης ακτινοβολίας για νυκτερινή όραση
14	Αισθητήρας κίνησης υπέρυθρης ακτινοβολίας
15	Κουμπί RESET
16	Δακτύλιος ασφάλισης
17	Σφαιρικός σύνδεσμος κλίσης με δακτύλιο ασφάλισης
18	Υποδοχή Ethernet RJ45
19	Υποδοχή τροφοδοσίας δικτύου
20	Ηχείο
21	DID: αριθμός αναγνώρισης της κάμερας
22	Συσκευή ανάγνωσης καρτών micro SD
23	Βάση στερέωσης με οπές στερέωσης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ LED «LINK»

	Σταθερά αναμμένο led		Σβηστό led		Αναβοσβήνει γρήγορα		Αναβοσβήνει αργά
--	----------------------	--	------------	--	---------------------	--	------------------

	κάμερα συνδεδεμένη στο δίκτυο Internet
	κάμερα αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο Internet
	κάμερα ενεργοποιημένη (προβολή εικόνας σε εξέλιξη ή καταγραφή)
	αναμονή ρύθμισης παραμέτρων Wi-Fi
	παράμετροι Wi-Fi επικυρωμένες

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ - ΕΙΚ. 3

Η κάμερα VISIDOM IC100 σχεδιάστηκε κατά τέοιν τρόπο, ώστε να εγκαθίσταται εύκολα σε εσωτερικό χώρο με δίκτυο Wi-Fi σε κοντινή απόσταση. Είναι σημαντικό να ελέγχετε την εμβέλεια του δικτύου Wi-Fi πριν στερεώσετε την κάμερα. Η κάμερα μπορεί επίσης να συνδεθεί στο δίκτυο Internet μέσω καλωδίου Ethernet, που είναι συνδεδέμενό απευθείας σε εξοπλισμό Internet, ή σε εσωτερικό δίκτυο, για παράδειγμα με επικοινωνία μέσω γραφμών ηλεκτρικής ισχύος.

i Ενδείκνυται να ρυθμίζετε τις παραμέτρους της κάμερας πριν την στερεώσετε.

i Συμβουλές εγκατάστασης:

- Η κάμερα θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πρίζα ρεύματος.
- Η κάμερα θα πρέπει να τοποθετείται σε εύλογη απόσταση από τον εξοπλισμό/δρομολογητή ADSL ή αναμεταδότη, έτσι ώστε η λήψη και η εκπομπή Wi-Fi της κάμερας να είναι οι καλύτερες δυνατές. Συνιστάται να ελέγχετε την ποιότητα του δικτύου Wi-Fi με smartphone ή tablet, επαληθεύοντας την ανίχνευση του σήματος κοντά στο επιλεγμένο σημείο τοποθέτησης της κάμερας. Αν χρειάζεται, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την κάμερα, που είναι συνδεδέμενή ενσύρματα με καλώδιο Ethernet RJ45, απευθείας στον εξοπλισμό/δρομολογητή ADSL ή σε πρίζα BPL (Broadband over powerlines).

i Στην περίπτωση εγκατάστασης μέσω BPL, συνιστάται η χρήση πρίζων με ελάχιστη ταχύτητα 200 Mb/s.

i Ο αριθμός DID που επισημαίνεται στην πίσω πλευρά της κάμερας επιτρέπει την αναγνώριση της κάμερας στο δίκτυο Internet. Για λόγους ασφαλείας, σας συνιστούμε να ξεκολλήσετε το αυτοκόλλητο DID και να το κολλήσετε στο παρόν εγχειρίδιο.



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Συνδέστε το φίς του τροφοδοτικού στην υποδοχή που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της κάμερας. Στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. (Εικ. 3)

- Το κόκκινο ενδεικτικό PWR ανάβει.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Οι παράμετροι της κάμερας VISIDOM IC100 μπορούν να ρυθμιστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους, ώστε η κάμερα να αναγνωριστεί από το smartphone ή το tablet:

- Γρήγορη ρύθμιση παραμέτρων με το προσωρινό δίκτυο Wi-Fi της κάμερας.
- Ρύθμιση παραμέτρων με την κάμερα συνδεδέμενη στο δίκτυο της κατοικίας μέσω καλωδίου Ethernet.

i Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων, το smartphone (ή το tablet) πρέπει να είναι συνδεδέμενο στο ίδιο δίκτυο Internet που είναι συνδεδέμενη και η κάμερα, προκειμένου να αναγνωριστεί η κάμερα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Wi-Fi

- a. Το πράσινο ενδεικτικό LINK αρχίζει να αναβοσβήνει με συγκεκριμένο τρόπο (αναβοσβήνει αργά 1 φορά και μετά 3 φορές γρήγορα) για να επισημάνει ότι η κάμερα εκπέμπει σήμα Wi-Fi. (Εικ. 4A)
- b. Μεταβείτε στις παραμέτρους Wi-Fi του smartphone ή του tablet. Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi με το αναγνωριστικό «**HD-000xxx**», που αντιστοιχεί στον αριθμό DID που επισημαίνεται στην πίσω πλευρά της κάμερας (**CGXX-000xxx**).
- c. Καταχωρίστε το εξής κλειδί δικτύου: **12345678**.
- d. Αποθηκεύστε αυτές τις παραμέτρους. Το smartphone (ή το tablet) έχει πλέον συνδεθεί απευθείας με την κάμερα. Μπορείτε τώρα να καταχωρίσετε τις παραμέτρους του δικτύου σας Wi-Fi. (Εικ. 5A)
- e. Ανοίξτε την εφαρμογή «Somfy VISIDOM» στο smartphone ή το tablet σας.
- f. Κάντε κλικ στο «Προσθήκη κάμερας» και μετά στο «Αναζήτηση». Πρέπει να εμφανιστεί το αναγνωριστικό DID της κάμερας.
- g. Επιλέξτε την κάμερα και κατόπιν καταχωρίστε **ένα όνομα (της επιλογής σας)** και τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης **123456**. Αποθηκεύστε αυτές τις παραμέτρους. (Εικ. 6A)
- Περιμένετε να ενεργοποιηθεί η σύνδεση: το ενδεικτικό LINK της κάμερας εκπέμπει 2 παρατεταμένες και μετά 2 σύντομες αναλαμπές. (Εικ. 7A)
- h. Μόλις συνδεθεί η κάμερα, κάντε κλικ στο και αποθηκεύστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης. (Εικ. 8)
- i. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου «Ρύθμιση των παραμέτρων Wi-Fi», page 8.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ EThERNET

- a. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στον εξοπλισμό / δρομολογητή σας ADSL και στην πίσω πλευρά της κάμερας. (Εικ. 4B)
- Η σύνδεση της κάμερας με το Internet θα ενεργοποιηθεί μετά 40 δευτερόλεπτα περίπου, όταν το πράσινο ενδεικτικό LINK ανάψει σταθερά. (Εικ. 5B)
- b. Ανοίξτε την εφαρμογή «Somfy VISIDOM».
- c. Κάντε κλικ στο «Προσθήκη κάμερας» και μετά στο «Αναζήτηση». Θα εμφανιστεί το αναγνωριστικό DID (που επισημαίνεται στην πίσω πλευρά της κάμερας). Επιλέξτε τη σχετική κάμερα και κατόπιν καταχωρίστε **ένα όνομα (της επιλογής σας)** και τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης **123456**. Αποθηκεύστε αυτές τις παραμέτρους. (Εικ. 6B)
- d. Η κάμερα είναι από αυτήν τη στιγμή συνδεδεμένη στο Internet και στην εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στο smartphone ή στο tablet σας. (Εικ. 7B)
- e. Κάντε κλικ στο και αποθηκεύστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης. (Εικ. 8)
- f. Αν θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της κάμερας με σύνδεση Wi-Fi, ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου «Ρύθμιση των παραμέτρων Wi-Fi», page 8.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Wi-Fi

Για να οριστικοποιήσετε την εγκατάσταση της κάμεράς σας για χρήση με σύνδεση Wi-Fi:

- Κάντε κλικ στο εικονίδιο και μετά στο .
- Πατήστε το κουμπί «Σύνθετες» για να ανοίξετε το μενού σύνθετων ρυθμίσεων και καταχωρίστε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης διαχειριστή **123456**.
- Στο τμήμα «Παράμετροι Wi-Fi», επιλέξτε το δίκτυο σας Wi-Fi και συμπληρώστε το κλειδί δικτύου του εξοπλισμού σας. (Εικ. 9)

Η κάμερα δεν δέχεται κλειδιά δικτύου που περιλαμβάνουν ειδικούς χαρακτήρες (για παράδειγμα: !@#\$%,.). Αν χρειαστεί, θα πρέπει να τροποποιήσετε το κλειδί δικτύου του εξοπλισμού σας.

- Αποθηκεύστε τις παραμέτρους.
- Αν έχετε συνδέσει την κάμερα με καλώδιο Ethernet, αποσυνδέστε το καλώδιο.
- Η κάμερα θα αποσυνδεθεί για 40 δευτερόλεπτα περίπου, προκειμένου να γίνει επαναφορά της. Το πράσινο ενδεικτικό LINK παραμένει αναμμένο όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi. (Εικ. 10)
- Ενημερώστε την κατάσταση της κάμερας για να μπορέσετε να εμφανίσετε την εικόνα της.

Σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης Wi-Fi, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους της κάμερας πατώντας επί 5 δευτερόλεπτα το κουμπί RESET με ένα μυτερό αντικείμενο (Εικ. 11). Το ενδεικτικό PWR αναβασθήνει και μετά ανάβει σταθερά. Μετά 40 δευτερόλεπτα, το πράσινο ενδεικτικό LINK εκπέμπει 3 σύντομες αναλαμπές και μετά 1 παρατεταμένη. Μπορείτε στη συνέχεια να ξεκινήσετε τη ρύθμιση των παραμέτρων από την αρχή, βλέπε page 6.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλογή Θέσης (Εικ. 12)

Η κάμερα μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε ένα έπιπλο, αλλά και να στερεωθεί σε τοίχο ή οροφή χάρη στην ενσωματωμένη επιτοίχια βάση.

Απαγορεύετε να στρέψετε την κάμερα παρακολούθησης σε δημόσιο δρόμο ή προς τους γείτονές σας: πράγματι, η κάμερα παρακολούθησης δεν προορίζεται για χρήση, λειτουργία ή βιντεοσκόπηση δημοσίων δρόμων ή ιδιωτικών χώρων τρίτων. Από εσάς εξαρτάται ο έλεγχος του προσανατολισμού της κάμερας, ώστε να μην βρεθείτε αντιμέτωποι με τέτοια κατάσταση.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ Η ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ (Εικ. 13)

- Τοποθετήστε τις βίδες με τα ούπατ στον τοίχο ή στην οροφή, σε απόσταση 30 mm μεταξύ τους. Μη σφίξετε τις βίδες μέχρι τέρμα, πρέπει να αφήσετε περίπου 1 mm πίσω από την κεφαλή των βιδών, για να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση του πέλματος της κάμερας.
- Βάλτε τις οπές της ενσωματωμένης πλάκας στερέωσης στο πέλμα της κάμερας, πάνω από τις κεφαλές των βιδών.
- Εφαρμόστε το πέλμα της κάμερας στον τοίχο (ή στην οροφή) και κατόπιν εισάγετε τις κεφαλές των βιδών στις εγκοπές της πλάκας στερέωσης.
- Βιδώστε την κάμερα στο πέλμα της.

- ε. Απασφαλίστε το δακτύλιο του σφαιρικού συνδέσμου κλίσης και κατόπιν ρυθμίστε τη γωνία λήψης.
- f. Προσανατολίστε την κάμερα, έτσι ώστε η καταγραμμένη εικόνα να είναι κατακόρυφη.
- g. Σφίξτε τους δακτυλίους ασφάλισης όταν η κάμερα λάβει τη σωστή θέση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετροι της κάμερας	
Ηλεκτρική τροφοδοσία	5 V 1,5 A μέσω προσαρμογέα AC 230 V
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -10°C έως + 50°C
Παράμετροι ήχου/εικόνας	
Συμπίεση εικόνας	H.264
Ανάλυση εικόνας	HD 1280x720
Ρυθμός καρέ βίντεο πραγματικού χρόνου	25 ips (VGA) / 10 ips (HD)
Ρυθμός καρέ εγγραφών	20 ips (HD)
Αισθητήρας εικόνας	CMOS Mega pixel
Τοπική αποθήκευση	Υποστήριξη κάρτας micro SD - 32 GB το ανώτατο (παρεχόμενη κάρτα: 8 GB)
Γωνία λήψης	Οριζ.: 75°±3° Κάθ.: 45°±3°
Γωνία ανίχνευσης κίνησης	Οριζ.: 60°±3° (3 m.) Κάθ.: 50°±3° (5m.)
Ελάχιστος φωτισμός	από 1 έως 8 lux
LED υπέρυθρης ακτινοβολίας	5 LED αυτόματης ενεργοποίησης ανάλογα με τη φωτεινότητα
Ορατότητα με χαμηλό φως	5 μέτρα
Παράμετροι δικτύου	
Ασύρματη τεχνολογία	IEEE 802.11 b/g
Σύνδεση δικτύου	Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX), Wi-Fi
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Ταυτόχρονες απεικονίσεις	3 ταυτόχρονες περίοδοι λειτουργίας
Αριθμός καμερών / Εφαρμογή	8 το ανώτατο
Ασφάλεια	WEP/WPA /WPA2 (TKIP, 128 bit AES)
Ελάχιστες προδιαγραφές εξοπλισμού	1,5 GHz δύο πυρήνων

 Για να ανακαλύψετε όλες τις λειτουργίες της κάμερας VISIDOM IC100, κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης από το κύριο μενού της εφαρμογής Somfy VISIDOM. (Εικ. 14)



נתוני טכניים

מאפייני המצלמה	
5V 1.5A	מקור חשמל
50°C + -10°C	טמפרטורת עבודה
מאפייני שמע/וידיאו	
H.264	דחיסת תמונה
HD 1280x720	רזולוציית תמונה
25 ips (VGA) / 10 ips (HD)	קצב מסגרות בשידור חי'
20 ips (HD)	קצב מסגרות בהקלטה
CMOS Mega pixel	חיישן תמונה
תמיכה בכרטיס מיקרו 32GB - SD לכל היוטר (הכרטיס המוסף; 8 GB)	נפח אחסון
אופקית: $45^{\circ} \pm 3^{\circ}$ אנטית: $75^{\circ} \pm 3^{\circ}$	זווית תזוזה
אופקית: $50^{\circ} \pm 3^{\circ}$ (0.5m) אנטית: $60^{\circ} \pm 3^{\circ}$ (0.3m)	זווית זיהוי תנועה
1 עד 8 לוקס (LUX)	עוצמת תאורה מינימלית
5 נורות LED עם הפעלה אוטומטית בהתאם לעוצמת האור	נורות LED אינפרא-אדום
5 מטרים	ראות בתנאי תאורה חלשה
מאפייני רשת	
IEEE 802.11 b/g	טכנולוגיה אלחוטית
Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX) ; Wi-Fi	חיבור לרשת
TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP	פרוטוקולי רשת
3 תצוגות בו-זמןית	תצוגה בו-זמןית
8 לכל היוטר	מספר מצלמות/אפליקציה
WEP/WPA /WPA2 (TKIP, 128 bit AES)	בטיחות
1.5 GHz dual core	תשורת חומרה מינימלית

כדי ללמידה על כל אפשרות הפעולה של מצלמת VISIDOM IC100 Somfy, נא להוריד את הוראות הפעולה דרך התפריט הראשי של VISIDOM Somfy (איור 14)



הגדרת מאפייני Wi-Fi

כדי להשלים את התקנת המצלמה לצורך שימוש באמצעות Wi-Fi:



- א. לחץ על הסמל ולאחר מכן על **123456**.
- ב. לחץ על הכפתור "Avancé" (מתוך) כדי לפתח את תפריט הגדרות המתקדמיות והכנס את סיסמת ברירת המחדל **123456**.
- ג. בחלק "Wi-Fi" ("Paramètres Wi-Fi") בתריסר החדרות, בחר את רשת Wi-Fi והכנס את סיסמת הרשת של התקן החיבור לאינטרנט שלך. (איור 9)
- הערה:** יש לשנות את סיסמת הרשת של התקן החיבור לאינטרנט.



- ד. שומר את הגדרות.
- ה. אם המצלמה מחוברת באמצעות כבל Ethernet, נתקן את הcabbel.
- ו. המצלמה תתנתק בחלוף 40-40 שניות כדי לאפשר את אתחולנה. נורית החיווי הירוקה LINK תPAIR ברכזיות כשהמצלמה מחוברת היבט לרשת Wi-Fi. (איור 10)
- ז. בדוק את מצב המצלמה כדי לאפשר את הצגת התמונה ממנה.
אם אי-אפשר להתחבר ל-Wi-Fi, ניתן להציג מחדש את המצלמה בלחיצת למשך 5 שניות על כפתור האיפוס בעזרת חפץ דק (איור 11). נורית החיווי PWR תבהבב ולאחר מכן תPAIR ברכזיות. בחלוף 40 שניות, נורית החיווי הירוקה LINK תבהבב 3 הבהבבים קצרים ואחריהם הבהבב אחד ארוך. כתען ניתן לבצע הגדרה חדשה, ראה עמוד 6.

התקנת מצלמת האבטחה

בחירה המיקום (איור 12)

- ניתן להציב את המצלמה על רהיט אך ניתן גם לחבר אותה לקיר או לתקורה בעזרת תושבת הקיר המובנית שלה.
- ! אל** תכוון את מצלמת האבטחה שלך לעבר שטח ציבורי או לעבר שכינך: למשה, אין להשתמש במצלמת האבטחה, כדי לצלם שטחים ציבוריים או מקומות פרטיים בבעלותם של אחרים. لكن מאחריותך לוודא להicken מופנית המצלמה כדי להימנע ממצבים כאלה.

התקינה בקיר או בתקרה (איור 13)

- א. התקן את צמד הברגים יחד עם הדיבלים שלהם בקיר או בתקרה למרוחק של 30 מ"מ ביןיהם. אל תהדק את הברגים עד הסוף, והשאר מרוחק של כמילימטר אחד מאחורי ראש הborg כדי שתתוכל להרכיב את בסיס המצלמה.
- ב. מיקם את חורי לוחית הקיבוע המשולבת בסיס המצלמה מעל ראשי הברגים.
- ג. הצב את בסיס המצלמה מול הקיר (או התקירה), ולאחר מכן הכנס את ראשי הברגים לחריצי לוחית הקיבוע.
- ד. הברג את המצלמה לעמוד שלה.
- ה. שחרר את נעילת הטבעת של מפרק ההתיה, וכoonן את זווית הראייה.
- ו. כoon את המצלמה כך שהתמונה המתקבלת ממנה תהיה אונכית.
- ז. דקק את טבעות הנעילה כשהמצלמה במייקום הנכון.

קביעת הגדרות מהירה באמצעות חיבור אלחוטי (Wi-Fi) ישר

- א. נורית החיווי הירוקה LINK מבצעת מחזור הבבוחים (הbabbov אחד ארוך ואחריו 3 הבבוחים מהירים) כדי לציין שהמצלמה משדרת אות Wi-Fi. (איור 4A)
- ב.فتح את הגדרות ה-Wi-Fi בסמרטפון או בטאבלט. הת לחבר לרשת ה-Wi-Fi ששם "HD-000xxx", ("CGXX-000xxx" היכול את מספר הזיהוי DID המצוין בגב המצלמה).
- ג. הכנס את קוד הרשת הבא: **12345678**.
- ד. שמו את הגדרות אלה. כעת הסמרטפון (או הטאבלט) מחובר ישירות למצלמה. כעת ניתן להכניס מחדש את ההגדרות של רשת ה-Wi-Fi שלך. (איור 5A)
- ה. פתח את האפליקציה "Somfy VISIDOM" בסמרטפון או בטאבלט שלך.
- ו. לחץ על "Ajouter une caméra" (הוסף מצלמה) ולאחר מכן על "Recherche" (חיפוש). מספר הזיהוי DID של המצלמה צריך להיות מוגן.
- ז. בחר את המצלמה, ולאחר מכן הכנס שם אחד (לפי בחריתך) ואת סיסמת בררת המחדל **123456**. שמו את הגדרות אלה. (איור 6A)
- ◀המתן להיווצרות החיבור: נורית החיווי LINK של המצלמה מהביבת 2 הבבוחים קצרים ארוכים ולאחר מכן 2 הבבוחים קצרים. (איור 7A)
- ח. לאחר שהמצלמה התחברה, לחץ על  ושמור סיסמה חדשה חדשה. (איור 8)
- ט. פעיל לפי ההנחיות המופיעות בסעיף "הגדרת מאפיין Wi-Fi", עמוד 8.

קביעת הגדרות באמצעות כבל ETHERNET

- א. לחבר את כבל ה-Ethernet למודם/נתב ה-ADSL שלך ולגב המצלמה. (איור 4B)
- ◀ לחבר האינטרנט אל המצלמה ייווצר בחולף כ-40 שניות כשןורית החיווי הירוקה LINK תAIR ברכזיות. (איור 5B)
- ב. פתח את האפליקציה "Somfy VISIDOM".
- ג. לחץ על "Ajouter une caméra" (הוסף מצלמה) ולאחר מכן על "Recherche" (חיפוש). יוצג מספר הזיהוי DID (המצוין בגב המצלמה). בחר את המצלמה המתואימה, ולאחר מכן הכנס שם אחד (לפי בחריתך) ואת סיסמת בררת המחדל **123456**. שמו את הגדרות אלה. (איור 6B)
- ד. החל מרגע זה המצלמה מחוברת לאינטרנט ומקושרת לאפליקציה המותקנת בסמרטפון או בטאבלט שלך. (איור 7B)
- ה. לחץ על  ושמור סיסמה חדשה חדשה. (איור 8)
- ו. אם תרצה להגדיר את המצלמה ב-Wi-Fi, פעיל לפי ההנחיות המופיעות בסעיף "הגדרת מאפיין Wi-Fi", עמוד 8.

התקנת המצלמה - אייר 3

מצלמת VISIDOM IC100 נועדה להתקינה קלה בטור מבנה המצויד ברשת Wi-Fi בסביבתו. חשוב לבדוק מה טווח השידור של רשת Wi-Fi לפני התקנת המצלמה. ניתן לחבר את המצלמה לרשת האינטראנט באמצעות כבל Ethernet המחבר שירות לתקן חיבור לאינטרנט, או לרשת פנימית, לדוגמה באמצעות תקשורת נתונים על גבי כבלי החשמל.

מומלץ להציג את תצורת המצלמה לפני התקנתה.



יעוצות שימוש:



- יש להציג את המצלמה בקרבת שקע חשמל.
- יש להציג את המצלמה למרחק סביר מהתקן החיבור לאינטרנט/נטב-h-ADSL או מגבר כדי שהקליטה ושידור Wi-Fi יהיי מיטביים. מומלץ לבדוק את איקות רשת Wi-Fi בעזרת סמרטפון או טאבלט, שיאפשרו לזהות את עצמת האות בקרבת המקום שנבחר להתקנת המצלמה. במידת הצורך, ניתן לחבר את המצלמה באופן קווי בעזרת כבל Ethernet RJ45, המחבר שירות לתקן חיבור לאינטרנט/נטב ADSL או לשקע PLC (תקשרות נתונים על גבי כבלי חשמל).

במקרה של התקנה באמצעות PLC, מומלץ להשתמש בשקעים עם קצב של לפחות 200 Mb/s.



המספר DID המצוין בגב המצלמה מאפשר לזהות את המצלמה לרשת האינטראנט. **אምצעי בטיחות, מומלץ להסיר את מדבקת מספר הזיהוי DID ולהדביק אותה על עילון זה.**



הזנת מתח למצלמה

חבר את מחבר השנאי אל השקע הנמצא בגב המצלמה. לאחר מכן לחבר את תקע השנאי לשקע חשמל. (אייר 3)

◀ **נורית החיווי האדומה PWR מאירה.**

הגדרות המצלמה

ניתן להציג את מצלמת VISIDOM IC100 בשני אופנים שונים כדי לאפשר את זיהויו בסמרטפון או בטבלט:

- הגדרה מהירה באמצעות רשת Wi-Fi - הזמינות של המצלמה.
- הגדרה בעזרת מצלמה המחברת לרשת ביתית באמצעות כבל Ethernet.

בעת ביצוע ההגדרות, הסמרטפון (או הטאבלט) צריך להיות מחובר בו-זמןית לרשת האינטרנט שלו!



תיאור מפורט של מצלמת אבטחה VISIDOM IC100 - אייר 2

סימול	יעוד
8	מיקרופון
9	נורית PWR (הזנת מתח)
10	נורית LINK (חיבור לרשות אינטרנט)
11	חישן אור
12	עדשת המצלמה
13	נורות LED אינפרא-אדום לראייתלילה
14	חישן תנועה אינפרא-אדום
15	כפטור איפוס
16	טבעת נעילה
17	פרק הטיה עם טבעת נעילה
18	מחבר RJ45 Ethernet
19	שקע מתח
20	רמקול
21	DID: מספר זיהוי של המצלמה
22	קורא לכרטיס מיקרי SD
23	בסיס עם חורי התקנה

H

מצב הנורית LINK

	<input type="radio"/> הנורית מאירה	
	<input type="radio"/> הנורית כבוייה	
	<input type="radio"/> הבהיר מהיר	
	<input type="radio"/> ב्र齊יפות	
המצלמה מחוברת לרשות האינטרנט		
המצלמה אינה מחוברת לרשות האינטרנט		<input type="radio"/>
המצלמה פועלת (הציג תמונה או הקלטה)		
המתנה להגדרות Wi-Fi		
הגדרות Wi-Fi מאושרוות		

דרישת קדם הכרחית

מצלמה זו היא דגם עצמאי המאפשר לקבל תמונות וסרטונים בסמרטפון או בטאבלט דרך רשת האינטרנט. כדי שנitin יהיה להגדיר את מצלמה זו ולהשתמש בה, חובה להוריד את האפליקציה VISIDOM (חינם).

! מצלמה זו תואמת לטלפונים ולטאבלטים של Apple ושל Android.

Apple	Android	חומרה
7 iOS לפחות: עם לפחות: iPhone4S / iPad Mini / iPad 2	4.1 לפחות	גרסת מערכת הפעלה
		הורדה דרך
Somfy VISIDOM		אפליקציה

סקירה

מצלמת VISIDOM IC100 מאפשרת לבעליה - דרך סמרטפון או טאבלט - להציג על מקום מגורי מරחך בכל רגע, ביום ובליל. ניתן להפעיל אותה כך שתוכל להציג חששות דרך אפליקציה במכשיר נייד. היא יכולה להיות מופעלת באופן אוטומטי בעקבות גילוי תנועה ביצירוף התראה הנשלחת בהודעת דחיפה או דואר אלקטронי. ניתן להקליט קטעי וידאו ישירות על כרטיסי מיקרו SD (מסופק עם המכשיר). המצלמה מחוברת לאינטרנט דרך Wi-Fi או באמצעות כבל Ethernet - איור 1.

תכולת החבילה - איור 1

סימול	יעוד
.1	מצלמת אבטחה VISIDOM IC100
.2	תוшибת מצלמה
.3	שנאי (כבל באורך 1.8 מ')
.4	כבל (2) Ethernet RJ45
.5	כרטיסי מיקרו SD + מתאם SD למחשב PC/מקיינטוש
.6	2 ברגים + 2 מיתדים ("דיבלים") להתקנת התוшибת
.7	הוראות התקנה


הנחיות בטיחות כלליות

- מוצר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) הוטבלים ממוגבלות פיזית, מוטוריות או נפשיות או של אנשים חסרי ניסיון או ידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה של אדם האחראי על בטיחותם, או תחת פיקוח או אם קיבלו מראש הוראות לגבי אופן השימוש בהתקן.
- אין לאפשר לילדים לשחק במוצר זה.
- אסור בהחלטת לטבול מוצר זה בנזול.
- אסור להפעיל חומרה זו, וכן לחרור או לפירק אותה, כיוון שהדבר עלול לגרום לביטול האחריות.
- אסור בהחלטת למשוך ישירות בכבל המתכת, ויש לאחוץ תמיד את מחבר הcabל כדי לנתקו.
- אסור לחושף חומרה זו לטמפרטורות גבוהות או לההיאר אותו חשוף לקרינה שמש ישירה.
- בדוק באופן סדרי שככל המתכת אינם מעוכים ושלא ניזוקו מגע עם שפות חמות.

תנאי שימוש

התקנים הקבועים בחוק למכשiry כדי מגבלים את טווח השידור. טווח השידור של גלי הרדיו תלוי מאוד בסביבת השימוש: יתרכנו הפרעות עקב מכשiry חשמל גדולים סמוכים למקומות ההתקנה, סוג החומרים המצויים בקרונות ומשטחים חזקיים במקום.

מחזר

 אסור להשליך את המוצר עם האשפה הביתה. יש להביא אותו לנקודות איסוף מתאימה או לאתר מוסכם כדי להבטיח שהוא יועבר למchiazo.

נא לקרוא לפני תחילת השימוש

השימוש במכשיר לא יפגע ביצנעת הפטר של אחרים. השימוש במכשירות אבטחה יעשה כמפורט בחוקי מדיננו ובתקנות מקומיות. שימושים מסוימים כגון מעקב אחר עובדי משק בית, שימוש בהקלות וידאו ופרסום אינם מותרים או מגבלים בחוק. רקף למלא אחר החקיקה התקפה במדינתק. השימוש במכשירות אלה יעשה באחריותו ולפי שייקול דעתו הבלעדים של המשתמש בהן. Somfy אינה נשאת בכל אחריות שהיא לגבי אופני השימוש האפשריים במכשירות אלה.



ברוכים הבאים

אנו מודים לך על בחירתך ב מוצר של Somfy.

על אודוט Somfy

Somfy מפתחת, מייצרת ומשווקת מנועים ומנגנונים לציוד ולאביזרים לבית. מנועים לשערים, דלתות מושך או טריס גיליה, מערכות אזעקה, בקרות תאורה, תרמוסטטי חימום, כל מוצר Somfy ממליאים את כל ה资质ities מבחינות הבטיחות, הנוחות והחיסכון באנרגיה.

בחברת Somfy מתקיים תהליכי שיפור מתמיד של בקרת האיכות. המוניטין של Somfy מבוסס על האמינות של מוצריה, והוא שם נרדף לחדשות ולמקצוענות טכנולוגיות בכל רחבי העולם.

סיוו

הגישה של Somfy הזולגת בהכרה טוביה של לקוחותיה, בהזנה ובמתן מענה לרצונותיהם. לקבלת מידע כלשהו הנוגע לבחירה, לנניה או להתקנה של מוצר Somfy, ניתן להתyiיע עם חנות "עשה-זאת-בעצמן" שלנו, או להתyiיע ישירות עם צויג Somfy, שיוכיל להדריך אותך מה לעשות.

אחריות

למוצר זה מוענקת אחריות למשך שנתיים החל מתאריך הקניה שלו.

מידע חשוב - בטיחות

כללי

הקסped ל לקרוא את עליון התקינה זה ואת הנחיות בטיחות לפני התקנת מוצר זה של Somfy. מלא בדיקנות אחר ההנחיות המסתפקות ושמור את עליון זה כל עד מוצר זה נמצא ברשותך.

עלון זה מתראר את ההתקנה וההפעלה של מוצר זה.

אין להתקין מוצר זה או להשתמש בו בכל אופן אחר מלבד אלה המוגדרים על ידי Somfy. שימוש זהה, כמו כל אי הקפדה על ההוראות, יגרום לביטול האחריות של Somfy.

Somfy לא תישא בכל אחריות שהיא בגין שינויים בתקנות ובתקנים שהתפרסמו לאחר הוצאת עליון זה. Somfy מסמירה על עצמה אחריותה כלפי תובנה כלאי להלובט' סולוואה 1999/5/CE.

ניתן לקבל הצהרת עמידה בדרישות בכתובה האינטראנט (VISIDOM IC100) (www.somfy.com/ce).

האיורים והתמונה הנכללים בעליון זה ובעלון המאויר אינטראקטיביים.

תוכן עניינים

2	ברוכים הבאים.....
2	על אודוט Somfy
2	סיווע
2	אחריות
2	מידע חשוב - בטיחות.....
2	כללי
3	הנחיות בטיחות כלליות
3	תנאי שימוש
3	מחזור
3	נא לקרוא לפני תחילת השימוש
4	דרישת קדם הרכחית.....
4	סקירה.....
4	תכונות החבילה - איור 1
5	טיור מפורט של מצלמת אבטחה VISIDOM IC100 - איור 2
5	מצב הנוריות LINK
6	התקנת המצלמה - איור 3
6	הצנת מתח למצלמה
6	הגדרות המצלמה
7	קביעת הגדרות מהירה באמצעות חיבור אלחוטי (Wi-Fi) ישירות
7	קביעת הגדרות באמצעות כבל Ethernet
8	הגדרת מאפיין Wi-Fi
8	התקנת מצלמת האבטחה
8	בחירה המקום (איור 12)
8	התקנה בקיר או בתקרה (איור 13)
9	נתונים טכניים



Somfy
50 Avenue du Nouveau Monde
BP 250 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfy.com

Somfy Services :

France :

Téléphone : 0 820 055 055 (0.15€ la minute)

Internet : www.somfy.fr

Belgique :

<http://www.somfy.mobi>

Germany :

+49 (0) 7472 9300

Greece :

211 6000 222

Italy :

+39-024 84 71 84

Spain :

900 20 68 68

Netherlands :

<http://www.somfy.mobi>

Poland :

801 377 199

Russia :

8(800) 555-60-70

somfy

