

Receptor DC25 RTS

De fábrica viene configurado en modo veneciana

somfy.



Alimentar el motor. Esperar un Clack- Clack

Existen 2 formas de programar

Esta programación es válida para receptores posteriores al 2008

Programar desde el mando

- Pulsar **brevemente** (0,5s)
- Cambio Giro → My hasta clack-Clack
- Cerrar programación → Clack- Clack

Programar desde el receptor

- Pulsar botón **Prog** hasta Clack- Clack
- Cerrar programación → Clack- Clack

Borrado de la programación

Mantener pulsado **Prog** hasta 3er ¡clack-clack! (12 seg.)



Borrado de todos los emisores

Pulsar botón **Prog**. del receptor hasta **doble** clack-clack

Programar "my"

- Entramos en ajustes
Pulsación **larga** hasta Clack- Clack.
- Ir hasta final de carrera superior
- Pulsar **brevemente** (0,5s)
- Ir hasta final de carrera inferior
- Pulsar **brevemente** (0,5s)
- Ir hasta final de carrera superior
- Para grabar pulsar hasta Clack- Clack
- Pulsar hasta 2 Clack- Clack. Validar ajustes.

Tras el ajuste "my" queda en la posición baja con lamas orientas a 45°

Modificar "my"

- Ir hasta final de **carrera superior**
- Pulsar el **botón My** (5s) hasta que la persiana vaya a la posición my
- Cambiar posición **my**
- Pulsar el **botón My** (5s) hasta Clack-Clack

Ajuste velocidad de orientación lamas (solo mandos de tres botones)

- Pulsar **subida + bajada + My** hasta ¡clack-clack!
- Pulsar **subida** aprox. 2 seg. Hasta que la veneciana empiece a moverse cíclicamente.
- Con pulsaciones cortas (subida o bajada) reajustamos velocidad
- Pulsar **My** hasta oír ¡clack-clack!

Ajuste del paso de rueda modulis

- Pulsar **subida + bajada + My** hasta ¡clack-clack!
- Pulsar **bajada** aprox. 2 seg. Clack-Clack
- Con pulsaciones cortas (subida o bajada) reajustamos el paso de rueda
- Pulsar **My** hasta oír ¡clack-clack!

Otros ajustes

AJUSTES (PULSAR SUBIDA + BAJADA HASTA ¡CLACK CLACK!)

Sentido de uso de la Rueda

Si el sentido no es el correcto pulsar **subida + bajada** hasta oír ¡clack-clack!
(Si no va ha hacer mas cambios ir a grabar ajustes)

Elección tipo persiana (modo)

Pulsar **My + bajada** hasta oír ¡clack-clack!
Si el movimiento es corto =modo enrollable
Si el movimiento es largo =modo veneciana
Para volver a cambiarlo pulsar **My + bajada**
(Si no va ha hacer mas cambios ir a grabar ajustes)

Cambio sentido giro del motor

Si el sentido no es el correcto pulsar **My** hasta oír ¡clack-clack!
(Si no va ha hacer mas cambios ir a grabar ajustes)

GRABAR AJUSTES (MY HASTA DOBLE ¡CLACK CLACK!)

