



Regulación de finales de carrera

- 1** Quitar la tapa frontal y deslizar el interruptor de reglaje a la posición FdC
- 2** FIN DE CARRERA ALTO: Girar el selector de regulación de FC a la posición (ajuste del punto alto).
- 3** Llevar la persiana al final de carrera superior con el botón de subida.
- 4** Grabar la posición, girando el selector a la posición "0".
- 5** FIN DE CARRERA BAJO: Girar el selector de regulación de FC a la posición (ajuste del punto bajo).
- 6** Llevar la persiana al final de carrera bajo con el botón de bajada.
- 7** Grabar la posición, girando el selector a la posición "0".
- 8** CAMBIO DEL SENTIDO DE GIRO: Durante la programación de los finales de carrera se puede cambiar el sentido de giro del motor pulsando la tecla de Stop.

Regulación de basculación

- A** Deslizar el interruptor de reglaje a la posición BASC.
- B** FIN DE CARRERA ALTO: Seguir el proceso de regulación FCS.
- C** FIN DE CARRERA BAJO: Seguir el proceso de regulación FCI.

Colocar el pasador en la entrada del basculador



Volver a dejar el selector en FDC

