

MODELO NUEVO		Modificar la entrada a basculador una vez programada la persiana: -Llevar la persiana a Basculación. -Dar pulsaciones al botón de bajada hasta que la persiana no pueda subir más. -Pulsar subida+ bajada hasta oír Clack-Clack. -Llevar la persiana al punto de basculación y pulsar Stop hasta oír Clack-Clack.	MODELO ANTERIOR	
Conectar			Conectar	
Identificar	Clack - Clack	Identificar		
Comprobar giro		Comprobar giro		
Para cambiar el Giro	Clack - Clack	Para cambiar el Giro		
Situar en Punto Alto	Fija el punto alto	Desde cualquier punto		
Situar en Punto Bajo	Fija el punto bajo	Para comenzar finales de carrera		
Memorizar	Memoriza punto alto y bajo	Fija el punto bajo		
LLEVARLA A LA ENTRADA DEL BASCULADOR				
Punto de basculación	Mantener pulsado Stop hasta máxima orientación	Memoriza punto alto y bajo		
Posición de orientación	Mantener pulsado Stop hasta que lamas orienten a 45°	Situar en Punto Alto		
Memorizar	La persiana se va al FCS	Memorizar		
MODO FABRICA				
Cerrar Programación		La persiana se va al FCS		
Cerrar Programación		Memorizar		

