

MODELO NUEVO

Conectar



Identificar



Clack - Clack

Comprobar giro

Para cambiar el Giro



Clack - Clack

Situar en Punto Alto



Fija el punto alto

Situar en Punto Bajo



Fija el punto bajo

Memorizar



Memoriza punto alto y bajo

Punto de basculación



Mantener pulsado Stop hasta máxima orientación

Posición de orientación



Mantener pulsado Stop hasta que lamas orienten a 45°

Memorizar



La persiana se va al FCS

Cerrar Programación



Modificar la entrada a basculador una vez programada la persiana:

- Llevar la persiana a Basculación.
- Dar pulsaciones al botón de bajada hasta que la persiana no pueda subir más.
- Pulsar subida+ bajada hasta oír Clack-Clack.
- Llevar la persiana al punto de basculación y pulsar Stop hasta oír Clack-Clack.

MODELO ANTERIOR

Conectar



Identificar



Comprobar giro

Para cambiar el Giro



Desde cualquier punto

Situar en Punto Bajo



Situar en Punto Alto Memorizar



Punto de basculación




Posición de orientación



Memorizar



Cerrar Programación



LLEVARLA A LA ENTRADA DEL BASCULADOR

MODO FABRICA

La persiana se va al FCS

Para comenzar finales de carrera

Fija el punto bajo

Memoriza punto alto y bajo