

COMO CONFIGURAR TU NUEVO ROUTER CON CUALQUIER OPERADOR

1 - INTRODUCIR SIM DE CUALQUIER OPERADOR EN EL ROUTER

2 - CONECTAR ROUTER A LA CORRIENTE CON SU TRANSFORMADOR INCLUÍDO

3 - CONECTARSE CON EL PC A LA WIFI DEL ROUTER (O MEDIANTE CABLE - SIN CONTRASEÑA)

WIFI: HUAWEI-XXXX-YYYY

KEY: XXXXXXXXXXXXXXXX



4 - EN EL NAVEGADOR DE INTERNET (Explorer/Chrome/Firefox) - IR A 192.168.8.1



5 - LOGIN: admin / PASSWORD: admin

6 – INTRODUCIR EL PIN DE LA SIM Y CLICKAR "DESHABILITACION DE PIN"



7 – MARCADO - GESTION DE PERFILES – NUEVO PERFIL - AÑADIR PERFIL CON APN DE TU OPERADOR

						Descone
Inicio Estadísticas	SMS	Actualizar	Configuración	i Más i		
Configuración rápida		Gestión	de Perfiles			
Marcado	0					
Conexión Móvil						
→Gestión de Perfiles		Nombre del perfil:		vodafone ES(predeterminado)	~	
Red Móvil		Nombre de us	uario.	vodafone		
Ajustes DNS		Numbre de da	duno.	Volutione		
Ethernet	0	Contraseña:		•••••		
WLAN	0	Authentication:		PAP	\sim	
VoIP	0	Tipo de IP:		IPv4	\checkmark	
Seguridad	0	APN:		ac.vodafone.es		
Sistoma	0					

8 – EN ALGUNOS CASOS DEBERÁS ACTIVAR EL ROAMING (TE LO INDICA TU OPERADOR)

PUEDES DESHACERTE DE LA SIM VODAFONE QUE VIENE EN LA CAJA

Encuentra los datos del APN de tu operador:

http://www.apn.com.es/