



# Secuencia de programación IO-RTS

(SÓLO PARA MANDOS TELIS RTS, SITUO IO Y SMOOVE)

En cada paso, mantener pulsadas las teclas resaltadas hasta que el motor se mueva como indica el dibujo.

<b>1</b> conectar	<b>2</b> identificar	<b>3</b> (opcional) cambio de giro	<b>4</b> fijar desde el punto Alto	<b>5</b> fijar desde el punto Bajo	<b>6</b> memorizar	<b>7</b> cerrar programación
						
						
	<i>clack-clack</i>	<i>clack-clack</i>	<i>baja</i>	<i>sube</i>	<i>clack-clack</i>	<i>clack-clack</i>

**Nota: en caso de error desconectar el motor y comenzar desde el principio**

1

conectar



2

desconectar  
2 segundos



3

conectar  
8 segundos



4

desconectar  
2 segundos



5

conectar



6

¡Comprobar que el motor se ha movido o ha hecho clack-clack!

7

botón prog.



**Mantener pulsado botón prog. unos 10 segundos.**  
El motor hará un primer clack-clack a los 3 segundos  
y un segundo clack-clack a los 10 segundos



*clack-clack...clack-clack*