

somfy®

## Copiar mando RTS

\*La pulsación para cerrar programación tiene que ser una pulsación corta de 0,5 segundos



clack-clack



clack-clack\*