

# Guías rápidas de Programación RS100 Hybrid con emisor io / Inversor

## Programación con emisor IO

- Colocar la persiana en mitad de recorrido
- Pulsar subida + bajada 5'' clack-clack
- Llevar a FC superior
- Pulsar My 2'' clack-clack
- Llevar a FC inferior
- Pulsar My 2'' clack-clack...clack-clack
- Pulsar Prog 0,5'' clack-clack

## Borrado de ajustes con emisor io-homecontrol

- Colocar la persiana en mitad de recorrido
- 2 – 8 – 2
- Pulsar Prog 8'' clack-clack...clack-clack

## Programación con Inversor

- Colocar la persiana en mitad de recorrido
- Pulsar x6 subida 0,5'' + pulsar x1 bajada 3''
- Llevar a FC superior
- Pulsar x1 subida 0,5'' + pulsar x1 bajada 3''
- Llevar a FC inferior
- Pulsar x1 subida 0,5'' + pulsar x1 bajada 3''

## Memorización de emisor io-homecontrol

- Colocar la persiana en mitad de recorrido
- Pulsar x3 subida 0,5'' + pulsar x1 bajada 3''
- Cerrar prog en emisor io-homecontrol

## Borrado de los ajustes

- Colocar la persiana en mitad de recorrido
- Pulsar x9 subida 0,5'' + pulsar x1 bajada 3''
- Pulsar Prog 8'' clack-clack...clack-clack