


Función Back-Release

Esta Función permite relajar la tensión de la lona cuando el cofre está cerrado evitando sobre-tensiones de lona



1º Recoger el toldo hasta su FC superior

2º Pulsar My y Bajada a la vez >5 seg.

3º Clack-clack - función activa -

4º Se desactiva siguiendo la misma secuencia

!! Sólo se puede DESACTIVAR siguiendo este procedimiento y NO borrando del motor!!

Nota: Solo se puede activar/desactivar esta función antes de hacer 4 ciclos con el motor. En caso de que se hayan hecho estos ciclos, desconectar el motor de la corriente y volver a conectarlo. Repetir el procedimiento de activación de Back-Release

