


## >> Séquence de programmation RTS


À chaque étape, maintenir enfoncées les touches signalées jusqu'à ce que le moteur tourne comme indiqué sur le schéma



Remarque : en cas d'erreur, déconnecter le moteur et commencer l'opération dès le début


## >> Résolution d'anomalies pendant la programmation

À chaque étape, maintenir enfoncées les touches signalées jusqu'à ce que le moteur tourne comme indiqué sur le schéma




© Somfy España, S.A. Septiembre 2014

## >> Effacer la programmation



## >> Copier/effacer des émetteurs



## >> my position préférée



## >> Modifier fins de course

