

Lector de tarjeta para cerradura conectada

GUÍA DE INSTALACIÓN
Y UTILIZACIÓN



www.somfy.com

somfy[®]

 **Building
happiness**

LECTOR DE TARJETA PARA CERRADURA CONECTADA*

Para facilitarle la vida y el acceso a su hogar.



Bloquee y desbloquee su puerta con sus dispositivos de acceso.



Gestione y controle el acceso.



Funciona con la cerradura conectada Somfy.

▶ ¡Despídase de las llaves!

Elija la forma de acceso que desee: llavero, brazalete impermeable, tarjeta, etc.

▶ Tranquilidad absoluta

Defina accesos temporales o permanentes para controlar las entradas y salidas.

▶ Instalación sencilla

El lector de tarjeta se puede instalar de forma sencilla sin necesidad de utilizar cables, ya que funciona con pilas.

▶ Seguridad total

Añada un dispositivo de acceso nuevo, borre un dispositivo de acceso perdido, edite intervalos temporales de acceso para un dispositivo de acceso existente, etc. ¡Usted pone las normas!

** Requiere una cerradura conectada Somfy.*

Índice

[Guía interactiva]

Puede hacer clic en los títulos para acceder directamente a ese apartado.







	páginas
Contenido del paquete	4
INSTALACIÓN	5
Pasos de instalación	6
1. FIJACIÓN DEL LECTOR DE TARJETA	7
A. Colocación de pilas en el lector de tarjeta	7
B. Fijación del lector	8
2. ADICIÓN DEL LECTOR Y LAS TARJETAS A LA CERRADURA CONECTADA	9
A. Adición del lector de tarjeta a la cerradura conectada	9
B. Adición de tarjetas al lector	10
3. GESTIÓN DE TARJETAS	12
A. Asignación de un dispositivo de acceso a un usuario	13
B. Definición de derechos de acceso de usuario	14
USO	15
Caso de uso	16
1. CONTROL DE LA CERRADURA CON LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO	17
2. FUNCIONES ADICIONALES	18
A. Alarma	18
Sustitución de las pilas	19
Reinicio	19
Solución de problemas	19
Características técnicas	20

Contenido del paquete

Contenido del paquete

	Cantidad
1 Lector de tarjeta	1
2 Pilas AAA	3
3 Tornillos TORX T-10	1
4 Destornillador TORX T-10	1
5 Dispositivo de acceso: llavero	1
6 Dispositivo de acceso: brazaletes	1
7 Dispositivo de acceso: tarjeta	1







Instalación

PASOS DE INSTALACIÓN

1. Fijación del lector de tarjeta:



2. Adición del lector y los dispositivos de acceso a la cerradura



3. Gestión de dispositivos de acceso



1. Fijación del lector de tarjeta




El lector de tarjeta debe estar instalado:

- en la parte exterior;
- cerca de la puerta;
- a una distancia máxima de tres metros de la cerradura conectada.

Siga estos dos sencillos pasos:



A. Coloque las pilas
en el lector de tarjeta




B. Fije el lector de tarjeta


A. Colocación de las pilas en el lector de tarjeta



Retire el tornillo de la parte inferior con el destornillador T-10 suministrado y extraiga el panel delantero del lector.



Coloque las tres pilas AAA suministradas.



Vuelva a cerrar el lector.

B. Anote aquí el número de serie de 17 caracteres, que necesitará para registrar el lector (no confunda el cero con la letra «0»):




B. Fijación del lector

Ahora fijará la parte trasera del lector a la pared.

- **Mediante la cinta adhesiva de la parte trasera del lector.**

- Seleccione un lugar de instalación cerca de la puerta, a una distancia máxima de tres metros de la cerradura conectada.
- Limpie la superficie con un paño seco.
- Retire la cinta adhesiva de protección de la parte trasera del lector.
- Fije el lector en el lugar de instalación seleccionado.



- **Atornillando directamente el panel trasero a la pared** (tornillos no incluidos) **mediante los 4 orificios provistos para tal fin.**


2. Adición del lector y los dispositivos de acceso a la cerradura conectada

Siga estos dos pasos:



A. Adición del lector de tarjeta a la cerradura conectada

Pueden darse dos situaciones:

	<p>Instalación simultánea de la cerradura conectada y del lector de tarjeta.</p>	<p><i>Este paso se integra directamente en el proceso de instalación de la cerradura.</i></p>
	<p>Adición del lector de tarjeta a una cerradura conectada existente.</p>	<p><i>Añada el lector al controlador de la cerradura.</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Inicie sesión en el portal web.- Acceda al menú «Gestionar mis productos».- Haga clic en «Registrar mis lectores de tarjeta». 

→ El procedimiento de adición del lector de tarjeta es **idéntico**.

2. ADICIÓN DEL LECTOR Y LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO /

B. Adición de dispositivos de acceso

Cuando haya accedido a la página de registro del lector de tarjeta, siga las siguientes instrucciones:

Introduzca el número de serie del lector de tarjeta.



Recuerde que lo anotó anteriormente (consulte la página 7).

Asocie el lector a la cerradura que desee.

B. Adición de los dispositivos de acceso al lector

Al igual que en el caso anterior:

	<p>Instalación simultánea de la cerradura conectada y el lector + sus dispositivos de acceso.</p>	<p>Este paso se integra directamente en el proceso de instalación de la cerradura, tras la <i>adición del lector</i>.</p>
	<p>Adición de dispositivos de acceso a un lector existente.</p>	<p>Añada el lector al controlador de la cerradura.</p> <ul style="list-style-type: none">- Vuelva a iniciar sesión en el portal web.- Acceda al menú «Gestionar mis productos».- Haga clic en «Registrar mis tarjetas».

→ El procedimiento de adición de dispositivos de acceso es **idéntico**.

2. ADICIÓN DEL LECTOR Y LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO /

B. Adición de dispositivos de acceso


Cuando haya accedido a la página de registro de los dispositivos de acceso, siga las siguientes instrucciones:

Introduzca el número de serie del dispositivo de acceso.



Este se encuentra en la parte trasera de los dispositivos de acceso:

ABCD1E2F



Añada directamente otros dispositivos de acceso (antes de confirmar).

Confirme.

3. Gestión de dispositivos de acceso

Siga estos dos pasos:



A. Asigne un dispositivo de acceso a un usuario.



B. Defina derechos de acceso de usuario.

3. GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE ACCESO /

A. Asignación de un dispositivo de acceso a un usuario


A. Asignación de un dispositivo de acceso a un usuario



Por motivos de seguridad, una vez que se haya registrado un dispositivo de acceso, este solo podrá utilizarse con los lectores registrados en su cuenta.



Asignación de un dispositivo de acceso a un usuario



En el acceso rápido desde el menú «Gestionar mis accesos»:

- Haga clic en «+» junto al icono del usuario.




Seleccione ahora el dispositivo de acceso que desea asignar a ese usuario.



Eliminación de un dispositivo de acceso para un usuario

En el acceso rápido desde el menú «Gestionar mis accesos»:

- Vaya al icono del dispositivo de acceso que desea eliminar para ese usuario.
- Desplácelo hasta el centro: aparecerá una papelera.



B. Definición de derechos de acceso de usuario

Consulte la guía de la cerradura conectada para obtener más información sobre la gestión de accesos.



Se han añadido el lector y los dispositivos de acceso.

¡Ya se pueden utilizar!



Uso

CASO DE USO

Aprenda a utilizar los dispositivos de acceso para su cerradura conectada:

1. Control de la cerradura con los dispositivos de acceso



2. Funciones adicionales del lector de tarjeta




1. Control de la cerradura con los dispositivos de acceso

i Para utilizar los dispositivos de acceso, asegúrese de haber sincronizado correctamente su cerradura conectada.

Para conectar el lector:


- Pulse el botón central de la parte superior*.
- Los indicadores luminosos azules triangulares de la parte delantera comenzarán a parpadear.



Coloque ahora el dispositivo de acceso frente al lector, entre los triángulos iluminados, hasta que el indicador luminoso superior parpadee en azul.



La primera vez que lo utilice, no retire el dispositivo de acceso de en frente del lector hasta que la cerradura se haya desbloqueado (esto puede llevar hasta 5 segundos). En ese momento ya habrá finalizado el registro del dispositivo de acceso.



Recuerde compartir este procedimiento con sus usuarios.

* LED:


El lector de tarjeta le indicará si su acción se ha realizado correctamente.



**APERTURA
CORRECTA**



**CIERRE
CORRECTO**



ERROR

2. Funciones adicionales del lector de tarjeta

Alarma

Para mayor seguridad, cada vez que se abra la cubierta del lector de tarjeta con la cerradura bloqueada, se activará una alarma en la cerradura para avisarle.


Para detenerla, realice una acción de bloqueo o desbloqueo desde su teléfono inteligente.



Al cambiar las pilas del lector, recuerde desbloquear la cerradura para no activar la alarma.

Sustitución de las pilas

El lector de tarjeta le avisará cuando sea el momento de sustituir las pilas:



PILAS CASI AGOTADAS

Para sustituir las pilas, repita el mismo procedimiento que para colocarlas.


Reinicio

Para borrar el lector de tarjeta de la cerradura:

- Acceda al portal web y seleccione la cerradura en cuestión.
- Haga clic en «Desvincular lector».

Para restablecer los ajustes de fábrica del lector de tarjeta:

- Abra el lector de tarjeta.
- Pulse el botón «siguiente», junto a las pilas:



Solución de problemas

No se tuvo en cuenta el lector de tarjeta al sincronizar la cerradura.

Vuelva a sincronizarlo directamente: entre en el portal web y pinche sobre la cerradura en cuestión en el menú «Gestionar mis accesos». Haga clic en «Resincronizar el lector» (asegúrese antes de que el lector se encuentra dentro del radio de alcance de la cerradura conectada).

Características técnicas

Tecnología	Bluetooth 4.0
Lector de tarjeta <> cerradura	
Frecuencia de radio	2,4 GHz
Bandas de frecuencia y potencia máxima utilizadas	2402-2480 MHz Bluetooth de bajo consumo 40 canales E.r.p. <25 mW
Alcance del Bluetooth	Aprox. 5 m
Tecnología	RFID
Lector de tarjeta <> tarjetas	
Frecuencia de radio	13,56 MHz
Bandas de frecuencia y potencia máxima utilizadas	13,49-13,63 MHz E.r.p. <1 mW
Alcance RFID	1 cm
Índice de protección	IP 65 Uso exterior
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +85 °C

Garantía

Este producto tiene una garantía de 24 meses desde su fecha de compra. Si un cliente detecta un fallo de funcionamiento técnico al usar el producto, el cliente debe comprobar si el sistema se ha instalado correctamente de conformidad con las instrucciones de la guía de instalación suministrada junto con el producto. Si persiste el fallo de funcionamiento, el cliente podrá hacer valer su derecho de garantía mediante una solicitud telefónica o por correo electrónico al Servicio de Atención al Cliente correspondiente.

Una vez procesada la solicitud para comprobar si el producto está cubierto por la garantía, el proveedor enviará al cliente un albarán de devolución del producto.

Al recibir el producto, el Servicio de Atención al Cliente informará al cliente sobre la acción llevada a cabo según su solicitud por correo electrónico.

En el caso de que el producto no esté cubierto por la garantía, se le devolverá al cliente.

Reciclaje



No tire el producto a la basura doméstica común. Dépositelo en un punto de recogida selectiva o en un centro autorizado para garantizar su reciclaje.

Recuerde separar las baterías y las pilas del resto de desechos y reciclarlas a través del centro de recogida de residuos de su localidad.



Por la presente, Somfy declara que este producto cumple los requisitos de la Directiva 2014/53/CE. Encontrará el texto completo de declaración de conformidad en la página web www.somfy.com/ce.

Las imágenes contenidas en esta guía son meramente ilustrativas.

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

© 2017 Somfy SAS. All rights reserved. SOMFY is a registered trademark.

Images for information only.

Design: www.alex-at-home.net - Somfy SAS, Capital of €20,000,000, Annecy Trade and Company Register - 02/2017

