

1

conectar



2

desconectar
2 segundos



3

conectar
8 segundos



4

desconectar
2 segundos



5

conectar



6

¡Comprobar que el motor se ha movido o ha hecho clack-clack!

7

botón prog.



Mantener pulsado botón prog. unos 10 segundos.

El motor hará un primer clack-clack a los 3 segundos
y un segundo clack-clack a los 10 segundos



clack-clack...clack-clack